

Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Few things are more satisfying than hearing the ring of a successful hit on a steel target but at longer ranges or with multiple shooters knowing you hit the target can be nearly impossible. Get instant feedback and reassuring hit confirmation with the Flash Bang Pro. Featuring 10 ultra-bright LED lights that flash each time the target is impacted sending a visual hit confirmation back to the shooter at distances over 1 mile away. The Flash Bang Pro version features a multi position switch allowing the user to select a 1 second flash for competition where shooters may be engaging a target multiple times or a 6 second flash for longer-range uses where the long strobe is more desirable. Includes 3 AA batteries lasting over 30000 impacts and hook and loop material to attach the Flash Bang Pro to the back of almost any AR500 target 5 and larger. See what you have been hitting with the Caldwell Flash Bang Pro hit indicator. - Features - 10 ultra-bright LED lights visible at over 1 mile notify shooters of impacts - Adjustable flash time 1 sec. or 6 sec. for rapid-fire or long-range use - Low-impact energy detection works with rimfire and extreme ranges - Powered by 3 AA batteries (included) lasting over 30000 impacts - Versatile hook and loop attachment fits most AR500 targets 5 and larger

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Flash Bang Pro Target Hit Indicator
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2014045
- Mfr. No.: 1215381
- Color: Black
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 222mm
- Shipping width: 212mm
- Shipping length: 44mm
- UPC: 198700000618

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Flash Bang Pro Zieltreffindikator](#)
- [English: Flash Bang Pro Target Hit Indicator Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Impacto Flash Bang Pro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)
- [Italiano: Flash Bang Pro Target Hit Indicator Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Flash Bang Pro Treffindikator](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)
- [Suomi: Flash Bang Pro Target Hit Indicator Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zařízení Flash Bang Pro Target Hit Indicator](#)

Sicherheitshinweise für den Flash Bang Pro Zieltreffindikator

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Flash Bang Pro Zieltreffindikators! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine visuelle Bestätigung deiner Treffer zu geben und deine Schieß Erfahrung zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Zieltreffindikatoren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du das Ziel in einem sicheren Bereich platzierst, wo keine Gefahr für dich oder andere besteht.
- Verwende den Flash Bang Pro nur in Verbindung mit geeigneten Stahlzielen.
- Vermeide es, den Flash Bang Pro bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen oder Schnee) zu verwenden.
- Stelle sicher, dass der Mehrfachschalter korrekt eingestellt ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Flash Bang Pro:

- Befestige den Flash Bang Pro mit dem mitgelieferten Klettmaterial an der Rückseite des AR500Ziels.
- Stelle sicher, dass der Indikator fest sitzt und nicht wackelt.

2. Betrieb:

- Setze die 3 AABatterien ein, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Wähle den gewünschten Blitzmodus (1 Sekunde für Wettbewerbe oder 6 Sekunden für Langstreckeneinsätze) über den Mehrfachschalter.
- Überprüfe vor dem Schießen, ob die LEDLeuchten ordnungsgemäß funktionieren.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entferne die Batterien, wenn der Flash Bang Pro längere Zeit nicht verwendet wird, um eine mögliche Korrosion zu vermeiden.
- Reinige das Produkt vorsichtig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Batterien sollten in speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere und effektive Nutzung des Flash Bang Pro Zieltreffindikators zu gewährleisten.

Flash Bang Pro Target Hit Indicator Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Flash Bang Pro Target Hit Indicator. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and maintenance of your product. Please read this guide carefully to ensure safe operation and enjoyment.

General Safety Guidelines

- Always handle the Flash Bang Pro with care to prevent damage and injury.
- Ensure the device is used in a safe environment, away from children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of target indicators and firearms.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any abnormalities or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not point the Flash Bang Pro at people or animals.
- Ensure the target area is clear of unauthorized personnel before use.
- Use the device only with compatible AR500 targets that are 5 inches or larger.
- Avoid using the Flash Bang Pro in adverse weather conditions, such as heavy rain or strong winds.
- Do not modify the device in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Ensure that the batteries are installed correctly and replace them as needed to maintain proper function.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Target:** Ensure you have a compatible AR500 target that is at least 5 inches in size.
2. **Attach the Device:**
 - Use the provided hook and loop material to securely attach the Flash Bang Pro to the back of the target.
 - Ensure that the device is firmly affixed and will not come loose during use.

Usage

1. **Power On:** Insert 3 AA batteries into the Flash Bang Pro. Ensure they are installed correctly, matching the positive and negative terminals.
2. **Select Flash Time:**
 - Use the multiposition switch to select the desired flash time:
 - **1 Second Flash:** For rapidfire situations.
 - **6 Second Flash:** For longerrange shooting.
3. **Engage the Target:** Fire at the target. The Flash Bang Pro will activate and flash each time the target is hit, providing instant visual confirmation.
4. **Monitor Performance:**
 - After each use, check the functionality of the device.
 - Replace batteries after approximately 30,000 impacts or if the indicator fails to flash.

Disposal Instructions

Proper disposal of the Flash Bang Pro and its batteries is essential for environmental safety.

- **Device Disposal:** Dispose of the Flash Bang Pro in accordance with local regulations for electronic waste.
- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries at designated battery recycling locations or according to local regulations. Do not dispose of batteries in household waste.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the Flash Bang Pro Target Hit Indicator, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details ready for a prompt response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Flash Bang Pro Target Hit Indicator!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Impacto Flash Bang Pro

Introducción

Gracias por elegir el Indicador de Impacto Flash Bang Pro. Este dispositivo está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar confirmación visual instantánea de los impactos en los objetivos de acero. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices el indicador en condiciones climáticas extremas que puedan dañarlo.
- Verifica regularmente el estado del dispositivo y asegúrate de que las luces LED funcionen correctamente.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No mires directamente a las luces LED cuando estén encendidas, ya que pueden ser deslumbrantes.
- Asegúrate de que el Flash Bang Pro esté correctamente montado en el objetivo para evitar que se caiga o se mueva durante el uso.
- Utiliza el dispositivo solo en un entorno seguro y controlado, lejos de personas y animales.
- No utilices el indicador con municiones que excedan las especificaciones recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el objetivo AR500 esté limpio y seco.
2. **Montaje:** Utiliza el material de gancho y bucle incluido para fijar el Flash Bang Pro en la parte posterior del objetivo. Asegúrate de que esté bien sujeto.
3. **Colocación de Baterías:** Inserta las 3 baterías AA en el compartimento correspondiente, asegurándote de respetar la polaridad (+ y).

Uso

1. **Encendido:** Activa el interruptor de posición múltiple para seleccionar el tiempo de destello deseado (1 segundo para uso de competición o 6 segundos para tiro a larga distancia).
2. **Verificación:** Antes de disparar, verifica que las luces LED estén funcionando correctamente.
3. **Disparo:** Una vez que dispires al objetivo, observa las luces LED. Cada impacto activará un destello, confirmando que has golpeado el objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el dispositivo, asegúrate de quitar las baterías antes de desecharlo.
- Elimina las baterías de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de baterías.
- Desecha el Flash Bang Pro en un punto de reciclaje adecuado para productos electrónicos, si está disponible en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si encuentras un producto defectuoso, por favor, contacta a tu punto de venta o a la empresa fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto y el número de serie, si está disponible.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del Indicador de Impacto Flash Bang Pro. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Introduction

Le Flash Bang Pro Target Hit Indicator est conçu pour offrir une confirmation visuelle des impacts sur les cibles en acier, améliorant ainsi l'expérience de tir. Ce guide de sécurité vise à t'assurer que tu utilises le produit en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde pas directement les LED ultrabrillantes lorsque le produit est en fonctionnement.
- Ne place pas le Flash Bang Pro à moins de 5 mètres de la cible pour éviter des risques d'éblouissement.
- Évite d'utiliser le produit par temps de pluie ou dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le Flash Bang Pro de son emballage.
- Fixe le produit à l'arrière de la cible AR500 de 5 pouces ou plus à l'aide du matériau autoagrippant fourni.
- Assure-toi que le produit est bien fixé et stable avant utilisation.

2. Utilisation :

- Insère 3 piles AA dans le compartiment prévu.
- Active le commutateur multiposition pour sélectionner le temps de flash souhaité (1 seconde pour le tir rapide ou 6 secondes pour le tir à longue distance).
- Vérifie que les LED s'allument correctement lors des impacts.
- Observe les signaux lumineux pour confirmer les impacts sur la cible.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Dépose les piles usées dans des points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, consulte le site web du fabricant ou les autorités locales compétentes. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton Flash Bang Pro Target Hit Indicator en toute sécurité et avec

confiance.

Flash Bang Pro Target Hit Indicator Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Questo dispositivo è progettato per fornire conferma visiva degli impatti su bersagli in acciaio fino a oltre 1 miglio di distanza. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Flash Bang Pro in condizioni meteorologiche avverse, come forte pioggia o neve.
- Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente fissato al bersaglio prima dell'uso.
- Non guardare direttamente le luci LED quando sono accese per evitare danni agli occhi.
- Utilizzare solo le batterie AA fornite o raccomandate dal produttore.
- Non tentare di aprire o modificare il dispositivo; in caso di malfunzionamento, contattare il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Pulire la superficie del bersaglio AR500 dove si desidera attaccare il Flash Bang Pro.
- Rimuovere la protezione dal materiale adesivo in velcro sul retro del dispositivo.
- Attaccare il Flash Bang Pro alla parte posteriore del bersaglio, assicurandosi che sia ben fissato.

2. Accensione e Selezione della Modalità:

- Inserire 3 batterie AA nel compartimento batteria seguendo le indicazioni di polarità.
- Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore multiposizione.
- Selezionare la modalità di lampeggio desiderata: 1 secondo per l'uso in competizione o 6 secondi per utilizzo a lungo raggio.

3. Utilizzo:

- Posizionare il bersaglio a una distanza sicura e appropriata per il tiro.
- Quando il proiettile colpisce il bersaglio, le luci LED si accenderanno per confermare l'impatto.
- Controllare regolarmente il funzionamento del dispositivo e sostituire le batterie se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo o le batterie nel normale spazzatura domestica.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e delle batterie.
- Portare il dispositivo e le batterie in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Bruksanvisning for Flash Bang Pro Treffindikator

Introduksjon

Takk for at du valgte Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Dette produktet er designet for å gi umiddelbar visuell tilbakemelding når du treffer et stålmål. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst følg retningslinjene og sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Ikke se direkte inn i LEDlampene når de blinker.
- Sørg for at produktet er sikkert festet til målet før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du skyter mot stålmål.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold (f.eks. kraftig regn eller vind).

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Flash Bang Pro:

- Finn et AR500mål på 5 tommer eller større.
- Rengjør overflaten der du skal feste produktet.
- Bruk borrelåsmaterialet for å feste Flash Bang Pro til baksiden av målet.
- Kontroller at produktet sitter sikkert før du begynner å bruke det.

2. Bruk av Flash Bang Pro:

- Slå på enheten ved å aktivere strømbryteren.
- Velg blinkemodus (1sekunders eller 6sekunders) ved hjelp av flerposisjonssvitsjen.
- Begynn å skyte mot målet. Hver gang målet blir truffet, vil LEDlampene blinke for å indikere treff.
- Etter bruk, slå av enheten for å spare batteri.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte batterier i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Resirkuler emballasjematerialet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Flash Bang Pro, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić natychmiastową informację zwrotną o trafieniach na celach stalowych, co zwiększa satysfakcję z użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj urządzenia w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub awarii.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń ciała.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj urządzenia tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić widoczność diod LED.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane do celu, aby uniknąć przypadkowego odpadnięcia lub uszkodzenia.
- Nie patrz bezpośrednio na diody LED podczas ich pracy, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Używaj urządzenia w odpowiedniej odległości od innych strzelców oraz osób postronnych, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, ponieważ może to prowadzić do niebezpieczeństwa użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne materiały, w tym 3 baterie AA (dołączone) oraz materiał hook and loop.
2. **Montaż:**
 - Użyj materiału hook and loop, aby przymocować Flash Bang Pro do tyłu celu stalowego o średnicy 5 cali lub większej.
 - Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane i nie ma luzów.
3. **Włączenie:**
 - Włóż 3 baterie AA do komory zasilania.
 - Włącz urządzenie, używając wielopozycyjnego przełącznika, aby wybrać czas błysku (1 sekunda lub 6 sekund).

Użytkowanie

- Po każdym trafieniu, diody LED błysną, informując o udanym strzale.
- Wybierz odpowiedni czas błysku w zależności od stylu strzelania (szybkie strzały lub strzelanie na długie odległości).
- Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je, gdy zauważysz spadek jasności diod LED.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone przed jego utylizacją.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wyrzucaj urządzenia do pojemników na odpady komunalne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów i incydentów do odpowiednich władz oraz do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Dziękujemy za wybór Flash Bang Pro i życzymy udanych strzałów!

Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Flash Bang Pro Target Hit Indicator on suunniteltu tarjoamaan välitöntä palautetta ja varmistamaan osumat pitkän matkan ampumaharjoituksissa. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Varmista, että käytät oikeita paristoja (3 AA-paristoa) ja vaihda ne säännöllisesti.
- Älä katso suoraan LED-valoihin, sillä ne voivat olla erittäin kirkkaita ja aiheuttaa silmävaurioita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli osumien vahvistamiseen ampumaharjoituksissa.
- Varmista, että Flash Bang Pro on kiinnitetty tukevasti AR500kohteeseen, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Säädä vilkkuaika (1 sekunti tai 6 sekuntia) tarpeen mukaan, mutta varmista, että se on turvallinen ampumaolosuhteissa.
- Pidä ampumaalue selkeänä ja varmista, että kaikki ampujat ovat tietoisia käytössä olevasta laitteesta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Kiinnitä Flash Bang Pro laite AR500kohteen taakse käyttäen mukana toimitettuja hook and loop materiaaleja.
2. Varmista, että laite on tukevasti kiinnitetty ja ettei se liiku ampumisen aikana.

Käyttö

- Käynnistä laite kytkemällä se päälle valitsimella.
- Valitse haluamasi vilkkuaika (1 sekuntia tai 6 sekuntia) tarpeen mukaan.
- Kun kohteeseen osuu ammuksia, LED-valot vilkkuvat, ilmoittaen osumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Introduktion

Tack för att du valt Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Denna produkt är designad för att ge omedelbar feedback och bekräftelse vid träffar på stålmål. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att rikta LEDlamporna mot ögonen, då starkt ljus kan orsaka obehag.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om batterierna är urladdade.
- Säkerställ att Flash Bang Pro är korrekt fäst vid målet innan användning.
- Använd skyddsglasögon om du skjuter med hög kaliber eller i extrema avstånd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Flash Bang Pro:

- Ta bort skyddet från det självhäftande materialet.
- Fäst Flash Bang Pro på baksidan av AR500målet (5 tum eller större).
- Se till att enheten sitter ordentligt fast.

2. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket på Flash Bang Pro.
- Sätt i 3 AAbatterier enligt polariteten som anges i facket.
- Stäng batterifacket ordentligt.

3. Användning av Flash Bang Pro:

- Slå på enheten med den flerpositionsbrytare som finns på produkten.
- Välj mellan 1 sekunders eller 6 sekunders blixthastighet beroende på användningsområde.
- När målet träffas kommer LEDlamporna att blinka för att bekräfta träffen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produktens elektriska komponenter i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn batterier enligt lokala bestämmelser för batteriåtervinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande Flash Bang Pro Target Hit Indicator, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller manual för kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar användning av din Flash Bang Pro Target Hit Indicator.

Návod k bezpečnému používání zařízení Flash Bang Pro Target Hit Indicator

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval okamžitou zpětnou vazbu o zásazích na terčích. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby zařízení bylo používáno pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti lidí nebo zvířat, pokud je v provozu.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je správně připevněno k terči AR500 o velikosti 5 a větší.
- Používejte pouze doporučené baterie (3 AA), které jsou součástí balení.
- Při výběru režimu blikání (1 sekunda nebo 6 sekund) zvažte vzdálenost a počet střelců.
- Pokud zařízení přestane fungovat nebo se rozsvítí varovná kontrolka, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte baterie.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zařízení:

- Vyjměte zařízení z obalu a zkontrolujte, zda je kompletní.
- Vložte 3 AA baterie do zařízení podle značení (+ a -).

2. Instalace:

- Připevněte zařízení pomocí materiálu na suchý zip na zadní stranu terče AR500.
- Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a stabilní.

3. Použití:

- Zapněte zařízení pomocí vícepolohového přepínače.
- Vyberte požadovaný čas blikání (1 sekunda pro rychlé střelby nebo 6 sekund pro delší vzdálenosti).
- Při každém zásahu se rozsvítí 10 ultra jasných LED světél, což signalizuje úspěšný zásah.

Pokyny pro likvidaci

- Po vybití baterií je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektroodpadu.
- Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je zařízení poškozené, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Děkujeme za to, že jste si vybrali Flash Bang Pro Target Hit Indicator. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání zařízení.