

# ClayCopter Handheld Launcher

[Accessori per il tiro](#) > [Bersagli e accessori](#) > [Lanciatori](#)

Since the invention of the clay pigeon in 1880, aerial shotgun targets have remained virtually unchanged—until now. The Caldwell ClayCopter™ is the innovation shooters have been waiting for. This handheld, motor-powered launcher spins targets up to 15,000 RPM and releases them as single or double shots, creating dynamic and unpredictable flight paths that closely mimic live birds in motion—reaching distances of up to 100 yards.

The ClayCopter uses lightweight, eco-friendly Green Leaf Tested targets, designed to deliver exciting variety while reducing environmental impact. A removable rechargeable Li-Ion battery pack powers the launcher, capable of launching up to 300 targets on a single charge.

With its compact handheld design, the ClayCopter™ allows for quick angle and direction adjustments, giving shooters endless possibilities to sharpen their skills through realistic, challenging scenarios.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [ClayCopter Handheld Launcher](#)
- Produttore: [CALDWELL](#)
- N. prodotto: EU2014476
- N. fab.: 1215376
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 198700000571

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza del Prodotto per ClayCopter™
- Chi siamo

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per ClayCopter™

## Introduzione

Grazie per aver scelto il ClayCopter™, un lanciatori di bersagli innovativo e potente. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e divertente. È importante seguire queste linee guida per proteggere te stesso e gli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il ClayCopter™.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto. Non tentare di modificare o riparare il lanciatori.
- Tieni il ClayCopter™ lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il ClayCopter™ in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, vento forte).
- Assicurati che l'area circostante sia libera da persone e animali prima di lanciare i bersagli.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o incidenti al produttore.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Bersagli:** Utilizza solo bersagli Green Leaf Tested progettati per il ClayCopter™. Non utilizzare bersagli danneggiati o non approvati.
- **Batteria:** Non sovraccaricare o danneggiare la batteria al litio. Segui le istruzioni di ricarica fornite.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente il ClayCopter™ per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- **Posizionamento:** Posiziona il ClayCopter™ su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- **Controllo della velocità:** Inizia sempre con la velocità più bassa e aumenta gradualmente per familiarizzare con il lanciatore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Batteria:

- Assicurati che il ClayCopter™ sia spento.
- Apri il compartimento della batteria e inserisci la batteria ricaricabile Lilon, seguendo le indicazioni di polarità.
- Chiudi il compartimento della batteria fino a quando non scatta in posizione.

### 2. Preparazione dei Bersagli:

- Prendi i bersagli Green Leaf Tested e posizionali nel caricatore del ClayCopter™.
- Assicurati che i bersagli siano allineati correttamente e non siano danneggiati.

### 3. Accensione del ClayCopter™:

- Accendi il ClayCopter™ utilizzando l'interruttore di accensione.
- Seleziona la modalità di lancio (singolo o doppio) in base alle tue preferenze.

### 4. Lancio dei Bersagli:

- Posiziona il ClayCopter™ in direzione della zona di lancio, assicurandoti che non ci siano persone o animali nelle vicinanze.

- Premi il pulsante di lancio per attivare il ClayCopter™ e lanciare i bersagli.
- Regola l'angolo e la direzione del lanciatore per variare il percorso dei bersagli.

## 5. Spegimento:

- Dopo aver completato il lancio, spegni il ClayCopter™ e rimuovi la batteria se non viene utilizzato per un lungo periodo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- **Batteria:** Non smaltire la batteria al litio nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- **Materiali:** Smaltisci il ClayCopter™ e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici e materiali pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulla sicurezza e le eventuali richieste di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)