

Model S28-TSC 4K Scope Camera

[Home](#)

Capture every detail of your precision shots with the ScopeMate S28-TSC — a high-definition scope camera with a touch screen, designed specifically for PRS shooters and hunters who demand clarity, convenience, and reliability out in the field.

Key Features

1. Ultra-High Definition 4K Recording

Record crystal-clear video through your scope so you never miss a moment. Perfect for analyzing your shot, reviewing conditions, or sharing your hunts and matches.

NO IMAGE
AVAILABLE

2. Front-Mounted Touch Screen Panel

The touch screen gives you intuitive control over settings without taking your eye off the scope. Easily adjust configurations, review footage, and navigate menus in the moment.

3. Recoil-Activated Recording

Automatically begin recording when the rifle recoils, ensuring you capture every shot with minimal fuss. Feedback from users shows excellent battery life in this mode. Scopemate Offical Store

4. Battery Options

Comes with one 18650 battery installed. There is also an optional version with two batteries for extended shooting sessions. Scopemate Offical Store

5. Storage Flexibility

Multiple SD-card storage options are available so you can choose the capacity that fits your usage — from none included to 128 GB, 256 GB, or 512 GB.

Caratteristiche

- Nome: [ScopeMate Model S28-TSC 4K Scope Camera](#)
- Produttore: [SCOPEMATE](#)
- N. prodotto: EU2015522
- N. fab.:
- Batteria: 18650
- Colore: Nero
- Durata della batteria: 12 hours
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm

Dettagli dell'elemento

Questo prodotto contiene una batteria.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Camera da Caccia ScopeMate S28TSC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Camera da Caccia ScopeMate S28TSC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Camera da Caccia ScopeMate S28TSC. Questo dispositivo è progettato per catturare ogni dettaglio delle tue riprese di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia intensa, neve).
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il Camera da Caccia S28TSC solo in contesti appropriati e legali.
- **Attenzione alla Sicurezza:** Non distrarti mentre utilizzi il dispositivo. Mantieni sempre la concentrazione sulla tua sicurezza e su quella degli altri.
- **Controllo delle Batterie:** Utilizza solo batterie 18650 originali o compatibili. Non tentare di modificare o riparare le batterie.
- **Registrazione Sicura:** Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di montare o smontare il dispositivo.
- **Ricarica Sicura:** Durante la ricarica, posiziona il dispositivo su una superficie non infiammabile e non lasciare incustodita la ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dispositivo:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Monta il Camera da Caccia S28TSC sul tuo mirino seguendo le istruzioni incluse nel manuale.
- Fissa saldamente il dispositivo per evitare movimenti durante l'uso.

2. Accensione e Registrazione:

- Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione.
- Imposta le preferenze di registrazione tramite il pannello touch screen.
- Attiva la registrazione automatica in modalità di rinculo, se desiderato.

3. Visualizzazione e Revisione:

- Utilizza il pannello touch screen per rivedere i filmati registrati.
- Naviga tra i menu per modificare le impostazioni secondo le tue necessità.

4. Sostituzione della Batteria:

- Spegni il dispositivo.
- Rimuovi la batteria esaurita e sostituiscila con una nuova, assicurandoti che sia correttamente

inserita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Porta il dispositivo in un centro di raccolta autorizzato.
- Ricicla il materiale del pacchetto secondo le regolazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di ScopeMate.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Camera da Caccia ScopeMate S28TSC. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it