

# SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER \*\*4.5lb\*\*

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Unlock the full potential of your SIG SAUER MPX with the Timney Trigger. The Timney 683 AR Trigger for SIG MPX (Single Stage) is the ideal upgrade for shooters who demand the highest levels of precision, consistency, and reliability. Specifically engineered for the AR platform, this single-stage trigger delivers a clean, precise, and repeatable break, ensuring an exceptional shooting experience with every shot.



Manufactured from high-quality materials, the Timney 683 stands out for its superior craftsmanship and precise construction. The smooth, light trigger pull minimizes unwanted disturbance during firing and provides consistent trigger characteristics, allowing for greater accuracy and control. The single-stage design offers a direct, uniform trigger pull with no take-up, reducing reaction time and enhancing precision.

Designed to fit seamlessly into the SIG MPX system, the trigger is produced to tight tolerances and installs easily without the need for special tools or modifications. Built for durability, the Timney 683 is engineered to withstand intensive use while maintaining long-term reliability and performance.

Combining technical excellence with user-friendly installation and outstanding value, this trigger is the perfect upgrade for shooters looking to enhance their SIG SAUER MPX with a precise and dependable trigger system.

Technical Specifications:

Model Compatibility: SIG SAUER MPX

Trigger Type: Single Stage

Trigger Shoe: Straight

## Caratteristiche

- Nome: [SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER \\*\\*4.5lb\\*\\*](#)
- Produttore: [TIMNEY](#)
- N. prodotto: EU2016672
- N. fab.: 683
- Peso della spedizione: 0.1kg
- Altezza di spedizione: 34mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 081950683000

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5Ib**
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

## Introduzione

Benvienuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È importante seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire una lunga durata del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da minorenni sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare il grilletto in alcun modo; eventuali modifiche potrebbero compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizzare solo il grilletto con il modello SIG SAUER MPX per garantire compatibilità e sicurezza.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Grilletto:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il Timney 683 AR Trigger nel vano del grilletto.
- Fissare il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite.
- Controllare che il grilletto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.

### 2. Uso del Grilletto:

- Prima di ogni utilizzo, controllare che il grilletto funzioni correttamente.
- Assicurarsi di avere una buona presa sull'arma e di essere in una posizione sicura.
- Attivare il grilletto solo quando si è pronti a sparare.
- Mantenere sempre la canna dell'arma puntata in una direzione sicura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il grilletto o parti del prodotto nell'ambiente; seguire le indicazioni per il riciclaggio dei materiali.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contattare il rivenditore per informazioni sullo smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, si contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)