

DESERT EAGLE (POST 2017) VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW DESERT EAGLE (POST 2017) VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero Opaco Hardcoat Lunghezza Totale: 1.811" Larghezza Totale: .99" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Bombata 6-32, (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Bloccaggio 6-32 Compatibilità Red Dot: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter I mirini red dot di EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). Il dovetail ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il nostro montaggio per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o mirino red dot Docter. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento.

Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'Installazione Rimuovi il mirino posteriore* Installa il Montaggio EGW nel dovetail Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il mirino red dot sul Montaggio EGW (inserire un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di contaminare il mirino red dot.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Bombata - Fornite per Mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per Mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



Caratteristiche

- Nome: [EGW DESERT EAGLE \(POST 2017\) VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000536
- N. fab.: 49297
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: Desert Eagle
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Magnum Research
- Peso della spedizione: 0.154kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116942

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino Vortex Viper/Venom su Desert Eagle \(Post 2017\)](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino Vortex Viper/Venom su Desert Eagle (Post 2017)

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino Vortex Viper/Venom per la tua Desert Eagle (Post 2017). Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro e efficace, in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Controllare regolarmente il montaggio e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano parti danneggiate o mancanti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il montaggio fornito con il prodotto e le viti appropriate.
- Non forzare il montaggio o le viti durante l'installazione.
- Assicurarsi che il mirino sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non apportare modifiche non autorizzate al montaggio o alla pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla tua Desert Eagle.
2. **Installare il Montaggio EGW** nel dovetail, assicurandosi che sia ben posizionato.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile) per garantire una stabilità aggiuntiva.
4. **Posizionare il mirino red dot** sul Montaggio EGW. Si consiglia di inserire un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e prevenire la contaminazione da Loctite.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
 - 2 Viti a Testa Bombata Fornite per Mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a Testa Piatta Fornite per Mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una **chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del montaggio del mirino Vortex Viper/Venom sulla tua Desert Eagle (Post 2017). La sicurezza è una priorità, e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a una migliore esperienza d'uso.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it