

# CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero opaco durevole Lunghezza totale: 1.811" Larghezza totale: .99" Hardware di montaggio: (2) Viti a testa a bottone 6-32, (2) Viti a testa piatta 6-32, (1) Vite di bloccaggio 6-32 Compatibilità del Red Dot: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter I mirini red dot di EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). La slitta ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il nostro montaggio per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o il mirino red dot Docter. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il montaggio EGW nella slitta Stringere la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino red dot sul montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



## Caratteristiche

- Nome: [EGW CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000537
- N. fab.: 49298
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: CZ
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 133mm
- UPC: 841370116621

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino red dot CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se non sei un adulto esperto o se non hai familiarità con l'installazione di accessori per armi.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione e il serraggio delle viti. Non forzare le viti oltre le specifiche di coppia raccomandate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore della tua pistola.

### 2. Installare il montaggio EGW

- Posiziona il montaggio EGW nella slitta.
- Stringi la vite di bloccaggio (se applicabile).

### 3. Posizionare il mirino red dot

- Posiziona il mirino red dot sul montaggio EGW.
- Per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino red dot, posiziona un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio.

### 4. Applicare Loctite

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

### 5. Serraggio delle viti

- Serraggio delle viti di montaggio a 15 in/lbs.
- Utilizza 2 viti a testa a bottone per i mirini Vortex Viper e Venom.
- Utilizza 2 viti a testa piatta per i mirini Burris FastFire e Docter.

### 6. Verifica finale

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente prima di utilizzare l'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle attrezzature.
- Porta il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardo all'uso e alla sicurezza del montaggio per mirino red dot CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)