

# TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT - SCALARWORKS TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT RIGHT HAND

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Realizzato in alluminio 7075-T6 con finitura anodizzata di tipo III.



## Caratteristiche

- Nome: [SCALARWORKS TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT RIGHT HAND](#)
- Produttore: [SCALARWORKS](#)
- N. prodotto: 430100500
- N. fab.: SW1700
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- Peso della spedizione: 0.091kg
- UPC: 856481007553

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT di SCALARWORKS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durabilità. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, è importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o utilizzi il prodotto.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente il manuale di istruzioni incluso.

### 2. Installazione

- Fissa il montaggio OFFSET MOUNT al dispositivo Trijicon RMR seguendo questi passaggi:
  - Allinea il montaggio con i fori di montaggio sul dispositivo.
  - Utilizza le viti fornite per fissare il montaggio in posizione.
  - Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Controlla che non ci siano movimenti o allentamenti.

### 3. Uso

- Una volta installato, verifica che il montaggio sia stabile prima di utilizzare il tuo dispositivo.
- Utilizza il prodotto solo in condizioni sicure e controllate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; cerca centri di raccolta per materiali riciclabili.
- Assicurati che il prodotto non contenga componenti pericolosi prima dello smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore o il supporto clienti di SCALARWORKS. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione per facilitare il processo.

Grazie per aver scelto il TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT. Seguire queste istruzioni garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)