

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Warne ambito monta è lieta di presentare la loro seconda generazione Monte SKEL, il X-SKEL. Questo nuovo supporto MSR offre un ulteriore 1" di a sbalzo in avanti e 1 pezzo di design morsetto per resistenza aggiunta. Il design robusto, leggero di X-SKEL mantiene il nostro famoso ritorno a Zero capacità e utilizza ½" dadi esagonali per il fissaggio di solida roccia. È dotato di un corpo dell'anello scheletrato e tappi per il peso ridotto e tappo filettato in acciaio inserti per la massima durata. il X-SKEL posti il tuo ottico all'altezza ideale con un generoso a sbalzo per la corretta estrazione pupillare, sarà facilmente ospitare gli oculari più trovati su molti degli ambiti di oggi. Corpo in alluminio leggero, scheletrato e tappi per ridurre il peso complessivo senza sacrificare l'affidabilità. #8 Torx fasteners stile con inserti filettati in acciaio per evitare di spanare. Ulteriori 1 pollice a sbalzo in avanti design per fornire ulteriore estrazione pupillare. Posti il tuo ottico all'altezza ideale per MSR e piattaforme simili. 1/2" tactical dado allegato, 65 in / lb di coppia è raccomandato.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000384
- N. fab.: XSKELE30TW
- Altezza: -
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: -
- Finitura: Nero
- Tipo: 3-Gun, Competizione
- Peso della spedizione: 0.247kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 165mm
- Lunghezza di spedizione: 184mm
- UPC: 656813104895

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per XSKELE MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per XSKELE MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio XSKELE MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo montaggio. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il tuo ottico e arma da fuoco prima dell'installazione.
- Ispeziona sempre il montaggio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Conserva il montaggio in un luogo fresco e asciutto quando non in uso.
- Tieni il montaggio fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il montaggio sia adatto per il tuo ottico da 30mm.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare un'impostazione impropria che potrebbe portare a incidenti.
- **Specifiche di Coppia:** Usa una chiave dinamometrica per stringere il dado tattico a 65 in/lb. Non superare questa specifica di coppia.
- **Estrazione Pupillare:** Assicurati un'adeguata estrazione pupillare regolando il montaggio all'altezza ideale per il tuo ottico specifico.
- **Considerazioni sul Peso:** Sii consapevole del design leggero; assicurati che il tuo setup rimanga stabile e sicuro durante l'uso.
- **Fissaggi:** Controlla regolarmente i fissaggi stile Torx #8 per assicurarti che siano stretti e sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave dinamometrica e un driver Torx #8.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio nell'area designata della tua arma da fuoco.
- Allinea il montaggio con i punti di montaggio del tuo ottico.
- Inserisci i fissaggi Torx #8 attraverso il montaggio nel binario dell'arma da fuoco.
- Usa la chiave dinamometrica per stringere i fissaggi a una coppia di 65 in/lb.
- Controlla nuovamente l'allineamento e assicurati che il montaggio sia saldamente attaccato.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, monta il tuo ottico sull'XSKELE.
- Regola l'ottico per una corretta estrazione pupillare e assicurati che sia sicuro.

- Testa il setup in un luogo sicuro per garantire stabilità e funzionalità.

4. Manutenzione:

- Ispeziona regolarmente il montaggio e i fissaggi per eventuali usure o danni.
- Pulisci il montaggio con un panno morbido ed evita di usare sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio in conformità con le normative locali.
- Se il montaggio è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo dei componenti metallici dove possibile.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il montaggio XSKELE MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Nota: Questa guida è destinata a fornire informazioni e istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del montaggio XSKELE. Prioritizza sempre la sicurezza e rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it