

A1 WINDAGE SCREW - BROWNELLS A1 WINDAGE SCREW FOR BRN16A1

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Componenti mire](#) > [Componenti regolazione deriva](#)

Vite di regolazione A1 di ricambio per il fucile Brownells BRN16A1.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS A1 WINDAGE SCREW FOR BRN16A1](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000678
- N. fab.: APRH101741
- Modello: BRN-16A1
- Tipo di arma: Brownells
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Regolazione A1 Brownells BRN16A1](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Regolazione A1 Brownells BRN16A1

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vite di Regolazione A1 Brownells BRN16A1. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se si sospetta che possa essere difettoso.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Vite di Regolazione A1 solo con il fucile Brownells BRN16A1.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il vite.
- Non forzare il vite durante l'installazione o la regolazione.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il fucile Brownells BRN16A1 sia completamente scarico.
- Raccogliere gli strumenti necessari, come cacciaviti o chiavi, per l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovere il vecchio vite di regolazione, se presente.
- Posizionare il nuovo Vite di Regolazione A1 nel foro designato.
- Utilizzare lo strumento appropriato per fissare il vite, assicurandosi di non stringere eccessivamente.
- Controllare che il vite sia ben saldo e non si muova.

3. Uso

- Regolare il vite secondo le necessità per ottenere la deriva desiderata.
- Verificare frequentemente la regolazione durante l'uso per garantire la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti di questo tipo.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a portata di mano il numero di modello e la data di acquisto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it