

RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER - BROWNELLS

SCREWDRIVER BITSFOR RUGER SINGLE ACTION BITS ONLY

Self-Storing, Carry Along For 'Smiths & Shooters

Four flat blade bits to fit Ruger® Single Action screws for base pin latch, grip frame, and ejector housing, plus an extra-long hex bit for Bisley™ backstrap screws.



Attributes

- Name: BROWNELLS SCREWDRIVER BITSFOR RUGER SINGLE ACTION BITS ONLY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000087
- Mfr. No.:
- Bit Number: 180-4,146-109,210-4,150-4,180-3
- Color: Steel
- Handle: -
- Kit: Components
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Universal Handguns
- Style: Set
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 050806005235

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DESTORNILLADOR RUGER® SINGLE ACTION](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE TOURNEVIS RUGER® SINGLE ACTION](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL Cacciavite RUGER® SINGLE ACTION](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WKREŹAKA RUGER® SINGLE ACTION](#)
- [Suomi: RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du den RUGER® Single Action Screwdriver mit Brownells Schraubendreherbits gekauft hast. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Ruger® Single Action Schrauben konzipiert und ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Wartung deiner Feuerwaffe. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder Anpassungen vornimmst.
- Halte den Schraubendreher und die Bits außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Schraubendreher und die Bits regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, beim Gebrauch des Schraubendrehers.
- Verwende den Schraubendreher nicht für andere Zwecke als die in diesem Leitfaden angegebenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Halte beim Gebrauch des Schraubendrehers einen festen Griff und eine stabile Position, um Ausrutscher oder Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Drehen der Schrauben anzuwenden, um ein Abnutzen oder Beschädigen der Schraubenköpfe zu verhindern.
- Verwende immer den richtigen Bit für den spezifischen Schraubentyp, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während du den Schraubendreher verwendest.
- Wenn du während der Verwendung des Schraubendrehers Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Auswahl des richtigen Bits:** Wähle den passenden FlachschritzBit aus dem Set, der zur Schraube passt, mit der du arbeiten möchtest.
2. **Befestigung des Bits:** Setze den ausgewählten Bit in die hexagonale Buchse des Schraubendrehers ein und stelle sicher, dass er sicher verriegelt ist.
3. **Vorbereitung der Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
4. **Verwendung des Schraubendrehers:**
 - Positioniere den Bit über der Schraube.
 - Übe sanften Druck aus und drehe den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Schraube anzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
 - Vermeide übermäßige Kraft; wenn sich die Schraube nicht dreht, überprüfe, ob sie verkantet oder beschädigt ist.
5. **Aufbewahrung des Schraubendrehers:** Nach der Verwendung bewahre den Schraubendreher und die Bits an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schraubendreher und die Bits gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, metallische Teile, wo möglich, zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RUGER® Single Action Screwdrivers besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Hinweis: Dieser Leitfaden entspricht der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) und behandelt wichtige Schutzmaßnahmen, einschließlich Produktsicherheit, verbesserte Rückrufe, Schutz beim OnlineShopping und besondere Verbraucherklassifizierung. Bleibe immer über Produktupdates zur Sicherheit über die Safety GatePlattform der EU informiert.

RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® Single Action Screwdriver with Brownells Screwdriver Bits. This product is designed specifically for use with Ruger® Single Action screws, making it an essential tool for maintaining your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or adjustments.
- Keep the screwdriver and bits out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the screwdriver and bits regularly for any signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the screwdriver.
- Do not use the screwdriver for purposes other than those specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the screwdriver, maintain a firm grip and stable stance to avoid slips or accidents.
- Avoid applying excessive force when turning screws to prevent stripping or damaging the screw heads.
- Always use the correct bit for the specific screw type to ensure a proper fit and prevent damage.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts when using the screwdriver.
- If you experience any discomfort or pain while using the screwdriver, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. **Selecting the Right Bit:** Choose the appropriate flat blade bit from the set that corresponds to the screw you will be working with.
2. **Attaching the Bit:** Insert the selected bit into the screwdriver's hexagonal socket, ensuring it is securely locked in place.
3. **Preparing the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
4. **Using the Screwdriver:**
 - Position the bit over the screw.
 - Apply gentle pressure and turn the screwdriver clockwise to tighten or counterclockwise to loosen the screw.
 - Avoid using excessive force; if the screw does not turn, check for crossthreading or damage.
5. **Storing the Screwdriver:** After use, store the screwdriver and bits in a safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the screwdriver and bits in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling any metal parts where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® Single Action Screwdriver, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Note: This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) and addresses key protections, including product safety, enhanced recalls, online shopping protections, and special consumer focus. Always stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DESTORNILLADOR RUGER® SINGLE ACTION

Introducción

Gracias por adquirir el Destornillador RUGER® Single Action con Puntas de Destornillador de Brownells. Este producto está diseñado específicamente para su uso con tornillos de acción simple Ruger®, siendo una herramienta esencial para el mantenimiento de tu arma de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o ajuste.
- Mantén el destornillador y las puntas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el destornillador y las puntas regularmente en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al usar el destornillador.
- No utilices el destornillador para propósitos diferentes a los especificados en esta guía.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Al usar el destornillador, mantén un agarre firme y una postura estable para evitar resbalones o accidentes.
- Evita aplicar fuerza excesiva al girar los tornillos para prevenir el desgarro o daño en las cabezas de los tornillos.
- Siempre utiliza la punta correcta para el tipo de tornillo específico para asegurar un ajuste adecuado y prevenir daños.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles al usar el destornillador.
- Si experimentas alguna incomodidad o dolor mientras usas el destornillador, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Seleccionar la Punta Correcta:** Elige la punta de hoja plana adecuada del conjunto que corresponda al tornillo con el que vas a trabajar.
2. **Adjuntar la Punta:** Inserta la punta seleccionada en el socket hexagonal del destornillador, asegurándote de que esté bloqueada de forma segura en su lugar.
3. **Preparar el Arma de Fuego:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
4. **Usar el Destornillador:**
 - Coloca la punta sobre el tornillo.
 - Aplica presión suave y gira el destornillador en el sentido de las agujas del reloj para apretar o en sentido contrario para aflojar el tornillo.
 - Evita usar fuerza excesiva; si el tornillo no gira, verifica si hay roscado cruzado o daño.
5. **Almacenar el Destornillador:** Después de usarlo, guarda el destornillador y las puntas en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el destornillador y las puntas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar cualquier parte metálica donde sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Destornillador RUGER® Single Action, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para asistencia.

Nota: Esta guía cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) y aborda las protecciones clave, incluyendo la seguridad del producto, los retiros mejorados, las protecciones para compras en línea y el enfoque especial en el consumidor. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE TOURNEVIS RUGER® SINGLE ACTION

Introduction

Merci d'avoir acheté le tournevis RUGER® Single Action avec les embouts de tournevis Brownells. Ce produit est spécialement conçu pour être utilisé avec les vis de Ruger® Single Action, ce qui en fait un outil essentiel pour l'entretien de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou ajustement.
- Gardez le tournevis et les embouts hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le tournevis et les embouts pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du tournevis.
- Ne pas utiliser le tournevis à d'autres fins que celles spécifiées dans ce guide.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez le tournevis, maintenez une prise ferme et une position stable pour éviter les glissades ou les accidents.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du tournage des vis pour éviter de les abîmer ou de les endommager.
- Utilisez toujours l'embout correct pour le type de vis spécifique afin d'assurer un bon ajustement et d'éviter les dommages.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles lors de l'utilisation du tournevis.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation du tournevis, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Sélection de l'embout approprié** : Choisissez l'embout plat approprié du jeu qui correspond à la vis avec laquelle vous allez travailler.
2. **Fixation de l'embout** : Insérez l'embout sélectionné dans le socket hexagonal du tournevis, en vous assurant qu'il est bien verrouillé en place.
3. **Préparation de l'arme à feu** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
4. **Utilisation du tournevis** :
 - Positionnez l'embout sur la vis.
 - Appliquez une pression légère et tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer la vis.
 - Évitez d'utiliser une force excessive ; si la vis ne tourne pas, vérifiez s'il y a un problème de filetage croisé ou de dommage.
5. **Rangement du tournevis** : Après utilisation, rangez le tournevis et les embouts dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez le tournevis et les embouts conformément à la réglementation locale.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les pièces métalliques lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le tournevis RUGER® Single Action, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Remarque : Ce guide est conforme au Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR) et aborde les protections clés, y compris la sécurité des produits, les rappels améliorés, les protections lors des achats en ligne et la protection particulière des consommateurs. Restez toujours informé des mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL Cacciavite RUGER® SINGLE ACTION

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Cacciavite RUGER® Single Action con punte di cacciavite Brownells. Questo prodotto è progettato specificamente per l'uso con le viti a azione singola Ruger®, rendendolo uno strumento essenziale per la manutenzione della tua arma da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o regolazione.
- Tieni il cacciavite e le punte fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il cacciavite e le punte per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza, durante l'uso del cacciavite.
- Non utilizzare il cacciavite per scopi diversi da quelli specificati in questa guida.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il cacciavite, mantieni una presa salda e una posizione stabile per evitare scivolamenti o incidenti.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante la rotazione delle viti per prevenire la rottura o il danneggiamento delle teste delle viti.
- Utilizza sempre la punta corretta per il tipo di vite specifico per garantire una vestibilità adeguata e prevenire danni.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'uso del cacciavite.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso del cacciavite, fermati immediatamente e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Selezionare la Punta Giusta:** Scegli la punta a lama piatta appropriata dal set che corrisponde alla vite con cui stai lavorando.
2. **Attaccare la Punta:** Inserisci la punta selezionata nella presa esagonale del cacciavite, assicurandoti che sia bloccata saldamente in posizione.
3. **Preparare l'Arma da Fuoco:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
4. **Utilizzare il Cacciavite:**
 - Posiziona la punta sopra la vite.
 - Applica una leggera pressione e ruota il cacciavite in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare la vite.
 - Evita di utilizzare una forza eccessiva; se la vite non si muove, controlla la presenza di filettature incrociate o danni.
5. **Conservare il Cacciavite:** Dopo l'uso, conserva il cacciavite e le punte in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cacciavite e le punte in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre riparazione, considera di riciclare eventuali parti metalliche quando possibile per minimizzare l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Cacciavite RUGER® Single Action, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Nota: Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e affronta le principali protezioni, inclusa la sicurezza dei prodotti, i richiami migliorati, le protezioni per gli acquisti online e un focus speciale sui consumatori. Rimani sempre informato sugli aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WKRĘTAKA RUGER® SINGLE ACTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkrętaka RUGER® Single Action z bitami wkrętakowymi Brownells. Produkt ten jest zaprojektowany specjalnie do użycia z śrubami Ruger® Single Action, co czyni go niezbędnym narzędziem do konserwacji Twojej broni palnej. Proszę uważnie przeczytać niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek konserwacji lub regulacji.
- Przechowuj wkrętak i bity poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wkrętak i bity pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne, podczas korzystania z wkrętaka.
- Nie używaj wkrętaka do celów innych niż te określone w tym przewodniku.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Podczas korzystania z wkrętaka, zachowaj pewny chwyt i stabilną postawę, aby uniknąć poślizgów lub wypadków.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obracania śrub, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zniszczeniu główek.
- Zawsze używaj odpowiedniego bita do konkretnego rodzaju śruby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i uniknąć uszkodzeń.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas używania wkrętaka.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub ból podczas korzystania z wkrętaka, natychmiast przestań i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Wybór odpowiedniego bita:** Wybierz odpowiedni płaski bit z zestawu, który odpowiada śrubie, nad którą będziesz pracować.
2. **Mocowanie bita:** Włóż wybrany bit do sześciokątnego gniazda wkrętaka, upewniając się, że jest on pewnie zablokowany na swoim miejscu.
3. **Przygotowanie broni:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
4. **Użycie wkrętaka:**
 - Umieść bit nad śrubą.
 - Naciśnij lekko i obróć wkrętak zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły; jeśli śruba nie obraca się, sprawdź, czy nie jest źle wkręcona lub uszkodzona.
5. **Przechowywanie wkrętaka:** Po użyciu przechowuj wkrętak i bity w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wkrętak i bity zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling metalowych części tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wkrętaka RUGER® Single Action, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Niniejszy przewodnik jest zgodny z unijną regulacją w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i odnosi się do kluczowych zabezpieczeń, w tym bezpieczeństwa produktów, ulepszonych procedur wycofywania, ochrony zakupów online i specjalnego podejścia do konsumentów. Zawsze bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että ostit RUGER® Single Action Screwdriverin, jossa on Brownells Screwdriver Bits. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Ruger® Single Action ruuvien käyttöön, ja se on olennainen työkalu ampumaaseesi huoltamiseen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen huoltoa tai säätöjä.
- Pidä ruuvimeisseli ja bitit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvimeisseli ja bitit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käyttäessäsi ruuvimeisseliä.
- Älä käytä ruuvimeisseliä muuhun tarkoitukseen kuin mitä tässä ohjeessa on määritetty.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Pidä ruuvimeisseliä käyttäessäsi tukevasti kiinni ja varmista, että seisontasi on vakaa, jotta vältät liukastumiset tai onnettomuudet.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien kääntämisessä, jotta estät ruuvien päiden vahingoittumisen tai vaurioitumisen.
- Käytä aina oikeaa bittiä tiettyyn ruutyyppiin varmistaaksesi oikean istuvuuden ja estääksesi vaurioita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista ruuvimeisseliä käyttäessäsi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua ruuvimeisseliä käyttäessäsi, lopeta heti ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Oikean bitin valinta:** Valitse sopiva litteä bitti sarjasta, joka vastaa ruuvia, jota aiot työstää.
2. **Bitin kiinnittäminen:** Aseta valittu bitti ruuvimeisselin kuusikulmaiseen liitäntään varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
3. **Ampumaaseen valmistelu:** Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
4. **Ruuvimeisselin käyttö:**
 - Aseta bitti ruuvien päälle.
 - Kohdista kevyesti painetta ja käännä ruuvimeisseliä myötäpäivään kiristääksesi tai vastapäivään löysätäksesi ruuvia.
 - Vältä liiallista voimaa; jos ruuvi ei käänny, tarkista mahdollinen väärä kierre tai vaurio.
5. **Ruuvimeisselin säilyttäminen:** Käytön jälkeen säilytä ruuvimeisseli ja bitit turallisessa paikassa, kaukana lapsista ja valtuuttamattomista käyttäjistä.

Käsittelyohjeet

- Hävitä ruuvimeisseli ja bitit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse metalliosien kierrättämistä mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® Single Action Screwdriverista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Huomio: Tämä opas noudattaa EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR) ja kattaa keskeiset suojat, mukaan lukien tuoteturvallisuus, parannetut takaisinvedot, verkkokaupan suojat ja erityinen kuluttajapainotus. Pysy aina ajan tasalla tuoteturvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du köpt RUGER® Single Action Screwdriver med Brownells skruvbits. Denna produkt är speciellt utformad för att användas med Ruger® Single Action skruvar, vilket gör den till ett outhärligt verktyg för underhåll av ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du utför något underhåll eller justeringar.
- Håll skruvmejseln och bitarna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera skruvmejseln och bitarna regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder skruvmejseln.
- Använd inte skruvmejseln för andra ändamål än de som anges i denna guide.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder skruvmejseln, håll ett fast grepp och stå stadigt för att undvika glid eller olyckor.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du vrider på skruvarna för att förhindra att skruvhuvudena skadas eller stripas.
- Använd alltid rätt bit för den specifika skruvtypen för att säkerställa en korrekt passform och förhindra skador.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar när du använder skruvmejseln.
- Om du upplever obehag eller smärta under användning, sluta omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. **Välj rätt bit:** Välj den lämpliga platta biten från setet som motsvarar den skruv du ska arbeta med.
2. **Fästa biten:** Sätt in den valda biten i skruvmejselns hexagonala uttag och se till att den är ordentligt låst på plats.
3. **Förbereda vapnet:** Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
4. **Använda skruvmejseln:**
 - Placera biten över skruven.
 - Applicera lätt tryck och vrid skruvmejseln medurs för att dra åt eller moturs för att lossa skruven.
 - Undvik att använda överdriven kraft; om skruven inte vrider sig, kontrollera om den är felmonterad eller skadad.
5. **Förvara skruvmejseln:** Efter användning, förvara skruvmejseln och bitarna på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skruvmejseln och bitarna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna eventuella metallkomponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® Single Action Screwdriver, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Notera: Denna guide uppfyller EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) och adresserar viktiga skydd, inklusive produktsäkerhet, förstärkta återkallelser, skydd vid online shopping och särskilt fokus på konsumenter. Håll dig alltid informerad om produkt säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

RUGER® SINGLE ACTION SCREWDRIVER

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® Single Action Screwdriver se šroubovými bity Brownells. Tento produkt je navržen speciálně pro použití s šrouby Ruger® Single Action, což z něj činí nezbytný nástroj pro údržbu vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoli údržby nebo úprav.
- Udržujte šroubovák a bity mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte šroubovák a bity na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, při používání šroubováku.
- Nepoužívejte šroubovák k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této příručce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání šroubováku udržujte pevný úchop a stabilní postoj, abyste se vyhnuli sklouznutí nebo nehodám.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při otáčení šroubů, abyste předešli poškození nebo stržení hlav šroubů.
- Vždy používejte správný bit pro konkrétní typ šroubu, abyste zajistili správné uchycení a předešli poškození.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části při používání šroubováku.
- Pokud během používání šroubováku pocítíte jakoukoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Výběr správného bitu:** Vyberte vhodný plochý bit ze sady, který odpovídá šroubu, se kterým budete pracovat.
2. **Připojení bitu:** Vložte vybraný bit do hexagonálního otvoru šroubováku a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
3. **Příprava zbraně:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
4. **Použití šroubováku:**
 - Umístěte bit nad šroub.
 - Aplikujte jemný tlak a otáčejte šroubovákem ve směru hodinových ručiček pro utahování nebo proti směru hodinových ručiček pro uvolnění šroubu.
 - Vyhněte se použití nadměrné síly; pokud se šroub neotáčí, zkontrolujte, zda nedošlo k zkřížení závitu nebo poškození.
5. **Uložení šroubováku:** Po použití uložte šroubovák a bity na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte šroubovák a bity v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci kovových částí, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RUGER® Single Action Screwdriver, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Poznámka: Tato příručka splňuje nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a řeší klíčové ochrany, včetně bezpečnosti výrobků, vylepšených stažení, ochrany při online nakupování a zvláštního zaměření na spotřebitele. Vždy se informujte o aktualizacích bezpečnosti výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.