

ROLL PIN STARTER PUNCHES - STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #1, 1/16"

Start Roll Pins Without Damage

Start the removal of roll or spring pins without causing damage to the pins or the punch. Short shaft starter punch gives you more control by putting your hand closer to the pin and keeps you from bending longer finishing roll pin punches. Made from solid steel, with parallel-ground shanks and knurled handles.



Attributes

- Name: STANDARD ROLL PIN STARTER PUNCH, #1, 1/16"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000242
- Mfr. No.: 25030939
- Material: Steel
- Size: 1/16 in
- Style: Roll Pin, Starter
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 045256250304

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"](#)
- [English: ROLL PIN STARTER PUNCHES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poinçons de Démarrage de Goupille ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"](#)
- [Suomi: RULLAPINTOJEN ALOITUSPUNNIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"](#)
- [Český: ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16" Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ROLL PIN STARTER PUNCHES von BROWNELLS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der sicheren und effektiven Entfernung von Roll oder Federstiften zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und potenzielle Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie auf eine sichere Arbeitsumgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den StarterStempel nur auf Roll oder Federstiften.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um ein Verbiegen des Stempels zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, während Sie den Stempel verwenden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Bereich sauber und frei von Hindernissen ist.
2. **Positionierung:** Halten Sie den Roll Pin Starter Punch mit einer Hand fest und positionieren Sie die Spitze des Stempels auf dem Roll oder Federstift.
3. **Anwendung:** Drücken Sie den Stempel vorsichtig nach unten, um den Stift zu entfernen. Vermeiden Sie übermäßigen Druck.
4. **Kontrolle:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stempels auf Abnutzung oder Beschädigungen.
5. **Nachbereitung:** Reinigen Sie den Stempel nach der Verwendung und lagern Sie ihn an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie das ROLL PIN STARTER PUNCH von BROWNELLS sicher und effektiv verwenden. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu überprüfen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

ROLL PIN STARTER PUNCHES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ROLL PIN STARTER PUNCHES. These tools are designed to assist in the safe removal of roll or spring pins without causing damage to the pins or the punch itself. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Always inspect the punch for any signs of wear or damage before use.
- Use the punch only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the punch out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the punch in a safe place when not in use to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents involving the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the punch.
- Ensure that the work area is clean and free of hazards before starting any work.
- Use the punch on a stable surface to prevent slipping or movement during use.
- Do not use excessive force when using the punch; this may lead to bending or breakage.
- Avoid using the punch on materials that are too hard or brittle, as this may cause damage to the punch or the material being worked on.
- Do not leave the punch unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that the work area is welllit and organized.

2. Using the Punch:

- Select the appropriate size punch for the roll or spring pin you are removing.
- Position the punch over the pin, ensuring it is aligned correctly.
- Hold the punch firmly by the knurled handle for better grip and control.
- Gently tap the end of the punch with a hammer to start the removal process.
- Continue tapping until the pin is fully removed, taking care not to damage the surrounding material.

3. After Use:

- Clean the punch after use to remove any debris or contaminants.
- Store the punch in a designated tool storage area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout punches in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ROLL PIN STARTER PUNCHES, please refer to the manufacturer's website or customer service channels for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the ROLL PIN STARTER PUNCHES. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"

Introducción

Gracias por elegir el ROLL PIN STARTER PUNCH BROWNELLS #1. Este producto está diseñado para facilitar la extracción de pasadores sin dañar los componentes. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el punzón en un área bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén el punzón fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el punzón antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- No uses el punzón si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o escombros.
- Usa guantes de trabajo si es necesario para proteger tus manos.
- No apliques fuerza excesiva al usar el punzón, ya que esto podría causar que el punzón se rompa o que los pasadores se dañen.
- Mantén tus manos alejadas de la trayectoria del punzón al golpear.
- Si el punzón se atasca, no intentes forzarlo. Detén el uso y evalúa la situación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté nivelada y estable.
- Retira cualquier objeto que pueda interferir con el uso del punzón.

2. Uso del punzón:

- Selecciona el tamaño adecuado del punzón según el pasador que vayas a extraer.
- Coloca el punzón en el extremo del pasador que deseas extraer.
- Con una mano, sujeta el punzón firmemente mientras con la otra mano golpeas suavemente la parte superior del punzón con un martillo.
- Asegúrate de que el punzón se mantenga en posición vertical durante el golpeo.

3. Finalización:

- Una vez que el pasador esté suelto, retíralo con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda el punzón en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el punzón está dañado y ya no es seguro para su uso, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas de acero y sigue las pautas para el reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del ROLL PIN STARTER PUNCH BROWNELLS #1, así como para reportar productos inseguros o accidentes, consulta con el fabricante o el distribuidor.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes utilizar el ROLL PIN STARTER PUNCH BROWNELLS #1 de manera segura y eficiente.

Guide de Sécurité pour les Poinçons de Démarrage de Goupille ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1

Introduction

Merci d'avoir choisi les poinçons de démarrage de goupille ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1. Ce produit est conçu pour vous aider à retirer des goupilles ou des goupilles ressort sans endommager les goupilles ni le poinçon. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination appropriée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours les poinçons dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Vérifiez l'absence de dommages sur le poinçon avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lors de l'utilisation.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Tenez le poinçon fermement pendant l'utilisation pour éviter tout glissement.
- Ne forcez pas le poinçon si la goupille ne se retire pas facilement. Vérifiez que la goupille est correctement positionnée.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris le poinçon, un marteau et des lunettes de protection.

2. Utilisation :

- Placez la goupille que vous souhaitez retirer sur une surface stable.
- Alignez le poinçon de démarrage sur l'extrémité de la goupille.
- Avec un marteau, tapez doucement sur le poinçon pour commencer à retirer la goupille.
- Continuez à taper jusqu'à ce que la goupille soit complètement retirée.
- Si vous devez insérer une nouvelle goupille, alignez-la correctement et utilisez le poinçon pour la mettre en place avec précaution.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez le poinçon pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez le poinçon dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le poinçon de manière responsable en respectant les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si des directives spécifiques d'élimination sont fournies par votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation des poinçons de démarrage de goupille ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1. En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit. Si vous constatez un produit défectueux ou dangereux, veuillez signaler cela aux autorités compétentes et consulter régulièrement les mises à jour sur le système Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels de produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"

Introduzione

Grazie per aver scelto il ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione di pin a molla o roll senza danneggiare i pin o il punzone. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il punzone solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il punzone se è danneggiato o se ci sono parti mancanti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza il punzone in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il pezzo su cui stai lavorando sia stabile e sicuro prima di utilizzare il punzone.
- **Uso di Forza:** Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del punzone per evitare di danneggiare il pin o il punzone stesso.
- **Manutenzione:** Pulisci il punzone regolarmente per rimuovere residui di materiali e prevenire l'accumulo di ruggine.
- **Maneggiamento:** Maneggia il punzone con cautela, evitando movimenti bruschi che potrebbero causare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicurati di avere il punzone corretto per il pin che desideri rimuovere. Il kit include diverse dimensioni:
 - #1, 1/16" (1.6mm)
 - #2, 5/64" (2mm)
 - #3, 3/32" (2.4mm)
 - #4, 1/8" (3.2mm)
 - #5, 5/32" (4mm)
 - #6, 3/16" (4.8mm)
 - #7, 7/32" (5.5mm)
2. **Posizionamento:**
 - Posiziona il punzone in modo che sia allineato con il pin da rimuovere.
3. **Applicazione della Forza:**
 - Tieni il punzone con una mano e applica una pressione uniforme con un martello o un altro strumento di percussione sulla parte superiore del punzone.
4. **Rimozione del Pin:**
 - Continua a colpire delicatamente fino a quando il pin non si allenta e può essere rimosso facilmente.
5. **Verifica:**
 - Controlla il pin e il punzone per eventuali danni dopo l'uso.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in metallo.
- Non gettare il punzone o i pin in contenitori di rifiuti non riciclabili.
- Se il punzone è danneggiato, considera di contattare un professionista per la riparazione o il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o visitare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso efficace e sicuro del ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że obszar pracy jest czysty i wolny od przeszkód.
- Trzymaj ręce z dala od obszaru, w którym używasz narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas użycia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub kontuzji.
- Używaj narzędzia tylko na materiałach, do których jest przeznaczone.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Wybierz odpowiedni rozmiar trzpień startowego w zależności od wsuwki, którą chcesz usunąć.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Użycie narzędzia:

- Umieść trzpień startowy na końcu wsuwki.
- Delikatnie uderz w trzpień młotkiem, aby rozpocząć proces usuwania wsuwki.
- Kontroluj siłę uderzenia, aby nie uszkodzić narzędzia ani wsuwki.

3. Po zakończeniu:

- Po użyciu oczyść narzędzie z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy narzędzie stało się nieużyteczne, należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zakończenie

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i korzystać z narzędzi odpowiedzialnie.

RULLAPINTOJEN ALOITUSPUNNIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16" käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu rullapintojen tai jousipintojen turvalliseen ja tehokkaaseen poistamiseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi juuri siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojaimeja, kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana työskentelyalueelta, kun käytät aloituspukkia.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ovat saatavilla.
- Valitse oikean kokoinen aloituspukki tarpeesi mukaan.

2. Käyttö:

- Pidä aloituspukkia yhdellä kädellä, kun käytät sitä.
- Aseta aloituspukki rullapintaan tai jousipintaan.
- Paina kevyesti ja tasaisesti, kun poistat rullapintaa.
- Varmista, että käytät oikeaa kulmaa ja voimaa, jotta vältät vaurioita.

3. Puhdistus:

- Puhdista tuote käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Varmista, että tuote on täysin kuiva ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuoteilmoitukset tai takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16"

Introduktion

Tack för att du har valt ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". Detta verktyg är designat för att underlätta borttagning av rull eller fjädrar utan att skada pinnarna eller stansen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av verktyget.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte att ta bort rull eller fjädrar.
- Undvik att använda för mycket kraft, vilket kan leda till skador på både verktyget och det material som bearbetas.
- Se till att handen är placerad korrekt för att förhindra oavsiktlig skada.
- Använd verktyget på en stabil och säker arbetsyta för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att ROLL PIN STARTER PUNCH är i gott skick innan användning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning:

- Håll skaftet på ROLL PIN STARTER PUNCH med ena handen och placera den andra handen nära pinnen som ska tas bort.
- Rikta verktyget mot pinnen och tryck försiktigt för att starta borttagningen.
- Använd en jämn och kontrollerad rörelse för att undvika att böja eller skada pinnen.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget och förvara det på en säker plats.
- Kontrollera att inga delar har skadats under användningen.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16", vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1

ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16" Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil odstranění rolovacích nebo pružinových kolíků bez poškození kolíků nebo nástroje. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování nástroje, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že máte správnou velikost startovacího kolíku pro danou aplikaci.
- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Držte ruku blízko kolíku, abyste měli lepší kontrolu a snížili riziko ohnutí delších kolíků.
- Vyvarujte se nadměrné síly, abyste předešli zraněním nebo poškození nástroje.
- Nikdy nepoužívejte nástroj na kolíky, které jsou příliš silné nebo poškozené.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a suchý.
- Vyberte správnou velikost startovacího kolíku podle velikosti kolíku, který chcete odstranit.

2. Použití:

- Umístěte hrot startovacího kolíku na konce rolovacího kolíku.
- Pomalu a opatrně zatlačte na rukojeť, abyste kolík uvolnili.
- Jakmile je kolík uvolněn, vyjměte ho pomocí pinzety nebo rukou, pokud je to bezpečné.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci nástroje dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nástroj může obsahovat kovové části, které je třeba zlikvidovat odpovídajícím způsobem.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení do obchodu nebo na místo pro sběr nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání tohoto produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ROLL PIN STARTER PUNCHES BROWNELLS #1 ROLL PIN STARTER PUNCH 1/16". Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání našeho produktu.