

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17 - MAGPUL PMAG 17 GL9 9MM LUGER 17RD FOR GLOCK 17 BLACK 3/PACK

Durable Double Stack Mag for Glock

Constructed of a proprietary polymer, these durable PMAG® GL9® magazines fit 9mm Glock® 17 handguns, including Gen 4 models. Reinforced feed lips, a stainless-steel spring and a high visibility anti-tilt follower ensure reliable feeding. Pushbutton release on the floorplate allows the magazine to be easily disassembled without tools. Floorplate also has a pen dot matrix on the bottom for marking and identifying magazines. The GL9 consistently drops clear and free when released; loaded or empty. 17 GL9 fits flush at the base of the Glock® 17 grip, with some minor protrusion on compact and subcompact models. Available in 17 and 10 round capacities.



Attributes

- Name: MAGPUL PMAG 17 GL9 9MM LUGER 17RD FOR GLOCK 17 BLACK 3/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 080001247
- Mfr. No.:
- Capacity: 17-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 17
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.082kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PMAG™ GL9™ 9X19 MAGAZINE FÜR GLOCK™ 17 VerbraucherSicherheitsanleitung](#)
- [English: PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17 Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17 Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)

PMAG™ GL9™ 9X19 MAGAZINE FÜR GLOCK™ 17

Verbraucher Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das PMAG™ GL9™ 9X19 Magazin für Glock™ 17 gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem spezifischen Glock® Modell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Bewahre Magazine an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Versuche nicht, das Magazin über den vorgesehenen Gebrauch hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen und Magazinen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Nutzung ordnungsgemäß im Feuerwaffen sitzt.
- Lade das Magazin nicht über seine vorgesehene Kapazität.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Verwende das Magazin nicht mit Munition, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du lädst oder entlädst.
- Wenn das Magazin nicht ordnungsgemäß zuführt, stelle die Nutzung ein und überprüfe auf Probleme, bevor du fortfährst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Überprüfe, ob die Feuerwaffe entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Glock® 17 aus.
- Drücke das Magazin fest in das Fach, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Futterlippen nach oben.
- Verwende deinen Daumen, um auf den Follower zu drücken und die erste Patrone einzuführen.
- Lade weiter Patronen, bis das Magazin seine maximale Kapazität von 17 Patronen erreicht hat.
- Stelle sicher, dass jede Patrone richtig sitzt und das Magazin nicht überfüllt ist.

3. Benutzung des Magazins:

- Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie in der Installationssektion beschrieben.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher verriegelt ist, bevor du schießt.
- Nach dem Schießen wird das Magazin freigegeben, wenn der Auslöser gedrückt wird.

4. Entladen des Magazins:

- Halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und entferne das Magazin, indem du den Auslöser drückst.
- Überprüfe das Magazin auf verbleibende Patronen und stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften und Richtlinien.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Folge stattdessen den richtigen Entsorgungsmethoden für Polymermaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Vertriebspartner. Es ist wichtig, Zugang zu zuverlässigen Informationen über dein Produkt zu haben.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere Nutzung deines PMAG™ GL9™ Magazins gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze beim Umgang mit Zubehör für Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17

Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the PMAG® GL9® 9X19 Magazine for Glock® 17. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure the magazine is compatible with your specific Glock® model before use.
- Store magazines in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the intended use as described in this guide.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine ownership and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Do not load the magazine beyond its designated capacity.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Do not use the magazine with ammunition that is not recommended by the manufacturer.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when loading or unloading.
- If the magazine fails to feed properly, cease use and inspect for issues before continuing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Verify that the firearm is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the Glock® 17.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Use your thumb to push down on the follower and insert the first round.
- Continue loading rounds until the magazine reaches its maximum capacity of 17 rounds.
- Ensure each round is seated properly and the magazine is not overfilled.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Ensure the magazine is securely locked in place before firing.
- After firing, the magazine will drop free when the release button is pressed.

4. Unloading the Magazine:

- With the firearm pointed in a safe direction, remove the magazine by pressing the release button.
- Check the magazine for any remaining rounds and ensure the firearm is unloaded.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine according to local regulations and guidelines.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, follow proper disposal methods for polymer materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. It's essential to have access to reliable information regarding your product.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe usage of your PMAG® GL9® magazine. Always prioritize safety and compliance with local laws while handling any firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver acquistato il caricatore PMAG® GL9® 9X19 per Glock® 17. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello specifico di Glock® prima dell'uso.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore oltre l'uso previsto come descritto in questa guida.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso di armi da fuoco e caricatori.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non caricare il caricatore oltre la sua capacità designata.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il caricatore con munizioni non raccomandate dal produttore.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura quando carichi o scarichi.
- Se il caricatore non si alimenta correttamente, sospendi l'uso e ispeziona per eventuali problemi prima di continuare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Verifica che l'arma sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore della Glock® 17.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Usa il pollice per spingere verso il basso il follower e inserire il primo colpo.
- Continua a caricare i colpi fino a raggiungere la capacità massima del caricatore di 17 colpi.
- Assicurati che ogni colpo sia posizionato correttamente e che il caricatore non sia sovraccarico.

3. Utilizzo del Caricatore:

- Inserisci il caricatore carico nell'arma come descritto nella sezione di installazione.
- Assicurati che il caricatore sia bloccato saldamente in posizione prima di sparare.
- Dopo aver sparato, il caricatore cadrà liberamente quando viene premuto il pulsante di rilascio.

4. Scaricamento del Caricatore:

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio.
- Controlla il caricatore per eventuali colpi rimanenti e assicurati che l'arma sia scarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore secondo le normative e le linee guida locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Segui invece i metodi di smaltimento appropriati per i materiali in polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale. È essenziale avere accesso a informazioni affidabili riguardanti il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro del tuo caricatore PMAG® GL9®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali durante la manipolazione di qualsiasi accessorio per armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.