

# **PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17 - MAGPUL PMAG 17 GL9 9MM LUGER 17RD FOR GLOCK 17 BLACK 3/PACK**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

## **Caricatore Doppio Durevole per Glock**

Costruito in un polimero proprietario, questi durevoli caricatori PMAG® GL9® si adattano alle pistole Glock® 17 in calibro 9mm, inclusi i modelli Gen 4. Le bocchette rinforzate, una molla in acciaio inossidabile e un caricatore anti-inclinazione ad alta visibilità garantiscono un'alimentazione affidabile. Il pulsante di rilascio sul fondo consente di smontare facilmente il caricatore senza attrezzi. Il fondo del caricatore presenta anche una matrice di punti per la marcatura e l'identificazione dei caricatori. Il GL9 si sgancia sempre in modo chiaro e libero quando viene rilasciato; carico o vuoto. Il 17 GL9 si adatta perfettamente alla base del grip della Glock® 17, con una leggera sporgenza sui modelli compatti e subcompatti. Disponibile in capacità da 17 e 10 colpi.



## **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*MAGPUL PMAG 17 GL9 9MM LUGER 17RD FOR GLOCK 17 BLACK 3/PACK\*\*](#)
- Produttore: [\*\*MAGPUL\*\*](#)
- N. prodotto: 080001247
- N. fab.:
- Capacità: 17-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: 17
- Tipo di arma: Glock
- Quantità: 3
- Peso della spedizione: 0.082kg

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17 Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Chi siamo](#)

# PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 17

## Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

### Introduzione

Grazie per aver acquistato il caricatore PMAG® GL9® 9X19 per Glock® 17. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello specifico di Glock® prima dell'uso.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore oltre l'uso previsto come descritto in questa guida.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso di armi da fuoco e caricatori.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non caricare il caricatore oltre la sua capacità designata.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il caricatore con munizioni non raccomandate dal produttore.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura quando carichi o scarichi.
- Se il caricatore non si alimenta correttamente, sospendi l'uso e ispeziona per eventuali problemi prima di continuare.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Verifica che l'arma sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore della Glock® 17.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

#### 2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Usa il pollice per spingere verso il basso il follower e inserire il primo colpo.
- Continua a caricare i colpi fino a raggiungere la capacità massima del caricatore di 17 colpi.
- Assicurati che ogni colpo sia posizionato correttamente e che il caricatore non sia sovraccarico.

#### 3. Utilizzo del Caricatore:

- Inserisci il caricatore carico nell'arma come descritto nella sezione di installazione.
- Assicurati che il caricatore sia bloccato saldamente in posizione prima di sparare.
- Dopo aver sparato, il caricatore cadrà liberamente quando viene premuto il pulsante di rilascio.

#### 4. Scaricamento del Caricatore:

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio.
- Controlla il caricatore per eventuali colpi rimanenti e assicurati che l'arma sia scarica.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore secondo le normative e le linee guida locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Segui invece i metodi di smaltimento appropriati per i materiali in polimero.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza o supporto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale. È essenziale avere accesso a informazioni affidabili riguardanti il tuo prodotto.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro del tuo caricatore PMAG® GL9®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali durante la manipolazione di qualsiasi accessorio per armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)