

# ROLL PIN HOLDERS - BROWNELLS ROLL PIN HOLDER #4, 1/8" (3.2MM)

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Punzoni](#)

## Punzonatori "Starter" a Punta Cava per Roll Pins

**HOLDER PER PERNI A RULLO** Gli Holder per Perni a Rullo di Brownells sono strumenti progettati con precisione per mantenere saldamente i perni a rullo in perfetta allineamento durante l'assemblaggio o la manutenzione delle armi, garantendo un'installazione accurata e senza danni. Questi holder sono particolarmente utili per gestire perni piccoli e difficili da afferrare o quelli situati in spazi ristretti. Dimensioni e Specifiche Disponibili: Gli Holder per Perni a Rullo sono disponibili singolarmente o come un set completo da 5 pezzi, adatti a varie dimensioni di perni comunemente incontrati nelle armi: #1 - 1/16" (1.6mm): Intagliato per liberare i mirini posteriori M16/AR-15, facilitando un'installazione più semplice in questi modelli specifici. #2 - 5/64" (2.0mm): Ideale per perni leggermente più grandi, fornendo una presa sicura durante l'installazione. #3 - 3/32" (2.4mm): Adatto per perni di dimensioni medie, garantendo un allineamento preciso. #4 - 1/8" (3.2mm): Progettato per perni più grandi, mantenendo stabilità durante l'inserimento. #5 - 3.5mm (0.138"): Eccellente per mantenere il perno che trattiene il blocco otturatore sulle pistole Sig. Ogni holder è realizzato in acciaio di alta qualità, garantendo durabilità e longevità. Dopo che il perno è stato avviato correttamente utilizzando l'holder, si consiglia di completare l'inserimento con un punzone per perni a rullo per ottenere risultati ottimali. Varianti del Prodotto: Brownells offre questi Holder per Perni a Rullo in versioni standard e premium: Holder per Perni a Rullo Standard: Costruiti in acciaio resistente, questi holder offrono prestazioni affidabili per compiti di gunsmithing generali. Holder per Perni a Rullo Premium: Realizzati in acciaio al carbonio 5160 ad alta resistenza con esecuzione Bainite per una maggiore robustezza. Ogni holder presenta una singola scanalatura nella sezione di presa ed è contrassegnato al laser per una rapida identificazione. Integrare gli Holder per Perni a Rullo di Brownells nel tuo kit di gunsmithing migliora l'efficienza e la precisione, garantendo che i perni a rullo siano installati correttamente senza compromettere l'integrità dei componenti dell'arma.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS ROLL PIN HOLDER #4, 1/8" \(3.2MM\)](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080685125
- N. fab.:
- Dimensioni: 1/8 pollici
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Roll Pin
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 12mm
- Larghezza di spedizione: 34mm
- Lunghezza di spedizione: 158mm
- UPC: 050806017849

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN HOLDERS BROWNELLS #4 1/8" \(3.2MM\) ROLL PIN HOLDER](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per ROLL PIN HOLDERS BROWNELLS #4 1/8" (3.2MM) ROLL PIN HOLDER

## Introduzione

Grazie per aver scelto i ROLL PIN HOLDERS BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per mantenere i roll pins allineati durante l'installazione, facilitando il lavoro su componenti di armi e altre applicazioni. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza il ROLL PIN HOLDER su una superficie stabile e piana.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare rotture o lesioni.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire scivolamenti.
- Non utilizzare il ROLL PIN HOLDER per scopi diversi da quelli raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il ROLL PIN HOLDER e i roll pins necessari.
- Controlla che gli strumenti di lavoro siano in buone condizioni.

### 2. Utilizzo:

- Posiziona il roll pin nel ROLL PIN HOLDER.
- Allinea il ROLL PIN HOLDER con il foro in cui deve essere inserito il roll pin.
- Utilizza un punzone per roll pin per colpire delicatamente il ROLL PIN HOLDER e inserire il roll pin nella posizione desiderata.
- Verifica che il roll pin sia completamente inserito e allineato.

### 3. Manutenzione:

- Pulisci il ROLL PIN HOLDER dopo ogni uso per rimuovere sporco o residui.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il ROLL PIN HOLDER secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le istruzioni di smaltimento per materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un'utilizzo sicuro e efficace dei ROLL PIN HOLDERS BROWNELLS.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)