

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



Caratteristiche

- Nome: [BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088081001
- N. fab.: 900761N
- Dimensioni: 8
- Tipo: Soft Felt
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 201mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO della BACON FELT COMPANY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le ruote di lucidatura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il prodotto prima dell'uso.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Non utilizzare le ruote per scopi diversi dalla lucidatura.
- Ispeziona regolarmente le ruote per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che la macchina per lucidatura sia correttamente mantenuta e in buone condizioni di funzionamento.
- Tieni le ruote lontane da bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le impostazioni di velocità raccomandate per la tua macchina per lucidatura:
 - Per macchine con 1/2 hp o inferiori, utilizza ruote da 6" a 3600 RPM.
 - Per macchine con 1/2 hp o superiori, utilizza ruote da 8" a 1800 RPM.
 - Per macchine con 3/4 hp o superiori, puoi utilizzare ruote da 10" a 1800 RPM (solo per lucidatori esperti).
- Utilizza sempre una ruota separata per ogni grana di lucidatura per evitare contaminazioni.
- Quando cambi le ruote, assicurati che la macchina sia spenta e scollegata.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sulla ruota durante l'uso per prevenire danni e garantire una finitura liscia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la macchina per lucidatura sia spenta e scollegata.
- Se necessario, seleziona l'adattatore appropriato (1/2", 5/8", 3/4" o 7/8").
- Fissa saldamente la ruota di lucidatura in feltro all'albero della macchina per lucidatura.
- Serrare la ruota secondo le istruzioni del produttore per garantire che sia sicura.

2. Uso:

- Accendi la macchina per lucidatura e lasciala raggiungere la velocità desiderata.
- Introduci delicatamente il pezzo da lavorare nella ruota di lucidatura, utilizzando una leggera pressione.
- Muovi il pezzo da lavorare uniformemente attraverso la ruota per ottenere la finitura desiderata.
- Dopo l'uso, spegni e scollega la macchina prima di rimuovere la ruota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le ruote di lucidatura in feltro in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le ruote nei rifiuti generali se sono contaminate con materiali pericolosi.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i materiali se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso delle RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it