

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti per montaggio ottiche](#) > [Mire laser](#)

Laser Montato nella Camera Ti Aiuta a Puntare Fucile o Pistola Senza Sparare un Colpo

Sistema di boresighting facile da usare e autonomo che si inserisce nella camera del tuo fucile o pistola e proietta un potente raggio laser rosso allineato con l'asse della canna per il puntamento al punto di mira senza sparare un colpo. Funziona con ottiche, mirini olografici e mirini "a ferro". La custodia in ottone lavorato è resistente e assomiglia a un bossolo, ma contiene effettivamente l'intero sistema laser e le batterie. Inserisci le batterie e avvita il tappo sulla custodia per accendere il laser; rimuovi le batterie per spegnerlo. Inserisci l'intero assemblaggio nella camera, chiudi delicatamente l'azione e punta verso un bersaglio a 20-30 yard di distanza. Regola la deriva e l'elevazione dell'ottica o dei mirini in modo che il punto di mira sia centrato sul punto, compensando per l'offset del mirino per evitare che l'arma tiri in alto. Vai al poligono per colpi di prova e regolazioni finali del mirino. Conserva il boresighter nella custodia in nylon inclusa, che si adatta facilmente a una tasca, a un kit di attrezzi o a una borsa da poligono. Disponibile in una varietà di calibri, elencati di seguito.



Caratteristiche

- Nome: [SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER](#)
- Produttore: [SIGHTMARK](#)
- N. prodotto: 100004017
- N. fab.: SM39016
- Cartuccia: 40 S&W
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 130mm
- Lunghezza di spedizione: 216mm
- UPC: 810119011220

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un funzionamento e una manutenzione sicuri del tuo boresighter. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per gli scopi previsti e in conformità con queste istruzioni.
- Tratta sempre le armi da fuoco con rispetto e segui le procedure di sicurezza standard per le armi.
- Tieni il boresighter fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il boresighter per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Conserva il boresighter in un luogo sicuro e protetto quando non è in uso.
- Smaltisci le batterie e il boresighter in modo responsabile, seguendo le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare il raggio laser verso gli occhi di nessuno o superfici riflettenti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire il boresighter.
- Punta sempre l'arma in una direzione sicura quando utilizzi il boresighter.
- Non utilizzare il boresighter mentre l'arma è in movimento o se l'azione non è chiusa in modo sicuro.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di mira quando utilizzi il boresighter.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica. Controlla la camera e il caricatore.
- Raccogli gli oggetti necessari: LASER BORESIGHTER, batterie e un bersaglio.

2. Installazione delle Batterie

- Apri il tappo della custodia del boresighter.
- Inserisci le (2) batterie a bottone AG5 nella custodia, assicurandoti della corretta polarità.
- Riavvita il tappo sulla custodia per accendere il laser.

3. Inserimento del Boresighter

- Inserisci l'intero assemblaggio del boresighter nella camera dell'arma.
- Chiudi delicatamente l'azione dell'arma senza forzare.

4. Puntamento verso il Bersaglio

- Punta l'arma verso un bersaglio situato a 2030 yard di distanza.
- Osserva il punto rosso proiettato dal laser sul bersaglio.

5. Regolazione dei Mirini

- Regola le impostazioni di deriva e elevazione del tuo mirino o ottica in modo che il punto di mira sia allineato con il punto laser.
- Questa regolazione compensa eventuali offset del mirino per garantire un tiro preciso.

6. Controlli Finali

- Dopo le regolazioni, rimuovi il boresighter dalla camera.
- Conserva il boresighter nella custodia in nylon inclusa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le batterie usate secondo le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Se il boresighter non funziona più o non è più necessario, seguì le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non smaltire il boresighter nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo LASER BORESIGHTER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it