

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Il design aggiornato consente la personalizzazione della piattaforma di montaggio. Opzione di tre diversi montaggi inferiori, con un rail inferiore a lunghezza completa, rail anteriore e rail posteriore. La posizione del rail inferiore consente di posizionare le ottiche nella posizione ideale da davanti a dietro, così come da destra a sinistra. Alluminio di grado aeronautico 6061 T6 lavorato CNC leggero. Posiziona le ottiche in posizione di co-witness. Consente lo smontaggio del fucile senza rimuovere l'ottica sulla maggior parte delle varianti AK. La leva di bloccaggio ridisegnata mantiene il punto zero anche dopo ripetute rimozioni e reinstallazioni dell'ottica. Possibilità di fissare la posizione per un uso estremo. AKML consente il montaggio delle ottiche Aimpoint T-1 e H-1 Micro Red Dot. AKOG consente il montaggio dei sistemi di mira Trijicon ACOG.



Caratteristiche

- Nome: [RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL](#)
- Produttore: [RS REGULATE](#)
- N. prodotto: 100011183
- N. fab.: AK-302M
- Colore: Nero
- Diametro del tubo dell'ottica: -
- Finitura: Opaco Black
- Materiale: Alluminio
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Fissaggio, Quick Detach, Picatinny
- Tipo di arma: AK-47
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 110mm
- Lunghezza di spedizione: 200mm
- UPC: 617395300105

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Lower Rail Bias Posteriore](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Lower Rail Bias Posteriore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Lower Rail Bias Posteriore. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e informazioni sull'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per la tua specifica variante AK prima dell'installazione.
- Maneggia sempre il sistema di montaggio ottico con cura per evitare danni.
- Ispeziona il prodotto per eventuali difetti visibili prima dell'uso.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e le modifiche delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il sistema di montaggio ottico se mostra segni di usura o danni.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per gli ottici montati.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente allineata e saldamente montata per prevenire il dislocamento durante l'uso.
- Quando smonti il fucile, segui le istruzioni del produttore per evitare scariche accidentali.
- Tieni presente che la leva di bloccaggio ridisegnata mantiene il punto zero, ma la rimozione e la reinstallazione ripetuta dell'ottica possono comunque influire sul punto zero nel tempo.
- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresa la protezione per gli occhi, quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi eventuali ottiche o sistemi di montaggio esistenti dal fucile.
- Seleziona l'opzione di montaggio inferiore appropriata (lunghezza completa, rail anteriore o rail posteriore) in base alle tue preferenze.
- Allinea il montaggio inferiore scelto con la base dovetail del ricevitore sul tuo fucile AK o AKM.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Attacca l'ottica al montaggio, assicurandoti che sia saldamente fissata e allineata.

3. Uso

- Posiziona l'ottica nella posizione di cowitness desiderata.
- Testa la stabilità del montaggio e dell'ottica scuotendo delicatamente il fucile.
- Se necessario, regola la posizione dell'ottica per un allineamento ottimale della vista.

4. Smontaggio per Manutenzione

- Per smontare il fucile, consulta il manuale dell'arma per istruzioni specifiche.
- Rimuovi il gruppo di otturazione e altri componenti assicurandoti che l'ottica rimanga montata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzato, considera la possibilità di riciclare il materiale in alluminio dove sono disponibili strutture.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro del tuo Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AK302 Lower Rail Bias Posteriore. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative applicabili. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it