

EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GEN 4 GLOCK® - GHOST

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN4

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Il GHOST GEN4 X-RELEASE è un rilascio del caricatore esteso drop-in che non richiede modifiche alla tua pistola. Progettato per consentirti di azionare il rilascio del caricatore senza cambiare la presa di tiro e senza dover modificare il telaio del tuo GLOCK. È progettato per offrirti la massima superficie possibile per il comfort e la velocità di rilascio.



Caratteristiche

- Nome: [GHOST EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN4](#)
- Produttore: [GHOST](#)
- N. prodotto: 100013386
- N. fab.: GHO_G4XRL
- Finitura: Blued
- Mano: Ambidestro
- Modello: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35,37,38,39
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 12mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 106mm
- UPC: 644406999690

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE per GLOCK® GEN 4 GHOST](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE per GLOCK® GEN 4 GHOST

Introduzione

Grazie per aver scelto il GHOST GEN4 XRELEASE, un rilascio del caricatore esteso progettato per la tua pistola GLOCK GEN4. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di maneggiare o installare il rilascio del caricatore esteso.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando pensi che sia vuota.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il rilascio del caricatore esteso e tutti gli accessori per armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il rilascio del caricatore esteso e la tua arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore esteso per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di avere una chiara comprensione di come operare la tua pistola GLOCK GEN4 prima di utilizzare il rilascio del caricatore esteso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia nella linea di fuoco quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del rilascio del caricatore esteso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Evita di utilizzare il rilascio del caricatore esteso in condizioni avverse, come temperature estreme o ambienti umidi, che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Non modificare o alterare il rilascio del caricatore esteso in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica seguendo questi passaggi:
 - Individua il pulsante di rilascio del caricatore sulla tua GLOCK GEN4.
 - Usa uno strumento a punzone per spingere fuori il perno di ritenzione mentre tieni fermo il rilascio del caricatore.
 - Rimuovi con cautela il rilascio del caricatore di fabbrica.
- Installa il GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore con l'apertura nel telaio.
 - Inserisci il nuovo rilascio del caricatore nel telaio e assicurati che sia ben posizionato.
 - Reinserisci il perno di ritenzione per fissare il rilascio del caricatore in posizione.
- Testa il rilascio del caricatore per assicurarti che funzioni in modo fluido e corretto.

2. Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante del rilascio del caricatore esteso con il pollice mantenendo la presa sull'arma da fuoco.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzarti con il suo funzionamento.
- Assicurati di sentirti a tuo agio con il nuovo rilascio del caricatore prima di utilizzarlo in una situazione di tiro reale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il rilascio del caricatore esteso in conformità con le normative locali riguardanti i componenti elettronici e per armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo in un impianto di riciclaggio o smaltimento designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il GHOST GEN4 XRELEASE, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore di armi locale o un armaiolo qualificato per assistenza. Inoltre, fai riferimento alla piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti su richiami di prodotti e informazioni sulla sicurezza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso del GHOST GEN4 XRELEASE. La tua gestione responsabile delle armi da fuoco contribuisce a creare un ambiente più sicuro per tutti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it