

MKIII™ & 22/45™ MAGAZINE DISCONNECT BUSHING - TANDEMROSS

MKIII & 22/45 MAGAZINE DISCONNECT BUSHING

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti cane](#) > [Boccole del cane](#)

Il bushing in acciaio inossidabile 304 di alta qualità sostituisce il bushing originale Ruger, consentendo la rimozione sicura del dispositivo di disconnectione del caricatore dalle pistole Ruger® MKIII™ e 22/45™. Rimuovendo il dispositivo di disconnectione, il caricatore può cadere liberamente dall'arma, garantendo un corretto posizionamento e permettendo all'arma di sparare con il caricatore rimosso. Un ulteriore vantaggio è la semplificazione della smontaggio e della pulizia. Una volta installato, il bushing non influenzerà la funzione o la sensazione del grilletto.



Caratteristiche

- Nome: [TANDEMROSS MKIII & 22/45 MAGAZINE DISCONNECT BUSHING](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100014444
- N. fab.: TK04N0002SSL1
- Modello: 22/45,Mark III
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 041609020020

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Bushing di Disconnessione del Caricatore MKIII™ & 22/45™
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Bushing di Disconnessione del Caricatore MKIII™ & 22/45™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bushing di Disconnessione del Caricatore MKIII™ & 22/45™ di TANDEMROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità delle pistole Ruger® MKIII™ e 22/45™ consentendo la rimozione sicura del dispositivo di disconnessione del caricatore. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il bushing di disconnessione del caricatore.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il bushing per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Utilizzare gli strumenti appropriati come specificato nelle istruzioni di installazione per evitare danni.

• Precauzioni Operative:

- Dopo l'installazione, testare l'arma in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.
- Non tentare di utilizzare l'arma senza il caricatore installato se il dispositivo di disconnessione è stato rimosso.

• Precauzioni per la Manutenzione:

- Pulire e mantenere regolarmente il bushing per garantire prestazioni ottimali.
- Se si notano irregolarità nella funzione o nella sensazione del grilletto, interrompere l'uso e consultare un professionista.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni. Assicurarsi che i giovani siano supervisionati da un adulto responsabile quando maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il bushing originale Ruger seguendo le istruzioni del produttore.
- Allineare il Bushing di Disconnectione del Caricatore MKIII™ & 22/45™ con la fessura corrispondente nell'arma.
- Premere delicatamente il bushing in posizione fino a quando non è fissato saldamente.
- Confermare che il bushing sia installato correttamente controllando eventuali movimenti.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Una volta installato, il dispositivo di disconnectione del caricatore sarà rimosso, consentendo al caricatore di cadere liberamente dall'arma.
- L'arma può ora essere sparata con il caricatore rimosso, migliorando la flessibilità durante le sessioni di tiro.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando si spara.

3. Controlli PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'arma funzioni correttamente senza il dispositivo di disconnectione.
- Testare la funzione del grilletto per confermare che funzioni in modo fluido e come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bushing originale e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Assicurarsi che qualsiasi materiale di scarto venga smaltito in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Bushing di Disconnectione del Caricatore MKIII™ & 22/45™, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore autorizzato locale. Assicurarsi sempre di avere i dettagli del prodotto disponibili quando si cerca assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile godere della migliorata funzionalità delle pistole Ruger® MKIII™ e 22/45™ garantendo pratiche sicure. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it