

HURRICANE TARGET STAND - CHALLENGE TARGETS HURRICANE TARGET STAND

The adjustable width design will support all your paper and cardboard targets and will stay upright in heavy winds and extreme weather conditions. The 1/4" thick, 12" long, steel ground stake can be pushed or hammered into almost any terrain. Spring loaded tubes and thumb screws snugly secure standard 1x2 wood furring strips. Support all your paper and cardboard targets with this precision steel target holder. Designed for high wind areas and adverse weather conditions. Adjustable width for law enforcement style or IDPA / IPSC targets (18"-23").



Attributes

- Name: CHALLENGE TARGETS HURRICANE TARGET STAND
- Manufacturer: CHALLENGE TARGETS
- Product no.: 100015367
- Mfr. No.: TS300
- Material: Steel
- Style: Stand
- Type: Steel
- Delivery weight: 3.719kg
- UPC: 683405237471

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HURRICANE TARGET STAND Sicherheitshinweise](#)
- [English: HURRICANE TARGET STAND Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el HURRICANE TARGET STAND](#)
- [Français: HURRICANE TARGET STAND Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per HURRICANE TARGET STAND](#)
- [Polski: HURRICANE TARGET STAND Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: HURRICANE TARGET STAND Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: HURRICANE TARGET STAND Bezpečnostní pokyny](#)

HURRICANE TARGET STAND Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den HURRICANE TARGET STAND entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige und stabile Plattform für deine Papier und Kartonzielscheiben zu bieten, selbst bei schwierigen Wetterbedingungen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Zielstand verwendet wird.
- Überprüfe den Zielstand vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Halte den Zielstand außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwende den Zielstand nur in gut belüfteten Außenbereichen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich für das Zielschießen sicher ist.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Sichere den Zielstand immer mit dem mitgelieferten Erdspeer, um zu verhindern, dass er bei windigen Bedingungen umkippt.
- Vermeide die Benutzung des Zielstands bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen, Schnee oder starkem Wind.
- Überschreite nicht die verstellbare Breitenbegrenzung von 18" bis 23", um die Stabilität zu gewährleisten.
- Verwende nur standardisierte 1x2 Holzleisten zur Sicherung der Ziele. Stelle sicher, dass sie fest mit den federbelasteten Rohren und Daumenschrauben gesichert sind.
- Versuche nicht, den Zielstand in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Produkt auspacken

- Entferne den HURRICANE TARGET STAND und alle Komponenten vorsichtig aus der Verpackung.
- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Halterungen, Erdspeer und notwendiges Zubehör.

2. Geeigneten Standort auswählen

- Wähle eine flache, stabile Oberfläche für die Installation, fern von Hindernissen oder Zuschauern.
- Stelle sicher, dass der Bereich sicher zum Schießen ist und den örtlichen Vorschriften entspricht.

3. Erdspeer installieren

- Nimm den 1/4" dicken, 12" langen Stahlerdspeer.
- Drücke oder hämmere den Speer in den Boden, bis er fest verankert ist. Stelle sicher, dass er aufrecht und stabil ist.

4. Zielhalter anbringen

- Stelle die Breite des Zielhalters auf die gewünschte Einstellung (zwischen 18" und 23") ein.
- Befestige die standardisierten 1x2 Holzleisten sicher in den federbelasteten Rohren.
- Verwende die Daumenschrauben, um die Leisten fest zu sichern.

5. Stabilität überprüfen

- Schüttele den Zielstand sanft, um sicherzustellen, dass er stabil und sicher ist.
- Nimm gegebenenfalls Anpassungen vor, bevor du den Zielstand benutzt.

6. Zielstand verwenden

- Platziere deine Papier oder Kartonzielscheiben auf den gesicherten Holzleisten.
- Stelle sicher, dass die Ziele richtig ausgerichtet und gesichert sind, bevor du schießt.

Entsorgungshinweise

- Wenn der HURRICANE TARGET STAND das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die örtlichen Vorschriften für das Recycling oder die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Anliegen zum Produkt, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem HURRICANE TARGET STAND gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitshinweise.

HURRICANE TARGET STAND Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HURRICANE TARGET STAND. This product is designed to provide a reliable and sturdy platform for your paper and cardboard targets, even in challenging weather conditions. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a target stand.
- Always inspect the target stand for any damage or wear before each use. Do not use if any part is damaged.
- Keep the target stand out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Use the target stand in wellventilated outdoor areas only.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe for target practice.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure the target stand with the provided ground stake to prevent it from tipping over in windy conditions.
- Avoid using the target stand during extreme weather conditions such as heavy rain, snow, or strong winds.
- Do not exceed the adjustable width limit of 18"23" to ensure stability.
- Use only standard 1x2 wood furring strips for securing targets. Ensure they are tightly secured with the springloaded tubes and thumb screws.
- Do not attempt to modify or alter the target stand in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpack the Product

- Carefully remove the HURRICANE TARGET STAND and all components from the packaging.
- Ensure all parts are present: brackets, ground stake, and any necessary hardware.

2. Select a Suitable Location

- Choose a flat, stable surface for installation, away from any obstacles or bystanders.
- Ensure that the area is safe for shooting and complies with local regulations.

3. Install the Ground Stake

- Take the 1/4" thick, 12" long steel ground stake.
- Push or hammer the stake into the ground until it is firmly secured. Ensure it is upright and stable.

4. Attach the Target Holder

- Adjust the width of the target holder to your desired setting (between 18" and 23").
- Securely attach the standard 1x2 wood furring strips into the springloaded tubes.
- Use the thumb screws to tightly secure the strips in place.

5. Check Stability

- Once everything is assembled, gently shake the target stand to ensure it is stable and secure.
- Make any necessary adjustments before proceeding to use the target stand.

6. Using the Target Stand

- Place your paper or cardboard targets on the secured wood furring strips.
- Ensure that the targets are properly aligned and secured before shooting.

Disposal Instructions

- When the HURRICANE TARGET STAND reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for recycling or disposal of metal and other materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HURRICANE TARGET STAND. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el HURRICANE TARGET STAND

Introducción

Gracias por elegir el HURRICANE TARGET STAND. Este producto está diseñado para proporcionar una plataforma confiable y resistente para tus objetivos de papel y cartón, incluso en condiciones climáticas desafiantes. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como soporte de objetivos.
- Siempre inspecciona el soporte de objetivos en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No lo utilices si alguna parte está dañada.
- Mantén el soporte de objetivos fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- Usa el soporte de objetivos solo en áreas exteriores bien ventiladas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea segura para la práctica de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegura el soporte de objetivos con la estaca de tierra proporcionada para evitar que se vuelque en condiciones de viento.
- Evita usar el soporte de objetivos durante condiciones climáticas extremas como lluvia intensa, nieve o vientos fuertes.
- No excedas el límite de ancho ajustable de 18" a 23" para garantizar la estabilidad.
- Usa únicamente tiras de madera estándar de 1x2 para asegurar los objetivos. Asegúrate de que estén firmemente sujetas con los tubos de resorte y los tornillos de mariposa.
- No intentes modificar o alterar el soporte de objetivos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetar el Producto

- Retira cuidadosamente el HURRICANE TARGET STAND y todos los componentes del embalaje.
- Asegúrate de que todas las partes estén presentes: soportes, estaca de tierra y cualquier hardware necesario.

2. Seleccionar un Lugar Adecuado

- Elige una superficie plana y estable para la instalación, lejos de cualquier obstáculo o espectadores.
- Asegúrate de que el área sea segura para disparar y cumpla con las regulaciones locales.

3. Instalar la Estaca de Tierra

- Toma la estaca de acero de 1/4" de grosor y 12" de largo.
- Empuja o martilla la estaca en el suelo hasta que esté firmemente asegurada. Asegúrate de que esté vertical y estable.

4. Adjuntar el Soporte de Objetivos

- Ajusta el ancho del soporte de objetivos a la configuración deseada (entre 18" y 23").
- Sujeta firmemente las tiras de madera estándar de 1x2 en los tubos de resorte.
- Usa los tornillos de mariposa para asegurar las tiras en su lugar.

5. Verificar la Estabilidad

- Una vez que todo esté ensamblado, sacude suavemente el soporte de objetivos para asegurarte de que esté estable y seguro.
- Realiza los ajustes necesarios antes de proceder a usar el soporte de objetivos.

6. Usar el Soporte de Objetivos

- Coloca tus objetivos de papel o cartón en las tiras de madera aseguradas.
- Asegúrate de que los objetivos estén correctamente alineados y asegurados antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el HURRICANE TARGET STAND llegue al final de su vida útil o ya no sea utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para el reciclaje o eliminación de metales y otros materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes sobre el producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu HURRICANE TARGET STAND. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

HURRICANE TARGET STAND Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le HURRICANE TARGET STAND. Ce produit est conçu pour fournir une plateforme fiable et solide pour vos cibles en papier et en carton, même dans des conditions météorologiques difficiles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que support de cible.
- Inspectez toujours le support de cible pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si une partie est endommagée.
- Gardez le support de cible hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez le support de cible uniquement dans des zones extérieures bien ventilées.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est sûre pour le tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Fixez toujours le support de cible avec le piquet fourni pour éviter qu'il ne bascule par temps venteux.
- Évitez d'utiliser le support de cible lors de conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes pluies, de la neige ou des vents forts.
- Ne dépassez pas la limite de largeur réglable de 18" à 23" pour garantir la stabilité.
- Utilisez uniquement des bandes de bois standard de 1x2 pour fixer les cibles. Assurez-vous qu'elles sont bien fixées avec les tubes à ressort et les vis à molette.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le support de cible de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballez le Produit

- Retirez soigneusement le HURRICANE TARGET STAND et tous les composants de l'emballage.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes : supports, piquet de sol et tout matériel nécessaire.

2. Choisir un Emplacement Approprié

- Choisissez une surface plane et stable pour l'installation, loin de tout obstacle ou spectateur.
- Assurez-vous que la zone est sûre pour le tir et conforme aux réglementations locales.

3. Installer le Piquet de Sol

- Prenez le piquet en acier de 1/4" d'épaisseur et de 12" de long.
- Enfoncez ou marteler le piquet dans le sol jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé. Assurez-vous qu'il est droit et stable.

4. Fixer le Support de Cible

- Réglez la largeur du support de cible à votre réglage désiré (entre 18" et 23").
- Fixez solidement les bandes de bois standard de 1x2 dans les tubes à ressort.
- Utilisez les vis à molette pour bien maintenir les bandes en place.

5. Vérifier la Stabilité

- Une fois tout assemblé, secouez doucement le support de cible pour vous assurer qu'il est stable et sécurisé.
- Apportez les ajustements nécessaires avant de procéder à l'utilisation du support de cible.

6. Utiliser le Support de Cible

- Placez vos cibles en papier ou en carton sur les bandes de bois fixées.
- Assurez-vous que les cibles sont correctement alignées et sécurisées avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le HURRICANE TARGET STAND atteint la fin de sa vie ou n'est plus utilisable, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des métaux et autres matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre HURRICANE TARGET STAND. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per HURRICANE TARGET STAND

Introduzione

Grazie per aver scelto l'HURRICANE TARGET STAND. Questo prodotto è progettato per fornire una piattaforma affidabile e robusta per i tuoi bersagli in carta e cartone, anche in condizioni meteorologiche difficili. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come supporto per bersagli.
- Controlla sempre il supporto per bersagli per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata.
- Tieni il supporto per bersagli fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili quando non è in uso.
- Utilizza il supporto per bersagli solo in aree esterne ben ventilate.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia sicura per la pratica di tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre di fissare il supporto per bersagli con il picchetto fornito per evitare che si ribalti in condizioni di vento.
- Evita di utilizzare il supporto per bersagli durante condizioni meteorologiche estreme come pioggia intensa, neve o venti forti.
- Non superare il limite di larghezza regolabile di 18"23" per garantire stabilità.
- Utilizza solo strisce di legno standard 1x2 per fissare i bersagli. Assicurati che siano saldamente fissate con i tubi a molla e le viti a farfalla.
- Non tentare di modificare o alterare il supporto per bersagli in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballare il Prodotto

- Rimuovi con attenzione l'HURRICANE TARGET STAND e tutti i componenti dall'imballaggio.
- Assicurati che tutte le parti siano presenti: staffe, picchetto e qualsiasi hardware necessario.

2. Selezionare una Posizione Adatta

- Scegli una superficie piana e stabile per l'installazione, lontano da ostacoli o spettatori.
- Assicurati che l'area sia sicura per il tiro e rispetti le normative locali.

3. Installare il Picchetto

- Prendi il picchetto in acciaio di 1/4" di spessore, lungo 12".
- Spingi o martella il picchetto nel terreno fino a quando non è saldamente fissato. Assicurati che sia verticale e stabile.

4. Attaccare il Supporto per Bersagli

- Regola la larghezza del supporto per bersagli alla tua impostazione desiderata (tra 18" e 23").
- Attacca saldamente le strisce di legno standard 1x2 nei tubi a molla.
- Utilizza le viti a farfalla per fissare saldamente le strisce in posizione.

5. Controllare la Stabilità

- Una volta assemblato tutto, scuoti delicatamente il supporto per bersagli per assicurarti che sia stabile e sicuro.
- Apporta eventuali aggiustamenti necessari prima di procedere all'uso del supporto per bersagli.

6. Utilizzare il Supporto per Bersagli

- Posiziona i tuoi bersagli in carta o cartone sulle strisce di legno fissate.
- Assicurati che i bersagli siano allineati e fissati correttamente prima di tirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando l'HURRICANE TARGET STAND raggiunge la fine della sua vita utile o non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il riciclaggio o lo smaltimento di metalli e altri materiali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o preoccupazioni relative al prodotto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo HURRICANE TARGET STAND. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

HURRICANE TARGET STAND Instrukcje

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HURRICANE TARGET STAND. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodną i stabilną platformę dla Twoich papierowych i tekturowych celów, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest stojak na cele.
- Zawsze przed każdym użyciem sprawdź stojak na cele pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona.
- Przechowuj stojak na cele z dala od dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używany.
- Używaj stojaka na cele tylko w dobrze wentylowanych na zewnątrz.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny do strzelania.

Szczególne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Zawsze zabezpiecz stojak na cele za pomocą dostarczonego wbicia w ziemię, aby zapobiec przewróceniu się w wietrze.
- Unikaj używania stojaka na cele w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak ulewny deszcz, śnieg czy silny wiatr.
- Nie przekraczaj regulowanej szerokości od 18" do 23", aby zapewnić stabilność.
- Używaj tylko standardowych drewnianych listew furring 1x2 do mocowania celów. Upewnij się, że są one mocno zabezpieczone za pomocą sprężynowych rur i śrub ręcznych.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać stojaka na cele w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Rozpakowanie Produktu

- Ostrożnie wyjmij HURRICANE TARGET STAND oraz wszystkie komponenty z opakowania.
- Upewnij się, że wszystkie części są obecne: uchwyty, wbicie w ziemię oraz wszelkie niezbędne akcesoria.

2. Wybór Odpowiedniej Lokalizacji

- Wybierz płaską, stabilną powierzchnię do instalacji, z dala od przeszkód i osób trzecich.
- Upewnij się, że obszar jest bezpieczny do strzelania i spełnia lokalne przepisy.

3. Instalacja Wbicia w Ziemię

- Weź stalowe wbicie o grubości 1/4" i długości 12".
- Wbij lub wpuść wbicie w ziemię, aż będzie mocno zabezpieczone. Upewnij się, że stoi prosto i stabilnie.

4. Montaż Uchwyty na Cele

- Dostosuj szerokość uchwytu na cele do pożądanego ustawienia (pomiędzy 18" a 23").
- Mocno zamocuj standardowe drewniane listwy furring 1x2 w sprężynowych rurach.
- Użyj śrub ręcznych, aby mocno zabezpieczyć listwy na miejscu.

5. Sprawdzenie Stabilności

- Po złożeniu wszystkiego delikatnie potrząśnij stojakiem na cele, aby upewnić się, że jest stabilny i pewny.
- Wprowadź wszelkie niezbędne korekty przed przystąpieniem do używania stojaka na cele.

6. Używanie Stojaka na Cele

- Umieść swoje papierowe lub tekturowe cele na zamocowanych drewnianych listwach furring.
- Upewnij się, że cele są prawidłowo ustawione i zabezpieczone przed strzelaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy HURRICANE TARGET STAND osiągnie koniec swojego życia lub nie będzie już użyteczny, pozbądź się go odpowiedzialnie.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub utylizacji metalu i innych materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z zakupem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z HURRICANE TARGET STAND. Dziękujemy za uwagę do tych ważnych wytycznych bezpieczeństwa.

HURRICANE TARGET STAND Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HURRICANE TARGET STANDin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja kestävä alusta paperi ja pahvikohteillesi, jopa haastavissa sääolosuhteissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa taulutelineenä.
- Tarkista aina tauluteline ennen käyttöä vahinkojen tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos jokin osa on vaurioitunut.
- Pidä tauluteline lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, kun se ei ole käytössä.
- Käytä taulutelinettä vain hyvin ilmastoiduissa ulkoalueissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ampumarajoituksia varten.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina tauluteline mukana toimitetulla maakiilalla estääksesi sen kaatumisen tuulisissa olosuhteissa.
- Vältä taulutelineen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa, lumessa tai kovassa tuulessa.
- Älä ylitä säädettävän leveyden rajaarvoa 18"23" varmistaaksesi vakauden.
- Käytä vain standardeja 1x2 puukehyksiä kohteiden kiinnittämiseen. Varmista, että ne on tiukasti kiinnitetty jousikuormitetuilla putkilla ja peukalopulteilla.
- Älä yritä muokata tai muuttaa taulutelinettä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pura tuote

- Poista HURRICANE TARGET STAND ja kaikki osat pakkauksesta varovasti.
- Varmista, että kaikki osat ovat paikalla: kiinnikkeet, maakiila ja tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

2. Valitse sopiva sijainti

- Valitse tasainen, vakaa pinta asennusta varten, kaukana esteistä tai sivustakatsojista.
- Varmista, että alue on turvallinen ampumista varten ja noudattaa paikallisia sääntöjä.

3. Asenna maakiila

- Ota 1/4" paksu, 12" pitkä teräksinen maakiila.
- Työnnä tai vasaroi kiila maahan, kunnes se on tukevasti kiinni. Varmista, että se on pystysuorassa ja vakaa.

4. Kiinnitä kohdepidike

- Säädä kohdepidikkeen leveys haluamaasi asentoon (18" ja 23" välillä).
- Kiinnitä standardit 1x2 puukehykset tiukasti jousikuormitettuihin putkiin.
- Käytä peukalopulteja varmistaaksesi, että kehykset ovat tiukasti paikoillaan.

5. Tarkista vakaus

- Kun kaikki on koottu, ravista taulutelinettä kevyesti varmistaaksesi, että se on vakaa ja turvallinen.
- Tee tarvittavat säädöt ennen taulutelineen käyttöä.

6. Käytä taulutelinettä

- Aseta paperi tai pahvikohteesi kiinnitettyjen puukehysten päälle.
- Varmista, että kohteet ovat kunnolla kohdistettuja ja kiinnitettyjä ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Kun HURRICANE TARGET STAND saavuttaa elinkaarensa lopun tai ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset metallin ja muiden materiaalien kierrätyksestä tai hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai tuotteen huolenaiheissa viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen HURRICANE TARGET STANDin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

HURRICANE TARGET STAND Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HURRICANE TARGET STAND. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a stabilní platformu pro vaše papírové a kartonové terče, i v náročných povětrnostních podmínkách. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu jako terčový stojan.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte terčový stojan na případné poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená.
- Držte terčový stojan mimo dosah dětí a zranitelných osob, když se nepoužívá.
- Používejte terčový stojan pouze ve dobře větraných venkovních oblastech.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla oblast bezpečná pro střelbu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zajistěte terčový stojan pomocí dodaného kolíku do země, abyste zabránili jeho převrácení při větrných podmínkách.
- Vyhnete se používání terčového stojanu během extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou silné deště, sněh nebo silný vítr.
- Nepřekračujte nastavitelné šířkové limity 18"23", aby byla zajištěna stabilita.
- Používejte pouze standardní dřevěné latě 1x2 pro upevnění terčů. Ujistěte se, že jsou pevně zajištěny pružinovými trubkami a šrouby.
- Nepokoušejte se terčový stojan jakkoli upravovat nebo měnit, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost a účinnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Rozbalení produktu

- Pečlivě vyjměte HURRICANE TARGET STAND a všechny komponenty z obalu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části přítomny: držáky, kolík do země a veškeré potřebné příslušenství.

2. Výběr vhodného místa

- Vyberte rovný a stabilní povrch pro instalaci, daleko od jakýchkoli překážek nebo přihlížejících.
- Ujistěte se, že oblast je bezpečná pro střelbu a splňuje místní předpisy.

3. Instalace kolíku do země

- Vezměte 1/4" silný, 12" dlouhý ocelový kolík do země.
- Zasuňte nebo zatlučte kolík do země, dokud nebude pevně zajištěn. Ujistěte se, že je vzpřímený a stabilní.

4. Připojení držáku terčů

- Nastavte šířku držáku terčů na požadované nastavení (mezi 18" a 23").
- Pevně připevněte standardní dřevěné latě 1x2 do pružinových trubek.
- Pomocí šroubů pevně zajistěte latě na místě.

5. Kontrola stability

- Jakmile je vše sestaveno, jemně zatřeste terčovým stojanem, abyste se ujistili, že je stabilní a bezpečný.
- Proveďte potřebné úpravy před použitím terčového stojanu.

6. Použití terčového stojanu

- Umístěte své papírové nebo kartonové terče na upevněné dřevěné latě.
- Ujistěte se, že jsou terče správně zarovnané a zajištěny před střelbou.

Pokyny pro likvidaci

- Když HURRICANE TARGET STAND dosáhne konce své životnosti nebo již není použitelný, zlikvidujte ho odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro recyklaci nebo likvidaci kovu a dalších materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo obavy ohledně produktu se obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené při zakoupení.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s HURRICANE TARGET STAND. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.