

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER - TANDEMROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2-PACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Componenti caricatori](#) > [Pad caricatori](#)

Realizzati in Zytel quasi indistruttibile, questi bumper per caricatori sono progettati per consentire ai tuoi caricatori di fabbrica di caricare un colpo extra. Sono stati progettati per aiutare a inserire i caricatori in modo sicuro nel telaio della pistola, fornendo materiale extra per "spingerli" in uno stato bloccato. Il Bumper per Caricatore Plus 1 presenta anche un'assistenza a molla per un'espulsione del caricatore ancora più veloce e una caduta garantita del caricatore quando viene premuto il pulsante di rilascio. Dai tiratori di competizione ai semplici appassionati di tiro nel cortile, tutti possono trarre vantaggio da questi aggiornamenti facili da installare. Venduti in confezioni da 2.



Caratteristiche

- Nome: [TANDEMROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2-PACK](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100015441
- N. fab.: 1902N0008BLK1
- Modello: 22/45
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 041609820026

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG

BUMPER 2PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER di TANDEMROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendo ai tuoi caricatori di fabbrica di caricare un colpo extra. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i prodotti siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tratta sempre le armi da fuoco e i prodotti correlati con rispetto, poiché possono presentare pericoli significativi se utilizzati in modo improprio.
- Tieni tutti i prodotti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i prodotti per danni o usura e sostituiscili se necessario.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica quando installi o regoli il bumper del caricoatore.
- Utilizza solo con caricatori compatibili Ruger Mark II e Mark III 22/45.
- Non tentare di modificare o alterare il bumper del caricoatore in alcun modo.
- Assicurati che il caricoatore sia correttamente inserito nell'arma da fuoco prima dell'uso.
- Utilizza solo munizioni autorizzate e raccomandate con la tua arma da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere sempre un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Prepara il Tuo Spazio di Lavoro:** Assicurati di essere in un'area pulita e ben illuminata, priva di distrazioni.
2. **Scarica la Tua Arma:** Conferma che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
3. **Rimuovi il Caricoatore:** Estrai il caricoatore dall'arma da fuoco.
4. **Attacca il Bumper del Caricoatore:**
 - Allinea il bumper con la base del caricoatore.
 - Premi saldamente il bumper sul caricoatore fino a quando non è fissato in modo sicuro.
5. **Controlla l'Installazione:** Assicurati che il bumper sia correttamente inserito e non si muova se tirato.

Istruzioni per l'Uso

- Per caricare il caricoatore, segui la normale procedura di caricamento per il tuo Ruger 22/45.
- Quando sei pronto a sparare, inserisci il caricoatore nell'arma da fuoco fino a quando non scatta in posizione.
- Dopo aver sparato, premi il pulsante di rilascio del caricoatore per espellere il caricoatore.
- Il Plus 1 Magazine Bumper presenta un'assistenza a molla per un'espulsione più rapida; assicurati che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bumper del caricoatore in conformità con le normative locali.
- Non incenerire o smaltire in un modo che potrebbe causare danni ambientali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER o il suo utilizzo, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza, i richiami e gli aggiornamenti del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del tuo RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it