

RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER - TANDEMKROSS RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAG BUMPER 2-PACK

Made of nearly indestructible Zytel, these magazine bumpers are designed to enable your factory magazines to load five extra rounds. These bumpers extend the bottom of the magazine to allow for more grip and better handling. Even more importantly, they help with seating magazines securely into the pistol frame by providing extra material to "bump" them into a locked state. From competition shooters to casual backyard plinkers, everyone can benefit with these simple to install upgrades. Installing the bumper removes the magazine follower button so the last round hold open feature will be disabled. Sold in packs of 2.



Attributes

- Name: TANDEMKROSS RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAG BUMPER 2-PACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100015444
- Mfr. No.: 1917N0061BLK1
- Make: Ruger
- Model: SR-22
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 091131144909

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BUMPER DE MAGAZINE RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER](#)
- [Polski: RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER BEZPEČNOSTNÍ NÁVOD](#)

RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Werksmagazine zu verbessern, indem es zusätzliche Patronen ermöglicht und die Handhabung verbessert. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit diesem Produkt beachtet werden.
- Halte Feuerwaffen immer in eine sichere Richtung gerichtet.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Installation des Magazinbumpers deaktiviert die Funktion zum Offenhalten der letzten Patrone. Sei dir dieser Änderung bewusst, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du versuchst, den Bumper zu installieren oder zu entfernen.
- Versuche nicht, den Bumper oder das Magazin auf eine Weise zu modifizieren, die nicht in den Installationsanweisungen angegeben ist.
- Überprüfe regelmäßig den Bumper auf Abnutzung. Ersetze ihn, wenn er Anzeichen von Beschädigung zeigt.
- Vermeide die Verwendung des Bumpers mit Magazinen, die nicht mit dem RUGER® SR22® kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazinbumpers:

- Stelle sicher, dass das Magazin entladen und frei von Munition ist.
- Entferne den MagazinFollowerKnopf gemäß den Herstelleranweisungen.
- Richte den Bumper mit dem Boden des Magazins aus.
- Drücke den Bumper fest an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
- Bestätige, dass der Bumper ordnungsgemäß installiert ist, indem du auf Bewegungen überprüfst.

2. Nutzung des Magazinbumpers:

- Lade das Magazin mit der gewünschten Anzahl an Patronen, wobei du sicherstellst, dass der Bumper korrekt sitzt.
- Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein und stelle sicher, dass es sicher verriegelt ist.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs- und Schießtechniken.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige den Bumper und das Magazin gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Bewahre das Magazin mit dem Bumper an einem sicheren und geschützten Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Magazinbumper gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne den Bumper nicht und setze ihn nicht extremen Temperaturen aus, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn der Bumper beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden oder auf der Website des Herstellers zu finden sind.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung von Feuerwaffen.

RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. This product is designed to enhance the performance of your factory magazines by allowing for additional rounds and improving handling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when using this product.
- Always keep firearms pointed in a safe direction.
- Use appropriate protective gear, such as eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using firearms.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The installation of the magazine bumper will disable the last round hold open feature. Be mindful of this change when using your firearm.
- Ensure that the magazine is empty before attempting to install or remove the bumper.
- Do not attempt to modify the bumper or the magazine in any way that is not specified in the installation instructions.
- Regularly inspect the bumper for wear and tear. Replace it if it shows any signs of damage.
- Avoid using the bumper with magazines that are not compatible with the RUGER® SR22®.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Magazine Bumper:

- Ensure that the magazine is unloaded and free from ammunition.
- Remove the magazine follower button by following the manufacturer's guidelines.
- Align the bumper with the bottom of the magazine.
- Press the bumper firmly into place until it clicks securely.
- Confirm that the bumper is properly installed by checking for any movement.

2. Usage of the Magazine Bumper:

- Load the magazine with the desired number of rounds, ensuring that the bumper is seated correctly.
- Insert the magazine into the firearm, ensuring it is locked in place.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

3. PostUse Care:

- After use, clean the bumper and magazine according to the manufacturer's recommendations.
- Store the magazine with the bumper in a safe and secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine bumper in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate or expose the bumper to extreme heat, as this may release harmful substances.
- If the bumper is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL BUMPER DE MAGAZINE RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5

Introducción

Gracias por elegir el Bumper de Magazine RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus magazines de fábrica al permitir más rondas y mejorar el manejo. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad al usar este producto.
- Mantén siempre las armas apuntando en una dirección segura.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas y protección auditiva, al manipular armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro cuando uses armas de fuego.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- La instalación del bumper del magazine desactivará la función de mantener el último cartucho abierto. Ten en cuenta este cambio al usar tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el magazine esté vacío antes de intentar instalar o quitar el bumper.
- No intentes modificar el bumper o el magazine de ninguna manera que no esté especificada en las instrucciones de instalación.
- Inspecciona regularmente el bumper en busca de desgaste. Reemplázalo si muestra signos de daño.
- Evita usar el bumper con magazines que no sean compatibles con el RUGER® SR22®.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bumper del Magazine:

- Asegúrate de que el magazine esté descargado y libre de municiones.
- Retira el botón del seguidor del magazine siguiendo las pautas del fabricante.
- Alinea el bumper con la parte inferior del magazine.
- Presiona firmemente el bumper en su lugar hasta que haga clic de manera segura.
- Confirma que el bumper esté instalado correctamente verificando que no haya movimiento.

2. Uso del Bumper del Magazine:

- Carga el magazine con el número deseado de rondas, asegurándote de que el bumper esté colocado correctamente.
- Inserta el magazine en el arma de fuego, asegurándote de que esté bloqueado en su lugar.
- Practica técnicas de manejo y disparo seguras en todo momento.

3. Cuidado Después del Uso:

- Después de usar, limpia el bumper y el magazine de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Guarda el magazine con el bumper en un lugar seguro y protegido.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bumper del magazine de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No incineres ni expongas el bumper a calor extremo, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.
- Si el bumper está dañado o ya no se usa, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el Bumper de Magazine RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas directrices, podrás asegurar una experiencia segura y agradable con tu Bumper de Magazine RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso responsable de armas de fuego.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni dei tuoi caricatori di fabbrica consentendo ulteriori colpi e migliorando la gestione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite quando utilizzi questo prodotto.
- Tieni sempre le armi puntate in una direzione sicura.
- Utilizza un'adeguata attrezzatura protettiva, come occhiali e protezioni per le orecchie, quando maneggi le armi.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi armi da fuoco.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- L'installazione del bumper del caricatore disabiliterà la funzione di apertura automatica dell'ultimo colpo. Fai attenzione a questo cambiamento quando utilizzi la tua arma.
- Assicurati che il caricatore sia vuoto prima di tentare di installare o rimuovere il bumper.
- Non cercare di modificare il bumper o il caricatore in alcun modo non specificato nelle istruzioni di installazione.
- Ispeziona regolarmente il bumper per segni di usura. Sostituiscilo se presenta segni di danno.
- Evita di utilizzare il bumper con caricatori non compatibili con il RUGER® SR22®.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bumper del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi il pulsante del follower del caricatore seguendo le linee guida del produttore.
- Allinea il bumper con la parte inferiore del caricatore.
- Premi il bumper saldamente in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
- Conferma che il bumper sia installato correttamente controllando eventuali movimenti.

2. Utilizzo del Bumper del Caricatore:

- Carica il caricatore con il numero desiderato di colpi, assicurandoti che il bumper sia posizionato correttamente.
- Inserisci il caricatore nell'arma, assicurandoti che sia bloccato in posizione.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il bumper e il caricatore secondo le raccomandazioni del produttore.
- Conserva il caricatore con il bumper in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bumper del caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non incenerire o esporre il bumper a temperature estreme, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il bumper è danneggiato o non è più utilizzato, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twoich fabrycznych magazynków, umożliwiając dodatkowe naboje i poprawiając chwyt. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z tego produktu.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i nauszники, podczas obsługi broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Instalacja osłony magazynka wyłączy funkcję zatrzymania ostatniego naboju. Zwróć uwagę na tę zmianę podczas korzystania z broni.
- Upewnij się, że magazyn jest pusty przed próbą zainstalowania lub usunięcia osłony.
- Nie próbuj modyfikować osłony ani magazynka w sposób, który nie jest określony w instrukcjach instalacji.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem zużycia. Wymień ją, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Unikaj używania osłony z magazynkami, które nie są kompatybilne z RUGER® SR22®.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja osłony magazynka:

- Upewnij się, że magazyn jest opróżniony i wolny od amunicji.
- Usuń przycisk prowadnicy magazynka, postępując zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wyrównaj osłonę z dolną częścią magazynka.
- Mocno naciśnij osłonę na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
- Potwierdź, że osłona jest prawidłowo zainstalowana, sprawdzając, czy nie ma ruchu.

2. Użytkowanie osłony magazynka:

- Załaduj magazyn z pożądaną liczbą naboju, upewniając się, że osłona jest prawidłowo osadzona.
- Włóż magazyn do broni, upewniając się, że jest zablokowany na miejscu.
- Zawsze stosuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu, wyczyść osłonę i magazyn zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj magazyn z osłoną w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę magazynka zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj ani nie wystawiaj osłony na ekstremalne ciepło, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli osłona jest uszkodzona lub nieużywana, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia w związku z RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Dzięki przestrzeganiu tych wytycznych możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z broni.

RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tehtaalla valmistettujen lippaiden suorituskykyä mahdollistamalla lisäpatruunoiden käyttö ja parantamalla käsittelyä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuustoimenpiteet otetaan huomioon tämän tuotteen käytössä.
- Pidä aina tuliaseet turvallisessa suunnassa.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi tuliaseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi tuliaseita.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Lippaiden jatkeen asentaminen poistaa viimeisen laukauksen pidätysominaisuuden. Ole tietoinen tästä muutoksesta käyttäessäsi tuliaseitasi.
- Varmista, että lipas on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai poistaa jatketta.
- Älä yritä muokata jatketta tai lippaita millään tavalla, joka ei ole määritelty asennusohjeissa.
- Tarkista säännöllisesti jatkeen kunto. Vaihda se, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä jatkeen käyttöä lippaille, jotka eivät ole yhteensopivia RUGER® SR22® mallin kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Jatkeen asennus:

- Varmista, että lipas on tyhjennetty ja ilman ammuksia.
- Poista lipas seuraajapainike valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aseta jatke lippaan pohjan kohdalle.
- Paina jatke tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti paikoilleen.
- Varmista, että jatke on asennettu oikein tarkistamalla, ettei siinä ole liikettä.

2. Jatkeen käyttö:

- Lataa lipas halutulla määrällä patruunoita varmistaen, että jatke on asetettu oikein.
- Aseta lipas tuliaseeseen varmistaen, että se on lukittuna paikalleen.
- Harjoittele turvallisia käsittely ja ampumatekniikoita kaikissa olosuhteissa.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista jatke ja lipas valmistajan suositusten mukaan.
- Säilytä lipas jatkeen kanssa turvallisessa ja suojatussa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä lipasjatke paikallisten muovijätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai altista jatketta äärimmäiselle kuumuudelle, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos jatke on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER tuotteen kanssa. Kiitos, että otat huomioon turvallisuuden ja vastuullisen tuliasen käyttöä.

RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina fabriksmagasin genom att möjliggöra fler skott och förbättra hanteringen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs när du använder denna produkt.
- Håll alltid vapen riktade i en säker riktning.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom ögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder vapen.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Installation av magasinbumpen kommer att inaktivera funktionen för att hålla det sista skottet öppet. Var medveten om denna förändring när du använder ditt vapen.
- Se till att magasinet är tomt innan du försöker installera eller ta bort bumpen.
- Försök inte att modifiera bumpen eller magasinet på något sätt som inte anges i installationsanvisningarna.
- Inspektera regelbundet bumpen för slitage. Byt ut den om den visar några tecken på skada.
- Undvik att använda bumpen med magasin som inte är kompatibla med RUGER® SR22®.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinbumpen:

- Se till att magasinet är avlastat och fritt från ammunition.
- Ta bort magasinets följarknapp enligt tillverkarens riktlinjer.
- Justera bumpen med botten av magasinet.
- Tryck bumpen fast på plats tills den klickar säkert.
- Bekräfta att bumpen är korrekt installerad genom att kontrollera att den inte rör sig.

2. Användning av magasinbumpen:

- Ladda magasinet med det önskade antalet skott och se till att bumpen sitter korrekt.
- Sätt in magasinet i vapnet och se till att det låses på plats.
- Öva alltid på säker hantering och skjutteknik.

3. Efter användning:

- Rengör bumpen och magasinet enligt tillverkarens rekommendationer efter användning.
- Förvara magasinet med bumpen på en säker och trygg plats.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinbumpen i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Bränn inte eller utsätt bumpen för extrem värme, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- Om bumpen är skadad eller inte längre används, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning av vapen.

RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER BEZPEČNOSTNÍ NÁVOD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich továrních zásobníků tím, že umožňuje další náboje a zlepšuje manipulaci. Prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při používání tohoto produktu.
- Vždy držte palné zbraně namířené bezpečným směrem.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, při manipulaci se zbraněmi.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, abyste byli v bezpečném prostředí při používání palných zbraní.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích stažení prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Instalace nárazníku zásobníku zakáže funkci zadržení posledního náboje. Buďte si vědomi této změny při používání vaší zbraně.
- Ujistěte se, že je zásobník prázdný, než se pokusíte nainstalovat nebo odstranit nárazník.
- Nepokoušejte se upravit nárazník nebo zásobník jakýmkoli způsobem, který není uveden v instalačních pokynech.
- Pravidelně kontrolujte nárazník na opotřebení. Vyměňte ho, pokud vykazuje jakékoli známky poškození.
- Vyhněte se používání nárazníku se zásobníky, které nejsou kompatibilní s RUGER® SR22®.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace nárazníku zásobníku:

- Ujistěte se, že je zásobník vybitý a bez munice.
- Odstraňte tlačítko sledovače zásobníku podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte nárazník s dnem zásobníku.
- Pevně stlačte nárazník na místo, dokud nezapadne na své místo.
- Potvrďte, že je nárazník správně nainstalován, zkontrolováním, zda se nepohybuje.

2. Používání nárazníku zásobníku:

- Naložte zásobník požadovaným počtem nábojů, přičemž se ujistěte, že je nárazník správně usazen.
- Vložte zásobník do palné zbraně a ujistěte se, že je zamčený na místě.
- Vždy dodržujte bezpečné techniky manipulace a střelby.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte nárazník a zásobník podle doporučení výrobce.
- Uložte zásobník s nárazníkem na bezpečné a zabezpečené místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nárazník zásobníku v souladu s místními předpisy o odpadu z plastů.
- Nepokoušejte se o spalování nebo vystavení nárazníku extrémnímu teplu, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je nárazník poškozený nebo již není používán, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu týkající se RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším RUGER® SR22® WINGMAN PLUS 5 MAGAZINE BUMPER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání palných zbraní.