

BERETTA ADJUSTABLE REAR SIGHT - L.P.A. SIGHTS BERETTA 92/96 ADJ REAR SIGHT

[Parti Pistole](#) > [Mire](#) > [Tacche di mira](#)

La mire posteriore singola regolabile si adatta facilmente alla maggior parte delle pistole semiautomatiche più popolari senza la necessità di sostituire la mire anteriore di fabbrica. Sostituendo la mire posteriore di fabbrica con una tpu, regolabile in deriva e elevazione con viti a scatto indurite, trasformerai la tua semiautomatica in un'arma moderna pronta per il tiro a segno e il tiro pratico. Caratteristiche: • Funziona con la mire anteriore di fabbrica. • Si adatta alla slitta esistente senza lavorazioni di fresatura. • Fresata da acciaio solido utilizzando la più avanzata fresatura CNC. • Dovetail conico per un miglior bloccaggio nella slitta (installare da sinistra a destra). • Chiave Allen e cacciavite per la regolazione inclusi nel pacchetto.



Caratteristiche

- Nome: [L.P.A. SIGHTS BERETTA 92/96 ADJ REAR SIGHT](#)
- Produttore: [L.P.A. SIGHTS](#)
- N. prodotto: 100016360
- N. fab.: TPU92BE30
- Colore delle mire: White Dot
- Modello: 92,96
- Tipo: Regolabili,2-Dot
- Tipo di arma: Beretta
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 104mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mire Posteriore Regolabile BERETTA](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mire Posteriore Regolabile BERETTA

Introduzione

Grazie per aver scelto la Mire Posteriore Regolabile BERETTA per la tua pistola Beretta serie 92/96. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare la mira.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le pratiche standard di sicurezza delle armi.
- Conserva la mira posteriore regolabile e la tua arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando usi la tua arma e assicurati di avere uno sfondo sicuro per il tiro.
- Controlla regolarmente la mira e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la mira posteriore regolabile solo con modelli Beretta compatibili (92 e 96).
- Non tentare di modificare la mira o l'arma oltre le specifiche del produttore.
- Assicurati che la mira sia fissata correttamente prima dell'uso per prevenire che si allentino o si stacchi.
- Utilizza la chiave Allen e il cacciavite di regolazione forniti per l'installazione e le regolazioni per evitare danni.
- Se riscontri problemi con la mira, interrompi l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Prepara la tua Arma:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi la mira posteriore di fabbrica dalla fessura dovetail.

2. Installa la Mire Posteriore Regolabile:

- Allinea il dovetail conico della mira posteriore regolabile con la fessura dovetail esistente sulla slitta.
- Batti delicatamente la mira in posizione da sinistra a destra utilizzando un martello morbido, se necessario.
- Assicurati che la mira sia saldamente inserita nella fessura dovetail.

3. Regola la Mira:

- Usa la chiave Allen inclusa per regolare la deriva e l'elevazione.
- Ruota le viti di regolazione in senso orario per alzare o spostare la mira a destra, e in senso antiorario per abbassarla o spostarla a sinistra.
- Effettua le regolazioni gradualmente e testa la mira al poligono per garantire la precisione.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione e le regolazioni, controlla nuovamente che la mira sia sicura.
- Esegui un controllo di funzionamento sull'arma per assicurarti che tutto funzioni senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se la mira si danneggia o non è più necessaria, verifica le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire la mira nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Mire Posteriore Regolabile BERETTA, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È essenziale avere accesso al supporto per eventuali domande di sicurezza o problemi con il prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Mire Posteriore Regolabile BERETTA. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it