

SCORE TYME TARGET - LASERLYTE SCORE TYME TARGET

147 LEDs to show your shot It scores your shots 4-10 points It has 3 timer speeds to challenge friends Double the target size areas 3 digit LED display



Attributes

- Name: LASERLYTE SCORE TYME TARGET
- Manufacturer: LASERLYTE
- Product no.: 100016379
- Mfr. No.: TLB-XL
- Delivery weight: 1.134kg
- UPC: 689706211493

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET](#)
- [Italiano: SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Svenska: SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET Bezpečnostní Pokyny](#)

SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Gerät verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für eine sichere Verwendung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Gerät verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **LaserSicherheit:**
 - Vermeide direkte Augenexposition gegenüber dem Laserstrahl.
 - Richte den Laser nicht auf reflektierende Oberflächen oder auf Personen.
- **Batteriesicherheit:**
 - Verwende nur den empfohlenen Batterietyp (3 x AA).
 - Mische keine alten und neuen Batterien.
 - Entferne die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
- **Gewichtsbewusstsein:**
 - Sei vorsichtig mit dem Gewicht des Geräts (34 Unzen) beim Handhaben oder Montieren.
- **MaterialSicherheit:**
 - Das Gerät besteht aus hochwertigem ABSPolymer. Vermeide die Exposition gegenüber extremen Temperaturen oder scharfen Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- **Altersbeschränkungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten Standort zur Installation, der sicher und frei von Hindernissen ist.
- Montiere das Ziel sicher, um ein Umfallen oder Umstoßen zu verhindern.

2. Verwendung des Geräts:

- Aktiviere das Gerät mit einem LaserLyte Laser Trainer.
- Stelle sicher, dass das Ziel richtig ausgerichtet ist und der Bereich frei ist, bevor du beginnst.
- Wähle die gewünschte TimerGeschwindigkeit für eine herausforderndere Erfahrung.
- Ziele und schieße auf das Ziel, wobei du die LaserSicherheitsvorkehrungen beachtest.

3. Punktzahlung:

- Das Gerät bewertet deine Schüsse zwischen 4 und 10 Punkten basierend auf der Genauigkeit.
- Das 3stellige LEDDisplay zeigt deine Punktzahl nach jedem Schuss an.

4. Wartung:

- Reinige regelmäßig die Oberfläche des Ziels mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Überprüfe die Batterielebensdauer und ersetze die Batterien bei Bedarf, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entferne die Batterien, bevor du das Gerät entsorgst. Entsorge Batterien an den dafür vorgesehenen Recyclingstellen.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung sieh dir bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Viel Spaß mit dem SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET!

SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the device.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Be aware of your surroundings when using the device to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Laser Safety:**
 - Avoid direct eye exposure to the laser beam.
 - Do not point the laser at reflective surfaces or at anyone.
- **Battery Safety:**
 - Use only the recommended type of batteries (3 x AA).
 - Do not mix old and new batteries.
 - Remove batteries if the device will not be used for an extended period.
- **Weight Consideration:**
 - Be cautious of the device's weight (34 ounces) when handling or mounting.
- **Material Safety:**
 - The device is made from highimpact ABS polymer. Avoid exposure to extreme temperatures or harsh chemicals that may damage the material.
- **Age Restrictions:**
 - This product is not intended for use by children under the age of 14 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location for installation, ensuring it is safe and free from obstacles.
- Mount the target securely to prevent it from falling or being knocked over.

2. Using the Device:

- Activate the device using any LaserLyte Laser Trainer.
- Ensure that the target is properly aligned and that the area is clear before starting.
- Select the desired timer speed for a more challenging experience.
- Aim and shoot at the target, ensuring to follow laser safety precautions.

3. Scoring:

- The device will score your shots between 4 to 10 points based on accuracy.
- The 3digit LED display will show your score after each shot.

4. Maintenance:

- Regularly clean the surface of the target with a soft, dry cloth.
- Check the battery life and replace batteries when necessary to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Remove batteries before disposing of the device. Dispose of batteries at designated recycling centers.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your experience with the SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET!

Guía de Instrucciones de Seguridad del SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET

Introducción

Gracias por elegir el SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar el dispositivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- No uses el dispositivo si está dañado o presenta fallas.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Mantente consciente de tu entorno al usar el dispositivo para evitar accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad del Láser:**
 - Evita la exposición directa a los ojos del haz láser.
 - No apuntes el láser a superficies reflectantes ni a nadie.
- **Seguridad de la Batería:**
 - Usa solo el tipo de baterías recomendadas (3 x AA).
 - No mezcles baterías viejas y nuevas.
 - Retira las baterías si el dispositivo no se va a usar durante un período prolongado.
- **Consideración del Peso:**
 - Ten cuidado con el peso del dispositivo (34 onzas) al manejarlo o montarlo.
- **Seguridad del Material:**
 - El dispositivo está hecho de polímero ABS de alto impacto. Evita la exposición a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Restricciones de Edad:**
 - Este producto no está destinado para el uso de niños menores de 14 años sin supervisión adulta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Elige un lugar adecuado para la instalación, asegurándote de que sea seguro y esté libre de obstáculos.
- Monta el objetivo de manera segura para evitar que se caiga o se derribe.

2. Uso del Dispositivo:

- Activa el dispositivo usando cualquier entrenador láser LaserLyte.
- Asegúrate de que el objetivo esté correctamente alineado y que el área esté despejada antes de comenzar.
- Selecciona la velocidad del temporizador deseada para una experiencia más desafiante.
- Apunta y dispara al objetivo, asegurándote de seguir las precauciones de seguridad del láser.

3. Puntuación:

- El dispositivo puntuará tus disparos entre 4 y 10 puntos según la precisión.
- La pantalla LED de 3 dígitos mostrará tu puntuación después de cada disparo.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente la superficie del objetivo con un paño suave y seco.
- Verifica la duración de la batería y reemplaza las baterías cuando sea necesario para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Retira las baterías antes de desechar el dispositivo. Desecha las baterías en centros de reciclaje designados.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta tu experiencia con el SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET

Introduction

Merci d'avoir choisi le SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou en panne.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de l'appareil pour éviter les accidents.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité du Laser :**
 - Évitez l'exposition directe des yeux au faisceau laser.
 - Ne dirigez pas le laser vers des surfaces réfléchissantes ou vers quiconque.
- **Sécurité des Piles :**
 - Utilisez uniquement le type de piles recommandé (3 x AA).
 - Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles.
 - Retirez les piles si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- **Considération du Poids :**
 - Soyez prudent avec le poids de l'appareil (34 onces) lors de la manipulation ou du montage.
- **Sécurité des Matériaux :**
 - L'appareil est fabriqué en polymère ABS haute résistance. Évitez l'exposition à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- **Restrictions d'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 14 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez un emplacement approprié pour l'installation, en veillant à ce qu'il soit sûr et exempt d'obstacles.
- Montez la cible de manière sécurisée pour éviter qu'elle ne tombe ou ne soit renversée.

2. Utilisation de l'Appareil :

- Activez l'appareil en utilisant un LaserLyte Laser Trainer.
- Assurez-vous que la cible est correctement alignée et que la zone est dégagée avant de commencer.
- Sélectionnez la vitesse de minuterie souhaitée pour une expérience plus stimulante.
- Visez et tirez sur la cible, en veillant à suivre les précautions de sécurité laser.

3. Scoring :

- L'appareil attribuera des points entre 4 et 10 en fonction de l'exactitude de vos tirs.
- L'affichage LED à 3 chiffres montrera votre score après chaque tir.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la surface de la cible avec un chiffon doux et sec.
- Vérifiez la durée de vie des piles et remplacez les piles si nécessaire pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions de Disposal

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Retirez les piles avant de jeter l'appareil. Jetez les piles dans des centres de recyclage désignés.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou assistance concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site web officiel du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience avec le SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET !

SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il dispositivo per evitare incidenti.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza del Laser:**
 - Evita l'esposizione diretta degli occhi al fascio laser.
 - Non puntare il laser su superfici riflettenti o su altre persone.
- **Sicurezza delle Batterie:**
 - Utilizza solo il tipo di batterie raccomandato (3 x AA).
 - Non mescolare batterie vecchie e nuove.
 - Rimuovi le batterie se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato.
- **Considerazioni sul Peso:**
 - Fai attenzione al peso del dispositivo (34 once) quando lo maneggi o lo monti.
- **Sicurezza del Materiale:**
 - Il dispositivo è realizzato in ABS ad alta resistenza. Evita l'esposizione a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- **Restrizioni di Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli una posizione adatta per l'installazione, assicurandoti che sia sicura e priva di ostacoli.
- Monta il bersaglio in modo sicuro per evitare che cada o venga colpito.

2. Utilizzo del Dispositivo:

- Attiva il dispositivo utilizzando qualsiasi LaserLyte Laser Trainer.
- Assicurati che il bersaglio sia allineato correttamente e che l'area sia libera prima di iniziare.
- Seleziona la velocità del timer desiderata per un'esperienza più impegnativa.
- Mira e spara al bersaglio, seguendo le precauzioni di sicurezza del laser.

3. Punteggio:

- Il dispositivo assegnerà un punteggio ai tuoi colpi tra 4 e 10 punti in base all'accuratezza.
- Il display LED a 3 cifre mostrerà il tuo punteggio dopo ogni colpo.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la superficie del bersaglio con un panno morbido e asciutto.
- Controlla la durata della batteria e sostituisci le batterie quando necessario per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Rimuovi le batterie prima di smaltire il dispositivo. Smaltisci le batterie presso centri di riciclaggio designati.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o di visitare il sito web ufficiale del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Buon divertimento con il SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET!

SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder enheten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll enheten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder enheten för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Laser Säkerhet:**
 - Undvik direkt ögonexponering för laserstrålen.
 - Rikta inte lasern mot reflekterande ytor eller mot någon.
- **Batterisäkerhet:**
 - Använd endast den rekommenderade typen av batterier (3 x AA).
 - Blanda inte gamla och nya batterier.
 - Ta bort batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.
- **Viktöverbägande:**
 - Var försiktig med enhetens vikt (34 uns) när du hanterar eller monterar den.
- **Material Säkerhet:**
 - Enheten är tillverkad av högkvalitativ ABSpolymer. Undvik exponering för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan skada materialet.
- **Åldersbegränsningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn under 14 år utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en lämplig plats för installation, se till att den är säker och fri från hinder.
- Montera målet säkert för att förhindra att det faller eller välter.

2. Använda enheten:

- Aktivera enheten med vilken LaserLyte Laser Trainer som helst.
- Se till att målet är korrekt inriktat och att området är klart innan du börjar.
- Välj önskad tidsinställning för en mer utmanande upplevelse.
- Sikta och skjut mot målet, och följ laser säkerhetsåtgärderna.

3. Poängsättning:

- Enheten kommer att poängsätta dina skott mellan 4 till 10 poäng baserat på noggrannhet.
- Den 3siffriga LEDdisplayen visar din poäng efter varje skott.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet ytan på målet med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera batterilivslängden och byt batterier när det behövs för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Ta bort batterierna innan du kasserar enheten. Kassera batterierna vid avsedda återvinningscentraler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din upplevelse med SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET!

SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím zařízení si prosím tento manuál pečlivě přečtěte.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Držte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nefunguje správně.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné použití.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zařízení, abyste se vyhnuli nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Bezpečnost Laseru:**
 - Vyhněte se přímému očnímu kontaktu s laserovým paprskem.
 - Nezaměřujte laser na odrazivé povrchy nebo na někoho jiného.
- **Bezpečnost Baterií:**
 - Používejte pouze doporučený typ baterií (3 x AA).
 - Nemíchejte staré a nové baterie.
 - Odstraňte baterie, pokud zařízení nebude používáno po delší dobu.
- **Zohlednění Hmotnosti:**
 - Buďte opatrní ohledně hmotnosti zařízení (34 uncí) při manipulaci nebo montáži.
- **Bezpečnost Materiálu:**
 - Zařízení je vyrobeno z vysoce odolného ABS polymeru. Vyhněte se vystavení extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly materiál poškodit.
- **Věkové Omezení:**
 - Tento produkt není určen pro použití dětmi mladšími 14 let bez dozoru dospělé osoby.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Vyberte vhodné místo pro instalaci, které je bezpečné a bez překážek.
- Cíl pevně upevněte, abyste předešli jeho pádu nebo převrnutí.

2. Použití Zařízení:

- Aktivujte zařízení pomocí jakéhokoli LaserLyte Laser Trainer.
- Zajistěte, aby byl cíl správně zarovnaný a aby byla oblast před zahájením jasná.
- Vyberte požadovanou rychlost časovače pro náročnější zážitek.
- Zaměřte se a vystřelte na cíl, přičemž dodržujte bezpečnostní opatření týkající se laseru.

3. Skórování:

- Zařízení ohodnotí vaše výstřely mezi 4 až 10 body na základě přesnosti.
- 3místný LED displej zobrazí vaše skóre po každém výstřelu.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte povrch cíle měkkým, suchým hadříkem.
- Zkontrolujte životnost baterií a vyměňte baterie, když je to nutné pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací zařízení odstraňte baterie. Baterie zlikvidujte na určených recyklačních místech.
- Nezlikvidňujte produkt v domácím odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek s SCORE TYME TARGET LASERLYTE SCORE TYME TARGET!