

REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA GRAY

Made from reinforced polymer and a machine finished, anodized A380 cast aluminum bedding block, the Magpul Remington 700 Hunter Stock offers users enhanced ergonomics and optional adjustable length of pull and comb height with the Magpul SGA Recoil Pad Adapter and Magpul SGA Cheek Riser Kit, both sold separately. Compatible with all Remington 700 Short Actions, this stock requires no bedding and is a true "drop-in" solution for the end user. This stock is also M-LOK compatible to accept a broad range of accessories. Also available separately is the Bolt Action Magazine Well, which allows the rifle to be used with detachable box magazines without the need for custom inletting.



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016645
- Mfr. No.: MAG495-GRY
- Action Type: Short
- Color: Gray
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Style: Short,Adjustable
- Delivery weight: 1.905kg
- UPC: 840815100744

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700](#)
- [English: Safety Instructions for the REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la CULATA AJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700 PARA REM 700 SA](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Crosse Ajustable Magpul Remington 700 SA Hunter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700](#)

Sicherheitshinweise für den REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700

Einleitung

Danke, dass du dich für den Magpul Remington 700 Hunter Stock entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einstellbare Funktionen für Komfort und Leistung bietet. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Feuerwaffe und ihre Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass der Stock vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Überprüfe regelmäßig den Stock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre den Stock und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Aufbewahrung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Stock mit deiner Remington 700 Short Action vor der Installation kompatibel ist.
- Verwende nur von Magpul genehmigte Zubehörteile mit dem Stock, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Beim Einstellen der Länge des Laufs und der Höhe des Kamms, tue dies, während die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Überschreite nicht die Empfehlungen des Herstellers für Anpassungen.
- Sei vorsichtig beim Einsatz von abnehmbaren Kastenmagazinen; stelle sicher, dass sie vor dem Schießen sicher eingesetzt sind.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistungsprobleme mit dem Stock bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entferne den vorhandenen Stock:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne vorsichtig den vorhandenen Stock von der Remington 700 Short Action.

2. Befestige den Magpul Hunter Stock:

- Richte den Bettblock des Magpul Hunter Stocks mit dem Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Befestige den Stock sicher mit den bereitgestellten Schrauben und achte darauf, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.

3. Einstellen der Länge des Laufs und der Kammhöhe:

- Verwende den Magpul SGA Recoil Pad Adapter und das Magpul SGA Cheek Riser Kit, um den Stock nach deinen Wünschen anzupassen. Diese Zubehörteile sind separat erhältlich.
- Nimm Anpassungen vor, während die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Stock ordnungsgemäß gesichert ist und alle Anpassungen fest sitzen.
- Mache dich mit den Funktionen und Anpassungen des Stocks vertraut, bevor du zum Schießstand gehst.
- Überprüfe regelmäßig den Stock auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung, insbesondere nach ausgiebigem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Stock und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Stock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar, insbesondere für Polymer und Aluminiummaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Magpul Remington 700 Hunter Stocks kontaktiere bitte den Hersteller oder besuche die offizielle Website für zusätzliche Unterstützung und Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Magpul Remington 700 Hunter Stock gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung von Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

Safety Instructions for the REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Remington 700 Hunter Stock. This product is designed to enhance your shooting experience by providing adjustable features for comfort and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that the stock is properly installed before use.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage.
- Store the stock and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the stock is compatible with your Remington 700 Short Action before installation.
- Use only Magpulapproved accessories with the stock to maintain safety and functionality.
- When adjusting the length of pull and comb height, do so while the firearm is pointed in a safe direction.
- Do not exceed the manufacturer's recommendations for adjustments.
- Be cautious when using detachable box magazines; ensure they are securely in place before firing.
- If you notice any unusual behavior or performance issues with the stock, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Remove the Existing Stock:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing stock from the Remington 700 Short Action.

2. Attach the Magpul Hunter Stock:

- Align the bedding block of the Magpul Hunter Stock with the receiver of the firearm.
- Securely fasten the stock using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.

3. Adjust Length of Pull and Comb Height:

- Use the Magpul SGA Recoil Pad Adapter and Magpul SGA Cheek Riser Kit to adjust the stock according to your preference. These accessories are sold separately.
- Make adjustments while the firearm is pointed in a safe direction.

Usage

- Before each use, ensure that the stock is properly secured and all adjustments are locked in place.
- Familiarize yourself with the stock's features and adjustments before heading to the range.
- Regularly check the stock for any signs of damage or wear, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.
- Consider recycling options where available, especially for polymer and aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Magpul Remington 700 Hunter Stock, please contact the manufacturer or refer to the official website for additional support and information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Magpul Remington 700 Hunter Stock. Always prioritize safety and responsible use of firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para la CULATA AJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700 PARA REM 700 SA

Introducción

Gracias por elegir la culata Magpul Remington 700 Hunter. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar características ajustables para mayor comodidad y rendimiento. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y adecuado del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma de fuego y sus componentes como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de que la culata esté instalada correctamente antes de usarla.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena la culata y el arma de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegura un ambiente de tiro seguro.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata sea compatible con tu Remington 700 de acción corta antes de la instalación.
- Usa solo accesorios aprobados por Magpul con la culata para mantener la seguridad y funcionalidad.
- Al ajustar la longitud de tiro y la altura del carrillo, hazlo mientras el arma de fuego está apuntando en una dirección segura.
- No excedas las recomendaciones del fabricante para los ajustes.
- Ten cuidado al usar cargadores de caja desmontables; asegúrate de que estén bien colocados antes de disparar.
- Si notas algún comportamiento inusual o problemas de rendimiento con la culata, cesa el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Retira la Culata Existente:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Retira cuidadosamente la culata existente del Remington 700 de acción corta.

2. Adjunta la Culata Magpul Hunter:

- Alinea el bloque de cama de la culata Magpul Hunter con el receptor del arma de fuego.
- Asegura la culata usando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados según las especificaciones del fabricante.

3. Ajusta la Longitud de Tiro y la Altura del Carrillo:

- Usa el Adaptador de Almohadilla de Recoil Magpul SGA y el Kit de Elevador de Carrillo Magpul SGA para ajustar la culata según tu preferencia. Estos accesorios se venden por separado.
- Realiza los ajustes mientras el arma de fuego está apuntando en una dirección segura.

Uso

- Antes de cada uso, asegúrate de que la culata esté bien asegurada y que todos los ajustes estén bloqueados en su lugar.
- Familiarízate con las características y ajustes de la culata antes de ir al campo de tiro.
- Revisa regularmente la culata en busca de signos de daño o desgaste, especialmente después de un uso extenso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata y cualquier accesorio de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la culata en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles, especialmente para materiales de polímero y aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de la Culata Magpul Remington 700 Hunter, por favor contacta al fabricante o consulta el sitio web oficial para obtener soporte e información adicional.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y placentera con tu Culata Magpul Remington 700 Hunter. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable de las armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour la Crosse Ajustable Magpul Remington 700 SA Hunter

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul Remington 700 Hunter. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant des fonctionnalités ajustables pour le confort et la performance. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours l'arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Assurez-vous que la crosse est correctement installée avant utilisation.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez la crosse et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la crosse est compatible avec votre Remington 700 Action Courte avant l'installation.
- Utilisez uniquement des accessoires approuvés par Magpul avec la crosse pour maintenir la sécurité et la fonctionnalité.
- Lorsque vous ajustez la longueur de traction et la hauteur de la joue, faites-le pendant que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Ne dépassez pas les recommandations du fabricant pour les ajustements.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de chargeurs amovibles ; assurez-vous qu'ils sont correctement en place avant de tirer.
- Si vous remarquez un comportement ou des problèmes de performance inhabituels avec la crosse, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retirer la Crosse Existante :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez soigneusement la crosse existante de la Remington 700 Action Courte.

2. Fixer la Crosse Magpul Hunter :

- Alignez le bloc de lit de la crosse Magpul Hunter avec le récepteur de l'arme à feu.
- Fixez solidement la crosse à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.

3. Ajuster la Longueur de Traction et la Hauteur de la Joue :

- Utilisez l'adaptateur de coussin de recul Magpul SGA et le kit de rehausse de joue Magpul SGA pour ajuster la crosse selon vos préférences. Ces accessoires sont vendus séparément.
- Effectuez les ajustements pendant que l'arme est pointée dans une direction sûre.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la crosse est correctement fixée et que tous les ajustements sont verrouillés en place.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques et les ajustements de la crosse avant de vous rendre au stand de tir.
- Vérifiez régulièrement la crosse pour tout signe de dommage ou d'usure, surtout après une utilisation intensive.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la crosse et de tout accessoire conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la crosse avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible, surtout pour les matériaux en polymère et en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant la crosse Magpul Remington 700 Hunter, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel pour un soutien et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre crosse Magpul Remington 700 Hunter. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul Remington 700 Hunter Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo caratteristiche regolabili per comfort e prestazioni. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre l'arma da fuoco e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Assicurati che il calcio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il calcio e l'arma da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e lo stoccaggio delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calcio sia compatibile con il tuo Remington 700 Short Action prima dell'installazione.
- Utilizza solo accessori approvati da Magpul con il calcio per mantenere la sicurezza e la funzionalità.
- Quando regoli la lunghezza di trazione e l'altezza del comb, fallo mentre l'arma è puntata in una direzione sicura.
- Non superare le raccomandazioni del produttore per le regolazioni.
- Fai attenzione quando utilizzi caricatori a scatola staccabili; assicurati che siano fissati saldamente prima di sparare.
- Se noti comportamenti o problemi di prestazioni insoliti con il calcio, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimuovere il Calcio Esistente:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Rimuovi con attenzione il calcio esistente dal Remington 700 Short Action.

2. Attaccare il Magpul Hunter Stock:

- Allinea il blocco di lettura del Magpul Hunter Stock con il ricevitore dell'arma da fuoco.
- Fissa saldamente il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche del produttore.

3. Regolare la Lunghezza di Trazione e l'Altezza del Comb:

- Utilizza l'Adapter per il Pad di Recoil Magpul SGA e il Kit di Alzata per Guancia Magpul SGA per regolare il calcio secondo le tue preferenze. Questi accessori sono venduti separatamente.
- Effettua le regolazioni mentre l'arma è puntata in una direzione sicura.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, assicurati che il calcio sia fissato correttamente e che tutte le regolazioni siano bloccate in posizione.
- Familiarizza con le caratteristiche e le regolazioni del calcio prima di andare al poligono di tiro.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di danno o usura, specialmente dopo un uso prolungato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio e eventuali accessori in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il calcio nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili, specialmente per materiali in polimero e alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Magpul Remington 700 Hunter Stock, ti invitiamo a contattare il produttore o a consultare il sito web ufficiale per ulteriore supporto e informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Magpul Remington 700 Hunter Stock. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby Magpul Remington 700 Hunter. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, oferując regulowane funkcje dla komfortu i wydajności. Prosimy o dokładne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj kolbę i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania i przechowywania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że kolba jest kompatybilna z Twoim Remington 700 Short Action przed instalacją.
- Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez Magpul w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności.
- Podczas regulacji długości kolby i wysokości poduszki policzkowej, rób to, gdy broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie przekraczaj zaleceń producenta dotyczących regulacji.
- Bądź ostrożny przy korzystaniu z wymiennych magazynków; upewnij się, że są one pewnie na miejscu przed oddaniem strzału.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub problemy z wydajnością kolby, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Usuń Istniejącą Kolbę:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Ostrożnie usuń istniejącą kolbę z Remington 700 Short Action.

2. Przymocuj Kolbę Magpul Hunter:

- Wyrównaj blok osadzenia kolby Magpul Hunter z komorą zamkową broni.
- Mocno przykręć kolbę przy użyciu dostarczonych śrub, upewniając się, że są one dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Regulacja Długości Kolby i Wysokości Poduszki Policzkowej:

- Użyj adaptera Magpul SGA Recoil Pad oraz zestawu Magpul SGA Cheek Riser Kit, aby dostosować kolbę zgodnie z własnymi preferencjami. Te akcesoria sprzedawane są osobno.
- Dokonuj regulacji, gdy broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

Użytkowanie

- Przed każdym użyciem upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana, a wszystkie regulacje są zablokowane na swoim miejscu.
- Zapoznaj się z funkcjami i regulacjami kolby przed udaniem się na strzelnicę.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj kolbę i wszelkie akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, szczególnie dla materiałów polimerowych i aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z kolbą Magpul Remington 700 Hunter, prosimy o kontakt z producentem lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i informacji.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą Magpul Remington 700 Hunter. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Remington 700 SA Hunter kiväärin tukin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettäviä ominaisuuksia mukavuutta ja suorituskykyä varten. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina asetta ja sen osia ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että tukki on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tukki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä tukki ja ase turallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja säilytystä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tukki on yhteensopiva Remington 700 Short Actionin kanssa ennen asennusta.
- Käytä vain Magpulhyväksytyjä lisävarusteita tukin kanssa turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Säädä vetopituutta ja poskipakan korkeutta vain, kun ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Älä ylitä valmistajan suosituksia säädöissä.
- Ole varovainen irrotettavien lipaskoteloiden käytössä; varmista, että ne ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyongelmia tukissa, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Poista olemassa oleva tukki:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista varovasti olemassa oleva tukki Remington 700 Short Actionista.

2. Kiinnitä Magpul Hunter tukki:

- Kohdista Magpul Hunter tukin vuoristopala aseeseen vastaanottimen kanssa.
- Kiinnitä tukki tiukasti mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Säädä vetopituus ja poskipakan korkeus:

- Käytä Magpul SGA iskupatjaadapteria ja Magpul SGA poskipakan nostokittä säädöissä. Nämä lisävarusteet myydään erikseen.
- Tee säädöt vain, kun ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.

Käyttö

- Ennen jokaista käyttöä varmista, että tukki on kunnolla kiinnitetty ja kaikki säädöt ovat lukittuina.
- Tutustu tukin ominaisuuksiin ja sääntöihin ennen ampumaradalle menoa.
- Tarkista säännöllisesti tukki mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta, erityisesti laajan käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tukki ja kaikki lisävarusteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tukkiä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, erityisesti polymeeristä ja alumiinista valmistettujen materiaalien osalta.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Magpul Remington 700 Hunter tukista, ota yhteyttä valmistajaan tai käy virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja ja tukea.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Magpul Remington 700 Hunter tukin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käyttö. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsanvisningar för REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700

Introduktion

Tack för att du valt Magpul Remington 700 Hunter Stock. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbara funktioner för komfort och prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet och dess komponenter som om de är laddade.
- Se till att kolven är korrekt installerad innan användning.
- Inspektera regelbundet kolven för tecken på slitage eller skador.
- Förvara kolven och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kolven är kompatibel med din Remington 700 Short Action innan installation.
- Använd endast Magpulgodkända tillbehör med kolven för att upprätthålla säkerhet och funktionalitet.
- När du justerar längden på kolven och kindhöjden, gör detta medan vapnet är riktat i en säker riktning.
- Överskrid inte tillverkarens rekommendationer för justeringar.
- Var försiktig när du använder avtagbara boxmagasin; se till att de är ordentligt på plats innan du avfyrrar.
- Om du märker något ovanligt beteende eller prestandaproblem med kolven, sluta använda den omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort den befintliga kolven:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta försiktigt bort den befintliga kolven från Remington 700 Short Action.

2. Fäst Magpul Hunter Stock:

- Justera bäddblocken på Magpul Hunter Stock med mottagaren av vapnet.
- Fäst kolven ordentligt med de medföljande skruvarna, och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Justera längden på kolven och kindhöjd:

- Använd Magpul SGA Recoil Pad Adapter och Magpul SGA Cheek Riser Kit för att justera kolven enligt din preferens. Dessa tillbehör säljs separat.
- Gör justeringar medan vapnet är riktat i en säker riktning.

Användning

- Innan varje användning, se till att kolven är ordentligt säkrad och alla justeringar är låsta på plats.
- Bekanta dig med kolvens funktioner och justeringar innan du går till skjutbanan.
- Kontrollera regelbundet kolven för tecken på skador eller slitage, särskilt efter omfattande användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta kolven och eventuella tillbehör i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte kolven i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt, särskilt för polymer och aluminiummaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Magpul Remington 700 Hunter Stock, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till den officiella webbplatsen för ytterligare stöd och information.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Magpul Remington 700 Hunter Stock. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning av vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER 700

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Magpul Remington 700 Hunter Stock. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby díky nastavitelnosti pro pohodlí a výkon. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu v souladu s Evropským nařízením o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s ohledem na zbraň a její součásti, jako by byly nabitě.
- Ujistěte se, že je pažba správně nainstalována před použitím.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte pažbu a zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pažba kompatibilní s vaším Remington 700 Short Action před instalací.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Magpul s pažbou, abyste zajistili bezpečnost a funkčnost.
- Při nastavování délky hrušky a výšky lícnice to dělejte, když je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Nepřekračujte doporučení výrobce pro úpravy.
- Buďte opatrní při používání odnímatelných zásobníků; ujistěte se, že jsou bezpečně na svém místě před výstřelem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo problémy s výkonem pažby, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Odstranění stávající pažby:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Opatrně odstraňte stávající pažbu z Remington 700 Short Action.

2. Připojení Magpul Hunter Stock:

- Zarovnejte ložiskový blok Magpul Hunter Stock s pouzdem zbraně.
- Bezpečně upevněte pažbu pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.

3. Nastavení délky hrušky a výšky lícnice:

- Použijte Magpul SGA Recoil Pad Adapter a Magpul SGA Cheek Riser Kit k nastavení pažby podle vašich preferencí. Tyto příslušenství se prodávají samostatně.
- Provádějte úpravy, když je zbraň namířena bezpečným směrem.

Používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je pažba správně upevněna a všechny úpravy jsou zajištěny na svém místě.
- Seznamte se s funkcemi a nastaveními pažby před návštěvou střelnice.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na známky poškození nebo opotřebení, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu a jakékoli příslušenství v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, zejména pro polymerové a hliníkové materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti Magpul Remington 700 Hunter Stock, prosím, kontaktujte výrobce nebo se obraťte na oficiální webové stránky pro další podporu a informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší Magpul Remington 700 Hunter Stock. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.