

SPORTER CHRONOGRAPH - MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH

[Accessori per il tiro](#) > [Equipaggiamenti](#) > [Cronografi](#)

Il kit cronografo MagnetoSpeed Sporter è stato progettato per essere utilizzato su canne con diametro da 1/2 pollice fino a 1 pollice. Può anche ospitare freni di bocca, riduttori di flash, ecc., fino a 2,7 pollici di lunghezza. Ideale per canne di fucile sagomate (canna sporter). Le caratteristiche del MagnetoSpeed Sporter includono: Display semplice con ciclo a un pulsante (mostra la velocità e le statistiche dei colpi recenti, collegare per accendere) Batteria: 9-Volt (inclusa) Accesso facile al compartimento della batteria, nessun cacciavite necessario per cambiare le batterie Tre impostazioni di sensibilità per una regolazione fine Sistema di fissaggio rapido e integrato; con fibbia in metallo e dado a tre punte Tecnologia collaudata con design del sensore aggiornato Cavo del sensore integrato di 3,5 piedi Il kit include: Unità di visualizzazione Sensore stile baionetta (Bayo) Spessori in gomma spessa e sottile Blocco pesante con serraggio a dado a pollice Contenitore di stoccaggio ultra compatto.



Caratteristiche

- Nome: [**MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH**](#)
- Produttore: [**MAGNETOSPEED**](#)
- N. prodotto: 100017022
- N. fab.: MS_SPT
- Tipo: Chronograph
- Peso della spedizione: 0.431kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 53mm
- Lunghezza di spedizione: 325mm
- UPC: 855036004054

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Cronografo MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Cronografo MagnetoSpeed Sporter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cronografo MagnetoSpeed Sporter. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso al fine di garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo nuovo cronografo. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Cronografo MagnetoSpeed Sporter venga utilizzato solo come previsto, seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Tieni il cronografo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Usa il cronografo in un ambiente sicuro, lontano da ostacoli e potenziali pericoli.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il dispositivo in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi o gas.
- Non puntare il sensore verso persone o animali mentre è in funzione.
- Assicurati che il cronografo sia fissato saldamente al tubo dell'arma per prevenire che cada o venga dislocato durante l'uso.
- Evita di utilizzare il cronografo in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Non tentare di modificare o smontare il cronografo, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o rischi per la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il cronografo sia compatibile con il tubo della tua arma (da 1/2 pollice a 1 pollice di diametro).
- Fissa saldamente il sensore in stile baionetta al tubo.
- Utilizza il sistema di fissaggio integrato con fibbia in metallo e dado a tre punte per garantire una tenuta sicura.
- Collega il cavo del sensore all'unità di visualizzazione.

2. Uso:

- Accendi l'unità di visualizzazione collegando il cavo del sensore.
- Il display mostrerà la velocità e le statistiche dei colpi recenti dopo ogni colpo.
- Utilizza il display a ciclo a un pulsante per una facile navigazione tra i dati.
- Regola le impostazioni di sensibilità secondo necessità per prestazioni ottimali.

3. Sostituzione della Batteria:

- Il dispositivo utilizza una batteria da 9 Volt, inclusa nel kit.
- Per sostituire la batteria, apri il compartimento della batteria con facile accesso senza bisogno di cacciavite.
- Assicurati che il dispositivo sia spento prima di sostituire la batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Cronografo MagnetoSpeed Sporter in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Rimuovi la batteria prima di smaltire il dispositivo e riciclala secondo le linee guida locali per il riciclaggio delle batterie.
- Non smaltire il cronografo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Cronografo MagnetoSpeed Sporter, si prega di fare riferimento alla documentazione inclusa o visitare il sito ufficiale per risorse di supporto.

Grazie per aver scelto MagnetoSpeed. Goditi il tuo cronografo in modo sicuro e responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it