

VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOORPLATE FOR GLOCK® 42 - TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOORPLATES

Back up pistols are designed to be...small. Maybe a little too small, depending on the size of hands you own. If your firing grip puts your pinky finger in space, the Vickers Tactical Floor Plate is the answer. Its shape is soft and contoured, extending downward just enough to allow all fingers to grip the weapon for maximum recoil control. It also features indentations on both sides to allow positive magazine removal, should the magazine become stuck in the weapon. Made of the same bomb-proof polymer found in all VT Floor Plates, comes in pack of 2. Note: the VTMFP-003 does NOT change magazine capacity. Fits Glock Model 42. Will not fit Glock Models 25, 28. Extended front strap allows positive firing grip with all fingers. Injection molded from ultra-strong and durable glass-filled polymer



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOORPLATES
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100017675
- Mfr. No.: VTMFP-003 BLK
- Make: Glock
- Model: 42
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 955727100581

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Tactical Magazine Floorplate für Glock® 42 Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers Tactical Magazine Floorplate for Glock® 42 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Magazine Floorplate para Glock® 42](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Floorplate Vickers Tactical per Glock® 42](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Magazine Floorplate dla Glock® 42](#)
- [Suomi: Vickers Tactical Magazine Floorplate for Glock® 42 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Tactical Magazine Floorplate för Glock® 42 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Magazine Floorplate pro Glock® 42](#)

Vickers Tactical Magazine Floorplate für Glock® 42

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Tactical Magazine Floorplate für deine Glock® 42 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Griff und die Kontrolle über die Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und Magazine an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Zubehörteile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die EUSicherheitsplattform auf Rückrufupdates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Vickers Tactical Floorplate vor der Nutzung richtig installiert ist.
- Verwende die Floorplate nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Vermeide die Nutzung der Floorplate mit inkompatiblen GlockModellen (z.B. Modelle 25, 28).
- Sei vorsichtig beim Entfernen des Magazins, insbesondere wenn es feststeckt.
- Halte deine Finger und andere Körperteile während des Ladevorgangs von der Aktion der Feuerwaffe fern.
- Verwende die Floorplate immer wie vorgesehen und modifiziere sie nicht auf irgendeine Weise.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Magazin entladen ist und die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandene Floorplate vom Magazin, indem du die Freigabetaste drückst und sie abziehst.
- Richte die Vickers Tactical Floorplate mit dem Magazin aus und schiebe sie in Position, bis sie sicher einrastet.
- Überprüfe, ob die Floorplate fest sitzt und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Greife die Feuerwaffe sicher, wobei du darauf achtest, dass alle Finger, einschließlich des kleinen Fingers, richtig auf der Floorplate positioniert sind.
- Halte beim Schießen einen festen Griff, um die Rückstoßkontrolle zu verbessern.
- Wenn das Magazin stecken bleibt, nutze die Einkerbungen an beiden Seiten der Floorplate, um das Entfernen zu erleichtern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Vickers Tactical Floorplate gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll weg. Überprüfe, ob es in deiner Gegend Recyclingprogramme für Kunststoffmaterialien gibt.
- Stelle sicher, dass ungenutzte oder beschädigte Produkte sicher entsorgt werden, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Vickers Tactical Magazine Floorplate wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bei diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum hat oberste Priorität. Nutze deine Vickers Tactical Magazine Floorplate verantwortungsvoll.

Vickers Tactical Magazine Floorplate for Glock® 42

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Magazine Floorplate for your Glock® 42. This product is designed to enhance your grip and control of the firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and magazines in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Vickers Tactical Floorplate is properly installed before use.
- Do not use the floorplate if it shows signs of damage or wear.
- Avoid using the floorplate with incompatible Glock models (e.g., Models 25, 28).
- Be cautious when removing the magazine, especially if it appears stuck.
- Keep your fingers and other body parts away from the firearm's action when loading or unloading.
- Always use the floorplate as intended and do not modify it in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the magazine is unloaded and the firearm is pointed in a safe direction.
- Remove the existing floorplate from the magazine by pressing the release tab and sliding it off.
- Align the Vickers Tactical Floorplate with the magazine and slide it into place until it clicks securely.
- Check that the floorplate is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- Grip the firearm securely, ensuring that all fingers, including the pinky, are properly positioned on the floorplate.
- When firing, maintain a firm grip to enhance recoil control.
- If the magazine becomes stuck, use the indentations on both sides of the floorplate to assist in removal.

Disposal Instructions

- Dispose of the Vickers Tactical Floorplate in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste. Check for recycling programs in your area for plastic materials.
- Ensure that any unused or damaged products are disposed of safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Tactical Magazine Floorplate, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of those around you is paramount. Enjoy using your Vickers Tactical Magazine Floorplate responsibly.

Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Magazine Floorplate para Glock® 42

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Magazine Floorplate para tu Glock® 42. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y control del arma de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda el arma y los cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma y accesorios en busca de desgaste o daños.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el Vickers Tactical Floorplate esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No utilices el floorplate si muestra signos de daño o desgaste.
- Evita usar el floorplate con modelos de Glock incompatibles (por ejemplo, Modelos 25, 28).
- Ten cuidado al retirar el cargador, especialmente si parece estar atascado.
- Mantén tus dedos y otras partes del cuerpo alejados de la acción del arma al cargar o descargar.
- Siempre usa el floorplate como se pretende y no lo modifiques de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cargador esté descargado y que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Retira el floorplate existente del cargador presionando la pestaña de liberación y deslizándolo hacia afuera.
- Alinea el Vickers Tactical Floorplate con el cargador y deslízalo en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Verifica que el floorplate esté firmemente sujeto y no se mueva.

2. Uso:

- Agarra el arma de fuego de manera segura, asegurándote de que todos los dedos, incluido el meñique, estén correctamente posicionados en el floorplate.
- Al disparar, mantén un agarre firme para mejorar el control del retroceso.
- Si el cargador se queda atascado, utiliza las indentaciones en ambos lados del floorplate para ayudar en su extracción.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Vickers Tactical Floorplate de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el producto en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje en tu área para materiales plásticos.
- Asegúrate de que cualquier producto no utilizado o dañado se elimine de forma segura para prevenir un uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Vickers Tactical Magazine Floorplate, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es primordial. Disfruta usando tu Vickers Tactical Magazine Floorplate de manera responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Floorplate Vickers Tactical per Glock® 42

Introduzione

Grazie per aver scelto il Floorplate Vickers Tactical per il tuo Glock® 42. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa e il controllo dell'arma. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e i caricatori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e gli accessori per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Floorplate Vickers Tactical sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il floorplate se presenta segni di danni o usura.
- Evita di utilizzare il floorplate con modelli Glock incompatibili (ad es., Modelli 25, 28).
- Fai attenzione quando rimuovi il caricatore, specialmente se sembra bloccato.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dall'azione dell'arma durante il caricamento o lo scaricamento.
- Utilizza sempre il floorplate come previsto e non modificarlo in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il caricatore sia scarico e che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il floorplate esistente dal caricatore premendo il tab di rilascio e facendolo scivolare via.
- Allinea il Floorplate Vickers Tactical con il caricatore e fallo scivolare in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Controlla che il floorplate sia attaccato saldamente e non si muova.

2. Uso:

- Impugna l'arma in modo sicuro, assicurandoti che tutte le dita, incluso il mignolo, siano correttamente posizionate sul floorplate.
- Quando spari, mantieni una presa salda per migliorare il controllo del rinculo.
- Se il caricatore diventa bloccato, utilizza le indentazioni su entrambi i lati del floorplate per aiutarti nella rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Floorplate Vickers Tactical in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio nella tua area per materiali plastici.
- Assicurati che eventuali prodotti non utilizzati o danneggiati siano smaltiti in modo sicuro per prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Floorplate Vickers Tactical per il tuo Glock® 42, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito ufficiale.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda è fondamentale. Goditi l'uso del tuo Floorplate Vickers Tactical in modo responsabile.

Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Magazine Floorplate dla Glock® 42

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Magazine Floorplate do Twojego Glock® 42. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu i kontroli broni. Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była naładowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i magazynki w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że Vickers Tactical Floorplate jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj floorplate, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Unikaj używania floorplate z niekompatybilnymi modelami Glock (np. modele 25, 28).
- Bądź ostrożny podczas usuwania magazynka, zwłaszcza jeśli wydaje się utknąć.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od mechanizmu broni podczas ładowania lub rozładowywania.
- Zawsze używaj floorplate zgodnie z przeznaczeniem i nie modyfikuj go w żaden sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że magazyn jest rozładowany, a broń skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący floorplate z magazynka, naciskając przycisk zwolnienia i przesuwając go w dół.
- Wyreguluj Vickers Tactical Floorplate z magazynkiem i wsuwaj go na miejsce, aż kliknie na swoim miejscu.
- Sprawdź, czy floorplate jest mocno zamocowany i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Chwyć broń pewnie, upewniając się, że wszystkie palce, w tym mały palec, są prawidłowo umiejscowione na floorplate.
- Podczas strzelania utrzymuj mocny chwyt, aby zwiększyć kontrolę nad odrzutem.
- Jeśli magazyn stanie się zablokowany, użyj wcięcia po obu stronach floorplate, aby pomóc w jego usunięciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Vickers Tactical Floorplate zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingowe w swojej okolicy dotyczące materiałów plastikowych.
- Upewnij się, że wszelkie nieużywane lub uszkodzone produkty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Vickers Tactical Magazine Floorplate, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest najważniejsze. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z Vickers Tactical Magazine Floorplate.

Vickers Tactical Magazine Floorplate for Glock® 42

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Magazine Floorplate tuotteen Glock® 42:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otettasi ja hallintaasi aseesta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Säilytä ase ja lippaat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja lisävarusteesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden omistamisessa ja käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytölle

- Varmista, että Vickers Tactical Floorplate on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä floorplatea, jos siinä on vaurioita tai kulumisen merkkejä.
- Vältä floorplatea yhteensopimattomien Glockmallien (esim. mallit 25, 28) kanssa.
- Ole varovainen poistaessasi lippaita, erityisesti jos ne näyttävät olevan jumissa.
- Pidä sormesi ja muut kehon osat poissa aseeseen toiminnasta ladattaessa tai purkaessa.
- Käytä floorplatea aina tarkoitetulla tavalla, äläkä muokkaa sitä millään tavoin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että lipas on tyhjennetty ja ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Poista nykyinen floorplate lippaasta painamalla vapautustappia ja liu'uttamalla se pois.
- Kohdista Vickers Tactical Floorplate lippaan kanssa ja liu'uta se paikalleen, kunnes se napsahtaa tiukasti kiinni.
- Tarkista, että floorplate on tiukasti kiinni eikä liiku.

2. Käyttö:

- Pidä aseesta tiukasti kiinni varmistaen, että kaikki sormet, mukaan lukien pikkusormi, ovat oikein sijoitettu floorplateen.
- Aseitaessa pidä tiukka ote parantaaksesi rekyylin hallintaa.
- Jos lipas jää jumiin, käytä floorplateen molempien puolien uurteita avustamaan poistamisessa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä Vickers Tactical Floorplate paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista alueesi kierrätysohjelmat muovimateriaaleille.
- Varmista, että kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet tuotteet hävitetään turvallisesti onnettomuuksien estämiseksi.

Lisätietoa Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Vickers Tactical Magazine Floorplate tuotteesta, viittaa tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja ympärilläsi olevien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Nauti Vickers Tactical Magazine Floorplate tuotteen vastuullisesta käytöstä.

Vickers Tactical Magazine Floorplate för Glock® 42

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde Vickers Tactical Magazine Floorplate för din Glock® 42. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp och kontroll över vapnet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och magasin på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenägande och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att Vickers Tactical Floorplate är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte floorplate om den visar tecken på skada eller slitage.
- Undvik att använda floorplate med inkompatibla Glockmodeller (t.ex. modeller 25, 28).
- Var försiktig när du tar bort magasinet, särskilt om det verkar fastna.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från vapnets mekanism när du laddar eller avladdar.
- Använd alltid floorplate som avsett och gör inga modifieringar.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att magasinet är oladdat och att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga floorplate från magasinet genom att trycka på frigöringstappen och dra den av.
- Justera Vickers Tactical Floorplate med magasinet och skjut den på plats tills den klickar fast.
- Kontrollera att floorplate är ordentligt fäst och inte rör sig.

2. Användning:

- Greppa vapnet ordentligt, och se till att alla fingrar, inklusive lillfingret, är korrekt placerade på floorplate.
- När du skjut, håll ett fast grepp för att förbättra rekylkontrollen.
- Om magasinet fastnar, använd indragningarna på båda sidor av floorplate för att underlätta borttagning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta Vickers Tactical Floorplate enligt lokala regler.
- Släng inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera om det finns återvinningsprogram i ditt område för plastmaterial.
- Se till att eventuella oanvända eller skadade produkter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Tactical Magazine Floorplate, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller på den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är av största vikt. Njut av att använda din Vickers Tactical Magazine Floorplate på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Magazine Floorplate pro Glock® 42

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Magazine Floorplate pro váš Glock® 42. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop a kontrolu nad střelnou zbraní. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte střelnou zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ukládejte střelnou zbraň a zásobníky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou střelnou zbraň a příslušenství na opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace ohledně stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je Vickers Tactical Floorplate správně nainstalováno před použitím.
- Nepoužívejte floorplate, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Vyhněte se používání floorplate s nekompatibilními modely Glock (např. modely 25, 28).
- Buďte opatrní při vyjímání zásobníku, zejména pokud se zdá, že je zaseknutý.
- Držte prsty a jiné části těla daleko od mechanismu zbraně při nabíjení nebo vykládání.
- Vždy používejte floorplate podle určení a nemodifikujte jej žádným způsobem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zásobník vyprázdněný a střelná zbraň je namířena bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající floorplate ze zásobníku stisknutím uvolňovacího tlačítka a posunutím dolů.
- Zarovnejte Vickers Tactical Floorplate se zásobníkem a posuňte jej na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
- Zkontrolujte, že je floorplate pevně připojeno a nepohybuje se.

2. Použití:

- Pevně uchopte střelnou zbraň, ujistěte se, že všechny prsty, včetně malíčku, jsou správně umístěny na floorplate.
- Při střelbě udržujte pevný úchop pro zlepšení kontroly zpětného rázu.
- Pokud se zásobník zasekne, použijte prohlubně na obou stranách floorplate k usnadnění vyjmutí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Vickers Tactical Floorplate v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují recyklační programy pro plastové materiály.
- Ujistěte se, že jakékoli nepoužité nebo poškozené výrobky jsou bezpečně zlikvidovány, aby se předešlo náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Vickers Tactical Magazine Floorplate se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost těch kolem vás je nejdůležitější. Užíjte si používání vašeho Vickers Tactical Magazine Floorplate zodpovědně.