

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43 ONLY

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Facile da Raggiungere per Cambi Rapidi di Caricatore

Il rilascio del caricatore esteso è facile da trovare e utilizzare, consentendo cambi di caricatore rapidi e fluidi che ti fanno risparmiare preziosi secondi. Il pulsante di rilascio scanalato è lungo 3/64" in più rispetto all'originale, permettendo un facile accesso con il pollice senza riposizionare la mano. Sostituisce il rilascio originale senza alterazioni. Realizzato in composito di polimero ad alta resistenza.



Caratteristiche

- Nome: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43 ONLY](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100017976
- N. fab.: GMR-006 43
- Finitura: Nero
- Mano: -
- Modello: 43
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 955728100726

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock® di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un cambiamento di caricatore più fluido e veloce. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo modello Glock prima di installare o utilizzare il rilascio del caricatore esteso.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando credi che sia vuota.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva la tua arma da fuoco e gli accessori in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere una linea di vista chiara prima di sparare.
- Controlla regolarmente la tua arma da fuoco e gli accessori per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il rilascio del caricatore esteso è progettato per l'uso esclusivo con il modello Glock 43. Non tentare di utilizzarlo con altri modelli a meno che non sia specificato.
- Verifica che il rilascio del caricatore sia installato saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'operazione del rilascio del caricatore per prevenire danni al componente o all'arma da fuoco.
- Non modificare il rilascio del caricatore o altre parti della tua arma da fuoco, poiché questo potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- Se riscontri problemi con il rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un arnaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Utilizzando un piccolo cacciavite a testa piatta, solleva delicatamente il rilascio del caricatore di fabbrica dal tuo Glock Model 43.
- Allinea il rilascio del caricatore esteso con la fessura di montaggio sulla tua arma da fuoco.
- Premi il rilascio del caricatore esteso in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Testa il rilascio premendolo con il pollice per assicurarti che funzioni senza intoppi.

2. Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato del rilascio del caricatore esteso con il tuo pollice.
- Pratica l'uso del rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando cambi i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it