

AK-47/74 RECOIL SPRING - ALG DEFENSE AK-47/74 RECOIL SPRING

ALG AK recoil spring is a one of a kind design, it is manufactured from chrome silicon steel resist impact shock and relaxation. The 2 to 3 dead coils in the center change the natural frequency of the spring, which prevents harmonics from damaging the spring and reducing its free length.



Attributes

- Name: ALG DEFENSE AK-47/74 RECOIL SPRING
- Manufacturer: ALG DEFENSE
- Product no.: 100018973
- Mfr. No.: 04-231-F
- Make: AK-47,AK-74
- Delivery weight: 0.048kg
- UPC: 817953021927

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AK47/74 Rückstellfeder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47/74 Recoil Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retroceso AK47/74](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul AK47/74](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Rinculo AK47/74](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla sprężyny odrzutu AK47/74](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47/74 Rekyylijouselle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK47/74 Recoil Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 Vratnou pružinu](#)

Sicherheitsanleitung für die AK47/74 Rückstellfeder

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ALG Defense AK47/74 Rückstellfeder entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du die Rückstellfeder sicher verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Rückstellfeder mit deinem spezifischen Modell der AK47 oder AK74 kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich ihrer Nutzung.
- Halte die Rückstellfeder und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Rückstellfeder regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Rückstellfeder nur gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Vermeide die Verwendung der Rückstellfeder mit modifizierten oder nicht standardmäßigen Komponenten, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückstellfeder installierst oder inspizierst.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Umgebung, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, z. B. ein Stemmeisen oder einen Hammer.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandene Rückstellfeder aus deiner Feuerwaffe, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe die neue ALG Rückstellfeder auf Mängel oder Beschädigungen, bevor du sie installierst.
- Richte die neue Rückstellfeder mit dem Rückstellfederführungsstück in deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die Rückstellfeder vorsichtig in die Führung ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Baue deine Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

3. Nutzung

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Beobachte die Leistung der Feuerwaffe und stelle sicher, dass die Rückstellfeder während des Betriebs korrekt funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstellfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung während der routinemäßigen Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstellfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Rückstellfeder nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Rückstellfeder beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, sie bei einer dafür vorgesehenen Metallrecyclingstelle zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung oder Sicherheit der ALG Defense AK47/74 Rückstellfeder wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen in deiner Region. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der ALG Defense AK47/74 Rückstellfeder gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for AK47/74 Recoil Spring

Introduction

Thank you for choosing the ALG Defense AK47/74 Recoil Spring. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the recoil spring safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the recoil spring is compatible with your specific model of AK47 or AK74 before installation.
- Always handle firearms with care and follow local laws and regulations regarding their use.
- Keep the recoil spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the recoil spring regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the recoil spring in accordance with the manufacturer's specifications.
- Avoid using the recoil spring with modified or nonstandard components that may affect performance.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or inspecting the recoil spring.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as a punch tool or hammer.

2. Installation Steps

- Remove the existing recoil spring from your firearm by following the manufacturer's instructions.
- Inspect the new ALG recoil spring for any defects or damage before installation.
- Align the new recoil spring with the recoil spring guide in your firearm.
- Carefully insert the recoil spring into the guide, ensuring it is seated properly.
- Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage

- Once installed, test the firearm in a safe and controlled environment.
- Observe the firearm's performance and ensure the recoil spring functions correctly during operation.
- Regularly check the recoil spring for any signs of wear or damage during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the recoil spring in regular household trash.
- If the recoil spring is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated metal recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the ALG Defense AK47/74 Recoil Spring, please contact the appropriate support channels as per your region. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the ALG Defense AK47/74 Recoil Spring. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Retroceso AK47/74

Introducción

Gracias por elegir el resorte de retroceso ALG AK47/74. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y desechar el resorte de retroceso de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el resorte de retroceso sea compatible con tu modelo específico de AK47 o AK74 antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las leyes y regulaciones locales respecto a su uso.
- Mantén el resorte de retroceso y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el resorte de retroceso regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el resorte de retroceso únicamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Evita usar el resorte de retroceso con componentes modificados o no estándar que puedan afectar el rendimiento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o inspeccionar el resorte de retroceso.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al manejar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente seguro al usar tu arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como una herramienta de punzonado o un martillo.

2. Pasos de Instalación

- Retira el resorte de retroceso existente de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el nuevo resorte de retroceso ALG en busca de defectos o daños antes de la instalación.
- Alinea el nuevo resorte de retroceso con la guía del resorte de retroceso en tu arma.
- Inserta cuidadosamente el resorte de retroceso en la guía, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Vuelve a ensamblar tu arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso

- Una vez instalado, prueba el arma en un entorno seguro y controlado.
- Observa el rendimiento del arma y asegúrate de que el resorte de retroceso funcione correctamente durante la operación.
- Revisa regularmente el resorte de retroceso en busca de signos de desgaste o daño durante el mantenimiento rutinario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el resorte de retroceso en la basura doméstica regular.
- Si el resorte de retroceso está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo en una instalación de reciclaje de metales designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al uso o la seguridad del resorte de retroceso ALG AK47/74, por favor contacta a los canales de soporte apropiados según tu región. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para obtener asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del resorte de retroceso ALG AK47/74. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul AK47/74

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul ALG AK47/74. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le ressort de recul en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le ressort de recul est compatible avec votre modèle spécifique d'AK47 ou d'AK74 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les lois et règlements locaux concernant leur utilisation.
- Gardez le ressort de recul et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort de recul pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes immédiatement.
- Restez informé des mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort de recul conformément aux spécifications du fabricant.
- Évitez d'utiliser le ressort de recul avec des composants modifiés ou non standards qui pourraient affecter les performances.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'inspecter le ressort de recul.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un cadre sûr lors de l'utilisation de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un outil de poinçonnage ou un marteau.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le ressort de recul existant de votre arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Inspectez le nouveau ressort de recul ALG pour tout défaut ou dommage avant l'installation.
- Alignez le nouveau ressort de recul avec le guide du ressort de recul dans votre arme à feu.
- Insérez soigneusement le ressort de recul dans le guide, en vous assurant qu'il est correctement placé.
- Réassemblez votre arme à feu selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation

- Une fois installé, testez l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé.
- Observez les performances de l'arme à feu et assurez-vous que le ressort de recul fonctionne correctement pendant l'opération.
- Vérifiez régulièrement le ressort de recul pour tout signe d'usure ou de dommage lors de l'entretien de routine.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort de recul conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le ressort de recul dans les ordures ménagères ordinaires.
- Si le ressort de recul est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler dans une installation de recyclage des métaux désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité du ressort de recul ALG AK47/74, veuillez contacter les canaux de support appropriés selon votre région. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du ressort de recul ALG AK47/74. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques avec les armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Rinculo AK47/74

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla di rinculo ALG AK47/74. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire la molla di rinculo in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la molla di rinculo sia compatibile con il tuo specifico modello di AK47 o AK74 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le leggi e i regolamenti locali riguardanti il loro uso.
- Tieni la molla di rinculo e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla di rinculo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiata.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la molla di rinculo solo in conformità con le specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare la molla di rinculo con componenti modificati o non standard che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o ispezionare la molla di rinculo.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, quando maneggi le armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un ambiente sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un attrezzo per punzonare o un martello.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi la molla di rinculo esistente dalla tua arma da fuoco seguendo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona la nuova molla di rinculo ALG per eventuali difetti o danni prima dell'installazione.
- Allinea la nuova molla di rinculo con la guida della molla di rinculo nella tua arma da fuoco.
- Inserisci con attenzione la molla di rinculo nella guida, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta la tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso

- Una volta installata, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato.
- Osserva le prestazioni dell'arma da fuoco e assicurati che la molla di rinculo funzioni correttamente durante l'operazione.
- Controlla regolarmente la molla di rinculo per eventuali segni di usura o danni durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di rinculo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire la molla di rinculo nei normali rifiuti domestici.
- Se la molla di rinculo è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclarla presso un impianto di riciclaggio dei metalli designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso o la sicurezza della molla di rinculo ALG AK47/74, ti preghiamo di contattare i canali di supporto appropriati secondo la tua regione. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della molla di rinculo ALG AK47/74. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla sprężyny odrzutu AK47/74

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny odrzutu ALG AK47/74. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i utylizować sprężynę odrzutu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że sprężyna odrzutu jest kompatybilna z Twoim modelem AK47 lub AK74 przed instalacją.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj lokalnych przepisów oraz regulacji dotyczących jej użytkowania.
- Przechowuj sprężynę odrzutu oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę odrzutu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj sprężyny odrzutu zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Unikaj używania sprężyny odrzutu z modyfikowanymi lub niestandardowymi komponentami, które mogą wpłynąć na wydajność.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub inspekcją sprężyny odrzutu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki podczas używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak narzędzie do wybijania lub młotek.

2. Kroki instalacji

- Usuń istniejącą sprężynę odrzutu z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź nową sprężynę odrzutu ALG pod kątem wad lub uszkodzeń przed instalacją.
- Wyreguluj nową sprężynę odrzutu z prowadnicą sprężyny odrzutu w Twojej broni.
- Ostrożnie wsuń sprężynę odrzutu do prowadnicy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Obserwuj wydajność broni i upewnij się, że sprężyna odrzutu działa prawidłowo podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę odrzutu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia podczas rutynowej konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę odrzutu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj sprężyny odrzutu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli sprężyna odrzutu jest uszkodzona lub nieużyteczna, rozważ recykling w wyznaczonym punkcie zbiórki metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia lub bezpieczeństwa sprężyny odrzutu ALG AK47/74, skontaktuj się z odpowiednimi kanałami wsparcia w swoim regionie. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje potrzebne do uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyny odrzutu ALG AK47/74. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią palną.

Turvaohjeet AK47/74 Rekyylijouselle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ALG Defense AK47/74 rekyylijousen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskyykyä ja varmistamaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja hävittää rekyylijousi turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että rekyylijousi on yhteensopiva erityisen AK47 tai AK74 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä niiden käytössä.
- Pidä rekyylijousi ja kaikki aseiden osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista rekyylijousi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä rekyylijousta vain valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Vältä rekyylijousen käyttöä muokattujen tai standardien ulkopuolisten osien kanssa, jotka voivat vaikuttaa suorituskyykyyn.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousen asentamista tai tarkastamista.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseiden käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, kuten vasara tai pulttipuristin.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva rekyylijousi aseestasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista uusi ALG rekyylijousi mahdollisten vikojen tai vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Kohdista uusi rekyylijousi aseiden rekyylijousen oppaaseen.
- Työnnä rekyylijousi varovasti oppaaseen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Kokoa aseesi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö

- Kun rekyylijousi on asennettu, testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Tarkkaile aseiden suorituskyykyä ja varmista, että rekyylijousi toimii oikein käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta rutiinihuollon yhteydessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyylijousi paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä rekyylijousta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos rekyylijousi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä määrättyssä metallin kierrätyslaitoksessa.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ALG Defense AK47/74 rekyylijousen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiaankuuluviin tukikanaviin alueellasi. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluva tieto valmiina avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa ALG Defense AK47/74 rekyylijousen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle asekäytössäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för AK47/74 Recoil Spring

Introduktion

Tack för att du valde ALG Defense AK47/74 Recoil Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säkerheten vid användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med fjädern på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att recoil spring är kompatibel med din specifika modell av AK47 eller AK74 innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ lokala lagar och förordningar angående deras användning.
- Håll recoil spring och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera recoil spring regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skada. Använd den inte om den är skadad.
- Rapportera om eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter omedelbart.
- Håll dig informerad om återkallande uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast recoil spring i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Undvik att använda recoil spring med modifierade eller ickestandardkomponenter som kan påverka prestandan.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller inspekterar recoil spring.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du hanterar skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker miljö när du använder ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom en slagverktyg eller hammare.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga recoil spring från ditt vapen genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Inspektera den nya ALG recoil spring för eventuella defekter eller skador innan installation.
- Justera den nya recoil spring med recoil springguiden i ditt vapen.
- Sätt försiktigt in recoil spring i guiden och se till att den sitter ordentligt.
- Montera ihop ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning

- När den är installerad, testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Observera vapnets prestanda och se till att recoil spring fungerar korrekt under drift.
- Kontrollera regelbundet recoil spring för eventuella tecken på slitage eller skada under rutinunderhåll.

Avfallsinstruktioner

- Gör dig av med recoil spring i enlighet med lokala bestämmelser angående metallavfall.
- Kassera inte recoil spring i vanlig hushållssopor.
- Om recoil spring är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den på en avsedd metallåtervinningsanläggning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning eller säkerhet av ALG Defense AK47/74 Recoil Spring, vänligen kontakta de lämpliga supportkanalerna enligt din region. Se till att ha produktinformation och relevant information redo för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ALG Defense AK47/74 Recoil Spring. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 Vratnou pružinu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vratnou pružinu ALG Defense AK47/74. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho střelného zařízení a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před použitím, instalací a likvidací pružiny si pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že vratná pružina je kompatibilní s vaším konkrétním modelem AK47 nebo AK74 před instalací.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se jejich používání.
- Držte vratnou pružinu a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte vratnou pružinu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vratnou pružinu pouze v souladu se specifikacemi výrobce.
- Vyhněte se používání vratné pružiny s modifikovanými nebo nestandardními komponenty, které mohou ovlivnit výkon.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo kontrolou vratné pružiny.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při používání vaší zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, jako je nástroj na vyražení nebo kladivo.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající vratnou pružinu z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Před instalací zkontrolujte novou vratnou pružinu ALG na jakékoli vady nebo poškození.
- Zarovnejte novou vratnou pružinu s vodičkou pružiny ve vaší zbraně.
- Opatrně vložte vratnou pružinu do vodičky, aby byla správně usazena.
- Znovu sestavte vaši zbraň podle pokynů výrobce.

3. Použití

- Jakmile je pružina nainstalována, otestujte zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Sledujte výkon zbraně a ujistěte se, že vratná pružina správně funguje během provozu.
- Pravidelně kontrolujte vratnou pružinu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během rutinní údržby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vratnou pružinu v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte vratnou pružinu do běžného domácího odpadu.
- Pokud je vratná pružina poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte její recyklaci na určeném zařízení na recyklaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání nebo bezpečnosti vratné pružiny ALG Defense AK47/74, prosím, kontaktujte příslušné podpůrné kanály podle vašeho regionu. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti produktu a jakékoli relevantní informace pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vratné pružiny ALG Defense AK47/74. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých střeleckých praktikách.