

AK-47/74 RECOIL SPRING - ALG DEFENSE AK-47/74 RECOIL SPRING

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

La molla di rinculo ALG AK è un design unico nel suo genere, realizzata in acciaio al silicio cromato per resistere agli urti e alla rilassatezza. Le 2-3 spire morte al centro cambiano la frequenza naturale della molla, prevenendo le armoniche che potrebbero danneggiare la molla e ridurre la sua lunghezza libera.



Caratteristiche

- Nome: [ALG DEFENSE AK-47/74 RECOIL SPRING](#)
- Produttore: [ALG DEFENSE](#)
- N. prodotto: 100018973
- N. fab.: 04-231-F
- Tipo di arma: AK-47,AK-74
- Peso della spedizione: 0.048kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 817953021927

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Rinculo AK47/74](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Rinculo AK47/74

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla di rinculo ALG AK47/74. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire la molla di rinculo in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la molla di rinculo sia compatibile con il tuo specifico modello di AK47 o AK74 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le leggi e i regolamenti locali riguardanti il loro uso.
- Tieni la molla di rinculo e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla di rinculo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiata.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la molla di rinculo solo in conformità con le specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare la molla di rinculo con componenti modificati o non standard che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o ispezionare la molla di rinculo.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, quando maneggi le armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un ambiente sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un attrezzo per punzonare o un martello.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi la molla di rinculo esistente dalla tua arma da fuoco seguendo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona la nuova molla di rinculo ALG per eventuali difetti o danni prima dell'installazione.
- Allinea la nuova molla di rinculo con la guida della molla di rinculo nella tua arma da fuoco.
- Inserisci con attenzione la molla di rinculo nella guida, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta la tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso

- Una volta installata, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato.
- Osserva le prestazioni dell'arma da fuoco e assicurati che la molla di rinculo funzioni correttamente durante l'operazione.
- Controlla regolarmente la molla di rinculo per eventuali segni di usura o danni durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di rinculo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire la molla di rinculo nei normali rifiuti domestici.
- Se la molla di rinculo è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclarla presso un impianto di riciclaggio dei metalli designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso o la sicurezza della molla di rinculo ALG AK47/74, ti preghiamo di contattare i canali di supporto appropriati secondo la tua regione. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della molla di rinculo ALG AK47/74. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it