

TOP PUNCHES - SAEKO #30254 TOP PUNCH

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Top punches](#)

Il design esclusivo con spalla conica di SAEKO assicura un allineamento preciso con il corpo dello stampo. Un singolo Top Punch può essere utilizzato in modo intercambiabile con diversi proiettili di design simile.



Caratteristiche

- Nome: [SAEKO #30254 TOP PUNCH](#)
- Produttore: [SAEKO](#)
- N. prodotto: 100020284
- N. fab.: 30254
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 611760302541

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES SAEKO #30254](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES SAECO #30254

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOP PUNCHES SAECO #30254. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il Top Punch.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il Top Punch venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare sempre il Top Punch per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Tenere il Top Punch fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni fornite in questa guida per evitare incidenti e infortuni.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Top Punch solo in un'area ben ventilata.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione del Top Punch.
- Non superare i limiti di utilizzo raccomandati dal produttore.
- Evitare di utilizzare il Top Punch in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente attaccati prima di utilizzare il Top Punch.
- Non tentare di modificare o riparare il Top Punch a meno che non sia autorizzato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi di avere una superficie di lavoro pulita e stabile.
- Posizionare il corpo dello stampo in modo sicuro sulla superficie di lavoro.
- Allineare la spalla conica del Top Punch con il corpo dello stampo per garantire un corretto adattamento e allineamento.
- Fissare l'assemblaggio secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Prima di utilizzare il Top Punch, assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da ostacoli.
- Inserire il Top Punch nel corpo dello stampo con attenzione.
- Applicare una pressione uniforme durante l'uso del Top Punch per garantire risultati coerenti.
- Dopo l'uso, rimuovere il Top Punch e pulirlo accuratamente per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Top Punch in conformità con le normative locali.
- Se il Top Punch è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga smaltito in modo da prevenire infortuni accidentali ad altri.
- Riciclare eventuali componenti che sono riciclabili secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo il Top Punch, si prega di consultare il servizio clienti del produttore o l'autorità di sicurezza locale.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it