

TOP PUNCHES - SAEKO #44428 TOP PUNCH

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Top punches](#)

Il design esclusivo con spalla conica di SAEKO assicura un allineamento preciso con il corpo dello stampo. Un singolo Top Punch può essere utilizzato in modo intercambiabile con diversi proiettili di design simile.



Caratteristiche

- Nome: [SAEKO #44428 TOP PUNCH](#)
- Produttore: [SAEKO](#)
- N. prodotto: 100020301
- N. fab.: 44428
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 128mm
- UPC: 611760444289

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES SAEKO #44428](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES

SAECO #44428

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOP PUNCHES SAECO #44428. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per evitare potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare sempre il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre dispositivi di protezione personale appropriati (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante l'uso del Top Punch.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il Top Punch se appare danneggiato o non funzionante.
- Evitare di applicare eccessiva forza durante l'operazione del Top Punch per prevenire infortuni o danni.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dal corpo dello stampo durante l'operazione per evitare schiacciamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il corpo dello stampo sia correttamente fissato e stabile.

2. Installazione:

- Allineare la spalla conica del Top Punch con il corpo dello stampo.
- Inserire il Top Punch nel corpo dello stampo, assicurandosi che sia ben posizionato.
- Verificare che il Top Punch sia correttamente allineato e bloccato in posizione.

3. Uso:

- Operare lo stampo secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare attentamente l'operazione per garantire un uso sicuro ed efficace.
- Se sorgono problemi durante l'operazione, fermarsi immediatamente e ispezionare il prodotto.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovere il Top Punch dal corpo dello stampo.
- Pulire il Top Punch e il corpo dello stampo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il Top Punch in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it