

# AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

## AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



### Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020576
- Mfr. No.: SABO-DI-875CS
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable, Clamp-On
- Delivery weight: 0.088kg
- UPC: 850011846094

### Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu používání plynového bloku Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable](#)

# **Sicherheitsanleitung für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block**

## **Einführung**

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit auf deiner AR15-Plattform konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Gasblocks zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du Installationen oder Wartungsarbeiten am Gasblock durchführst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Bewahre den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze ihn bei Bedarf.
- Wenn du auf Fehlfunktionen oder Unregelmäßigkeiten stößt, stelle die Verwendung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

## **Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Stelle sicher, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert und gesichert ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Überschreite nicht den empfohlenen Lauddurchmesser von 0,625 Zoll bei der Verwendung dieses Gasblocks.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks unter extremen Bedingungen ohne angemessene Tests und Bewertungen.
- Sei dir bewusst, dass die Verwendung von SBRs (Short Barrel Rifles) und Schalldämpfern den Rückdruck erhöhen kann; überwache die Leistung genau.
- Trage immer geeigneten Augen- und Gehörschutz beim Schießen mit deiner Feuerwaffe.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen; der Gasblock kann während des Betriebs heiß werden.

## **Anweisungen für Installation und Verwendung**

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der bereitgestellten Lförmigen Innensechskantschlüssel und der Schrauben.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.

### 2. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und der Lauf kühl ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Positioniere den Superlative Arms Gasblock auf dem Lauf und richte ihn mit dem Gasport aus.
- Verwende die bereitgestellten 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher am Lauf zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung und sicheren Sitz zu gewährleisten.

### 3. Einstellung:

- Finde die Gaseinstellschraube an der Vorderseite des Blocks.
- Stelle den Gasfluss gemäß deinen spezifischen Bedürfnissen ein und stelle sicher, dass der Einstellstift korrekt funktioniert.
- Sei vorsichtig, dass du die Schraube nicht ganz herausdrehst; der Sicherheitsmechanismus verhindert eine unbeabsichtigte Entfernung.

### 4. Testen:

- Führe nach der Installation einen Funktionstest mit der Waffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung durch.
- Überwache die Leistung und nimm gegebenenfalls Anpassungen am Gasfluss vor.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Konsultiere deine lokalen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Leistung des Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block besuche bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservice.

## Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanleitung kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block sicherstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über die besten Praktiken für die Wartung und den Betrieb von Feuerwaffen informiert.

# Safety Instruction Guide for the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

## Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product is designed for enhanced performance and reliability in your AR15 platform. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the gas block.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance on the gas block.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block regularly for signs of wear or damage, and replace it if necessary.
- If you experience any malfunctions or irregularities, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas block is properly installed and secured to prevent movement during operation.
- Do not exceed the recommended barrel diameter of 0.625 inches when using this gas block.
- Avoid using the gas block in extreme conditions without proper testing and evaluation.
- Be aware that using SBRs (Short Barrel Rifles) and suppressors may increase back pressure; monitor the performance closely.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your firearm.
- Be cautious of hot surfaces; the gas block may become hot during operation.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the provided Lshaped hex keys and socket head cap screws.
- Ensure that your work area is clean and free of distractions.

### 2. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and the barrel is cool to the touch.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the Superlative Arms gas block on the barrel, aligning it with the gas port.
- Use the provided 1032 x 3/16" socket head cap screws to securely clamp the gas block onto the barrel.
- Tighten the screws evenly to ensure proper alignment and secure fit.

### 3. Adjustment:

- Locate the gas adjustment screw on the front of the block.
- Adjust the gas flow according to your specific needs, ensuring that the adjustment detent is functioning correctly.
- Be cautious not to back the screw out completely; the safety mechanism will prevent unintentional removal.

### 4. Testing:

- After installation, conduct a function test with the firearm in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance and make any necessary adjustments to the gas flow.

## Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consult your local waste management authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety, installation, or performance of the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

## **Conclusion**

By following this safety instruction guide, you can ensure a safe and effective experience with your Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm maintenance and operation.

# Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la fiabilité de votre plateforme AR15. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du bloc de gaz.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance sur le bloc de gaz.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Gardez le bloc de gaz et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages, et remplacez-le si nécessaire.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bloc de gaz est correctement installé et sécurisé pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Ne dépassez pas le diamètre de canon recommandé de 0,625 pouces lors de l'utilisation de ce bloc de gaz.
- Évitez d'utiliser le bloc de gaz dans des conditions extrêmes sans tests et évaluations appropriés.
- Soyez conscient que l'utilisation de SBR (Short Barrel Rifles) et de silencieux peut augmenter la pression arrière ; surveillez attentivement la performance.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir de votre arme à feu.
- Faites attention aux surfaces chaudes ; le bloc de gaz peut devenir chaud pendant l'opération.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Préparation :**

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés hexagonales en L fournies et les vis à tête hexagonale.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et sans distractions.

## **2. Installation :**

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que le canon est frais au toucher.
- Retirez le bloc de gaz existant si applicable.
- Positionnez le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Utilisez les vis à tête hexagonale 1032 x 3/16" fournies pour fixer solidement le bloc de gaz sur le canon.
- Serrez les vis de manière uniforme pour garantir un bon alignement et un ajustement sécurisé.

## **3. Réglage :**

- Localisez la vis de réglage du gaz à l'avant du bloc.
- Ajustez le flux de gaz selon vos besoins spécifiques, en vous assurant que le détrompeur de réglage fonctionne correctement.
- Faites attention à ne pas dévisser complètement la vis ; le mécanisme de sécurité empêchera un retrait involontaire.

## **4. Test :**

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement avec l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.
- Surveillez la performance et apportez les ajustements nécessaires au flux de gaz.

# **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

# **Conclusion**

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15 Clamp On. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques pour l'entretien et l'utilisation des armes à feu.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e l'affidabilità della tua piattaforma AR15. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del blocco gas.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi installazione o manutenzione sul blocco gas.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità, interrompi l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il blocco gas sia installato e fissato correttamente per prevenire movimenti durante il funzionamento.
- Non superare il diametro della canna raccomandato di 0.625 pollici quando utilizzi questo blocco gas.
- Evita di utilizzare il blocco gas in condizioni estreme senza un adeguato test e valutazione.
- Tieni presente che l'uso di SBR (Fucili a Canna Corta) e soppressori può aumentare la pressione di ritorno; monitora attentamente le prestazioni.
- Indossa sempre protezioni oculari e auricolari appropriate quando spari con la tua arma.
- Fai attenzione alle superfici calde; il blocco gas può diventare caldo durante il funzionamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi i chiavi esagonali a forma di L forniti e le viti a testa esagonale.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

### 2. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che la canna sia fresca al tatto.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.
- Posiziona il blocco gas di Superlative Arms sulla canna, allineandolo con la porta del gas.
- Usa le viti a testa esagonale 1032 x 3/16" fornite per fissare saldamente il blocco gas sulla canna.
- Serrare le viti in modo uniforme per garantire un allineamento corretto e una tenuta sicura.

### 3. Regolazione:

- Individua la vite di regolazione del gas sulla parte anteriore del blocco.
- Regola il flusso di gas in base alle tue esigenze specifiche, assicurandoti che il detent di regolazione funzioni correttamente.
- Fai attenzione a non svitare completamente la vite; il meccanismo di sicurezza impedirà la rimozione accidentale.

### 4. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento con l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora le prestazioni e apporta eventuali regolazioni necessarie al flusso di gas.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Contatti per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

## **Conclusione**

Seguendo questa guida alle istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Blocco Gas Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Ricorda di dare priorità alla sicurezza e di rimanere informato sulle migliori pratiche per la manutenzione e l'operazione delle armi da fuoco.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i niezawodności w platformie AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie blokady gazowej.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji blokady gazowej.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie elementy broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń, a w razie potrzeby wymień go.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości, zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec ruchowi podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanej średnicy lufy wynoszącej 0.625 cali podczas korzystania z tej blokady gazowej.
- Unikaj używania blokady gazowej w ekstremalnych warunkach bez odpowiednich testów i oceny.
- Bądź świadomy, że używanie SBR (Short Barrel Rifles) i tłumików może zwiększyć ciśnienie wsteczne; monitoruj wydajność dokładnie.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania z broni palnej.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu gorących powierzchni; blok gazowy może stać się gorący podczas pracy.

## Instrukcje instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczone klucze imbusowe w kształcie litery L oraz śruby z gniazdem.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

### 2. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana, a lufa jest chłodna w dotyku.
- Usuń istniejącą blokadę gazową, jeśli to konieczne.
- Umieść blok gazowy Superlative Arms na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Użyj dostarczonych śrub 1032 x 3/16" do bezpiecznego zamocowania bloku gazowego na lufie.
- Równomiernie dokręć śruby, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie i mocne dopasowanie.

### 3. Regulacja:

- Zlokalizuj śrubę regulacyjną gazu na przedniej części bloku.
- Dostosuj przepływ gazu zgodnie z własnymi potrzebami, upewniając się, że detent regulacyjny działa prawidłowo.
- Zachowaj ostrożność, aby nie odkręcić śruby całkowicie; mechanizm bezpieczeństwa zapobiegnie przypadkowemu usunięciu.

### 4. Testowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny z bronią w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Monitoruj wydajność i dokonaj wszelkich niezbędnych regulacji przepływu gazu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta.

## Podsumowanie

Przestrzegając tej instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z blokadą gazową Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami dotyczącymi konserwacji i obsługi broni palnej.

# Turvaohjeet Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan suorituskykyä ja luotettavuutta AR15alustallasi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi kaasublokin turvallisen ja oikean käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kaasublokin asennusta tai huoltoa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muokkausta.
- Pidä kaasublokki ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Jos havaitset toimintahäiriöitä tai epätavallisuuksia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on asennettu ja kiinnitetty oikein, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltua piipun halkaisijaa 0,625 tuumaa käyttäessäsi tätä kaasublokkia.
- Vältä kaasublokin käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa ilman asianmukaista testausta ja arviointia.
- Ole tietoinen siitä, että SBR:ien (lyhyet piippuaseet) ja vaimentimien käyttö voi lisätä takapainetta; seuraa suorituskykyä tarkasti.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita ampumisen aikana.
- Ole varovainen kuumien pintojen kanssa; kaasublokki voi kuumentua käytön aikana.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitetut Lmuotoiset kuusiokoloavaimet ja socket head cap screws.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja häiriöistä vapaa.

### 2. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja piippu on viileä koskettaa.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Aseta Superlative Armsin kaasublokki piippuun, kohdistamalla se kaasuporttiin.
- Käytä mukana toimitettuja 1032 x 3/16" socket head cap screws ruuveja kiinnittääksesi kaasublokin turvallisesti piippuun.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja tiiviin istuvuuden.

### 3. Sääto:

- Etsi kaasusäätöruuvi blokin etuosasta.
- Sääda kaasun virtausta tarpeidesi mukaan varmistaen, että säätödetentti toimii oikein.
- Ole varovainen, ettet irrota ruuvia kokonaan; turvamekanismi estää tahattoman poistamisen.

### 4. Testaus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatesti aseella turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Seuraa suorituskykyä ja tee tarvittavat säädöt kaasun virtausta varten.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

## **Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi**

Mikäli sinulla on kysymyksiä Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin turvallisuudesta, asennuksesta tai suorituskyvystä, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

## **Johtopäätös**

Noudattamalla tätä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin kanssa. Aina turvallisuus etusijalla ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden huollossa ja käytössä.

# Säkerhetsinstruktionsguide för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

## Introduktion

Tack för att du valde Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och tillförlitlighet i din AR15-plattform. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av gasblocket.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll på gasblocket.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.
- Håll gasblocket och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket regelbundet för tecken på slitage eller skador och ersätt det vid behov.
- Om du upplever några funktionsfel eller oregelbundenheter, avbryt användningen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är korrekt installerat och säkrat för att förhindra rörelse under drift.
- Överskrid inte den rekommenderade pipdiametern på 0,625 tum när du använder detta gasblock.
- Undvik att använda gasblocket under extrema förhållanden utan korrekt testning och utvärdering.
- Var medveten om att användning av SBR:er (Short Barrel Rifles) och dämpare kan öka baktrycket; övervaka prestandan noggrant.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du avfyrar ditt skjutvapen.
- Var försiktig med heta ytor; gasblocket kan bli varmt under drift.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive de medföljande Lformade hexnycklarna och socket head cap screws.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

### 2. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och att pipan är sval vid beröring.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Placera Superlative Arms gasblock på pipan, justera det med gasporten.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" socket head cap screws för att säkert klämma gasblocket på pipan.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa korrekt justering och säker passform.

### 3. Justering:

- Lokalisera gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Justera gasflödet enligt dina specifika behov, se till att justeringsdetenten fungerar korrekt.
- Var försiktig så att du inte skruvar ut skruven helt; säkerhetsmekanismen förhindrar oavsiktlig borttagning.

### 4. Testning:

- Efter installationen, genomför ett funktionstest med vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Övervaka prestandan och gör eventuella nödvändiga justeringar av gasflödet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller innehåller farliga material.
- Rådgör med dina lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet, installation eller prestanda av Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

## Slutsats

Genom att följa denna säkerhetsinstruktionsguide kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för underhåll och drift av skjutvapen.

# Návod k bezpečnostnímu používání plynového bloku Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali plynový blok Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Tento produkt je navržen pro zvýšení výkonu a spolehlivosti vaší platformy AR15. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnostnímu používání, abyste zajistili bezpečné a správné používání plynového bloku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před provedením jakékoli instalace nebo údržby na plynovém bloku.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav palných zbraní.
- Držte plynový blok a všechny součásti zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti, přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je plynový blok správně nainstalován a zabezpečen, aby se zabránilo pohybu během provozu.
- Nepřekračujte doporučený průměr hlavně 0,625 palce při používání tohoto plynového bloku.
- Vyhněte se používání plynového bloku v extrémních podmínkách bez řádného testování a hodnocení.
- Buďte si vědomi, že používání SBR (krátkých hlavní) a tlumičů může zvýšit zpětný tlak; pozorně sledujte výkon.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě ze své zbraně.
- Buďte opatrní na horké povrchy; plynový blok se může během provozu zahřát.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně poskytnutých Ltvarovaných imbusových klíčů a šroubů s šestihrannou hlavou.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.

### 2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a hlaveň je chladná na dotek.
- Pokud je to nutné, odstraňte stávající plynový blok.
- Umístěte plynový blok Superlative Arms na hlaveň, zarovnejte jej s plynovým portem.
- Použijte poskytnuté šrouby 1032 x 3/16" k bezpečnému upevnění plynového bloku na hlaveň.
- Šrouby utahujte rovnoměrně, abyste zajistili správné zarovnání a bezpečné uchycení.

### 3. Nastavení:

- Najděte šroub pro nastavení plynu na přední části bloku.
- Nastavte průtok plynu podle svých specifických potřeb, ujistěte se, že nastavovací detent funguje správně.
- Buďte opatrní, abyste šroub úplně nevytočili; bezpečnostní mechanismus zabrání neúmyslnému odstranění.

### 4. Testování:

- Po instalaci proveďte funkční test se zbraní v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Sledujte výkon a proveďte jakékoli potřebné úpravy průtoku plynu.

## Pokyny k likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte plynový blok do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Konzultujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

## **Závěr**

Dodržováním tohoto návodu k bezpečnostnímu používání můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho plynového bloku Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech pro údržbu a provoz palných zbraní.