

AR-15 30-ROUND MAGAZINES O.D. GREEN - HEXMAG AR-15 MAGAZINE 30RD OD GREEN 10 PACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

Una presa superiore è ottenuta grazie al design brevettato con motivo a esagono. Il follower anti-tilt è stato progettato per impedire l'ingresso di particelle di residuo nel tuo fucile. Il follower arancione ad alta visibilità consente una pulizia più sicura della camera del tuo fucile. Design senza attrezzi, non sono necessari strumenti o punte di proiettile per smontare e pulire l'interno del tuo caricatori AR-15. Una molla in acciaio inossidabile 17-7 PH trattata termicamente consente una conservazione a lungo termine del caricatori mentre è completamente carico. L'acciaio inossidabile resiste alla corrosione a differenza delle molle in filo musicale o in acciaio al silicio. La costruzione in polimero rinforzato dei caricatori è più leggera rispetto ad altri caricatori AR-15 di punta. Approvato per 5.56 x 45 / .223 Remington e 300AAC Blackout. Testato per 458 SOCOM e .50 Beowulf da un produttore indipendente. Testato e approvato dalla National Tactical Officers Association. NTOA



Caratteristiche

- Nome: [HEXMAG AR-15 MAGAZINE 30RD OD GREEN 10 PACK](#)
- Produttore: [HEXMAG](#)
- N. prodotto: 100020621
- N. fab.: MIX
- Capacità: 30-colpi
- Cartuccia: 223 Remington, 5.56 mm NAa
- Finitura: O.D. Green
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Tipo di azione: -
- Quantità: 10
- Peso della spedizione: 1.361kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- Pagina iniziale
- AR15 30ROUND MAGAZINES O.D. GREEN HEXMAG AR15 MAGAZINE 30RD OD GREEN 10 PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

AR15 30ROUND MAGAZINES O.D. GREEN HEXMAG

AR15 MAGAZINE 30RD OD GREEN 10 PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori AR15 30Round O.D. Green di HEXMAG. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento, al fine di garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di avere l'età legale e i permessi necessari per utilizzare armi da fuoco e munizioni nella tua giurisdizione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i caricatori con cautela e segui tutte le leggi locali, statali e federali riguardanti la sicurezza delle armi da fuoco.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo caricatore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Tieni sempre il caricatore puntato in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Assicurati che l'arma sia in sicurezza e che la camera sia vuota prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Evita di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità specificata (30 colpi).
- Usa solo tipi di munizioni compatibili: 5.56 x 45mm, .223 Remington, 300AAC Blackout, 458 SOCOM e .50 Beowulf.
- Fai attenzione alla molla in acciaio inossidabile trattata termicamente, progettata per la durata e lo stoccaggio a lungo termine; tuttavia, evita di esporla a temperature estreme.
- Assicurati che il follower antitilt funzioni correttamente per prevenire inceppamenti e malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Tieni il caricatore con l'apertura rivolta verso l'alto.
- Inserisci il primo colpo nel caricatore spingendolo verso il basso e indietro fino a quando non scatta in posizione.
- Continua ad aggiungere colpi fino a quando il caricatore è pieno (massimo 30 colpi).

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma:

- Assicurati che l'arma sia in sicurezza e che la camera sia vuota.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia in sicurezza e puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma.
- Estrai il caricatore direttamente dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia del Caricatore:

- Smonta il caricatore senza attrezzi seguendo le istruzioni per il design senza attrezzi.
- Pulisci le superfici interne ed esterne utilizzando un panno morbido e una soluzione di pulizia appropriata.
- Assicurati che tutte le parti siano asciutte prima di rimontare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali caricatori danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i caricatori nei rifiuti domestici; contatta invece l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per opzioni di smaltimento sicure.
- Se il caricatore è oltre la riparazione, considera il riciclaggio dei componenti in polimero dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante i caricatori AR15 30Round, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o un rappresentante autorizzato HEXMAG.

Nota Importante: Questa guida è destinata a migliorare la tua comprensione dell'uso sicuro dei caricatori AR15 30Round. Prioritizza sempre la sicurezza e il rispetto delle leggi applicabili.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it