

# "HALO" CHARGING RING FOR S&W VICTORY - TANDEMROSS HALO" CHARGING RING FOR S&W VICTORY - BLACK

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Utensili per il carrello](#) > [Manetta carrello](#)

Questo manico di caricamento, realizzato con precisione ma dal design elegante, per il SW22 Victory è progettato affinché i possessori del SW22 Victory possano caricare la loro arma rapidamente e con certezza. Con la superficie di presa limitata delle orecchie del percussore, questo può rappresentare una sfida per alcuni tiratori. È ottimo per i tiratori di competizione che potrebbero aver bisogno di caricare la pistola in fretta o di liberare un inceppamento. Per i tiratori junior e senior, superare il percussore può essere anche una seria sfida. Un design unico con anello di trazione assicura che le dita di qualsiasi dimensione possano ottenere una presa adeguata e utilizzare la leva extra necessaria per rendere il lavoro facile. Smetti di cercare di afferrare quelle piccole orecchie di presa e metti un alone attorno al tuo SW22 Victory oggi! Design unico e stiloso dell'anello di trazione Alluminio di grado aeronautico leggero Design elegante e abbinato



## Caratteristiche

- Nome: [TANDEMROSS HALO" CHARGING RING FOR S&W VICTORY - BLACK](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100020914
- N. fab.: TK23N0111BLK1
- Modello: Victory 22
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 769498482704

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Anello di Caricamento HALO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Anello di Caricamento HALO

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Anello di Caricamento HALO per il tuo Smith & Wesson Victory. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare l'Anello di Caricamento HALO in modo efficace e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'Anello di Caricamento HALO sia compatibile con il tuo modello Smith & Wesson Victory prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le pratiche di sicurezza standard quando operi la tua arma.
- Tieni l'Anello di Caricamento HALO fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente l'anello di caricamento per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare l'Anello di Caricamento HALO se è danneggiato o non funzionante.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti che coinvolgono l'Anello di Caricamento HALO alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o utilizzare l'Anello di Caricamento HALO.
- Utilizza l'Anello di Caricamento HALO solo in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.
- Quando carichi la tua arma da fuoco, mantieni una presa salda sull'Anello di Caricamento HALO per evitare scivolamenti.
- Evita di posizionare le dita davanti al muso dell'arma mentre carichi o liberi inceppamenti.
- Non forzare la maniglia di caricamento se non funziona senza problemi; controlla la presenza di ostruzioni o disallineamenti.
- Indossa una protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi la tua arma da fuoco, poiché i proiettili possono rimbalzare o causare infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea l'Anello di Caricamento HALO con le orecchie del percussore del tuo Smith & Wesson Victory.
- Premi saldamente l'anello di caricamento sulle orecchie del percussore fino a quando non è fissato in modo sicuro.

### 2. Uso:

- Per caricare l'arma da fuoco, afferra l'Anello di Caricamento HALO con le dita.
- Tira indietro con fermezza l'anello di caricamento per attivare il percussore.
- Rilascia l'anello di caricamento per consentire al percussore di tornare nella posizione originale.
- Se stai liberando un inceppamento, assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e segui gli stessi passaggi per caricare di nuovo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'Anello di Caricamento HALO in modo responsabile presso un impianto di riciclaggio designato o secondo le normative locali.
- Non smaltire l'anello di caricamento nei normali rifiuti domestici se è danneggiato o non più funzionante.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardo all'Anello di Caricamento HALO, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Anello di Caricamento HALO e il Smith & Wesson Victory. Grazie per il tuo impegno verso la sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)