

DUAL ACTION OUTDOORSMAN HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL

DUAL ACTION OUTDOORSMAN RUGER® SPR REDHAWK® 7 1/2"

-TAN-RH

[Home](#)

Il fondina Dual Action Outdoorsman è ideale per il trasporto in campo, sia per la caccia che per avere tranquillità in zone con orsi. Il DAO™ può essere indossato sul lato forte o in modalità incrociata a discrezione dell'utente. La fondina utilizza una cinghia di ritenzione per semplicità e sicurezza nel sottobosco. La cinghia di ritenzione ha una grande linguetta in polimero per facilitare l'apertura e la chiusura con una mano guantata. Le regolazioni della vite di tensione consentono una vestibilità personalizzata per il tuo revolver. Realizzato in pelle di sella premium, il DAO si adatta a cinture fino a 1 3/4".



Caratteristiche

- Nome: GALCO INTERNATIONAL DUAL ACTION OUTDOORSMAN RUGER® SPR REDHAWK® 7 1/2"
-TAN-RH
- Produttore: GALCO INTERNATIONAL
- N. prodotto: 100021763
- N. fab.: DAO182
- Colore: Tan
- Mano: Destro
- Materiale: Leather
- Modello: Super Redhawk
- Tipo: Outside The Waistband
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.331kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 159mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 601299177246

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le FONDINE DUAL ACTION OUTDOORSMAN](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le FONDINE DUAL ACTION OUTDOORSMAN

Introduzione

Grazie per aver scelto la fondina DUAL ACTION OUTDOORSMAN di GALCO INTERNATIONAL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace della tua fondina. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che la fondina venga utilizzata solo per lo scopo previsto. Questo prodotto è progettato per trasportare armi da fuoco in modo sicuro.
- Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto. Segui tutte le istruzioni fornite in caso di richiamo.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza e fornisca le informazioni necessarie sul prodotto.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tieni tutte le armi da fuoco e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.
- Allerta Rapida:** Controlla regolarmente la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Vestibilità Corretta:** Assicurati che la fondina si adatti correttamente al modello specifico della tua arma da fuoco (Ruger® Super Redhawk®). Regola la vite di tensione per una vestibilità sicura.
- Cinghia di Ritenzione:** Utilizza sempre la cinghia di ritenzione per fissare la tua arma da fuoco quando è nella fondina. Questo previene lo sganciamento accidentale.
- Indossare Correttamente:** La fondina può essere indossata sul lato forte o come incrociata. Scegli il metodo che ti sembra più sicuro e confortevole.
- Uso con Guanti:** Quando utilizzi la fondina con i guanti, assicurati che la linguetta in polimero sulla cinghia di ritenzione sia facilmente accessibile per un rilascio rapido.
- Ispezione Regolare:** Ispeziona regolarmente la fondina per usura e danni. Se qualche parte appare danneggiata, interrompi l'uso e sostituisci la fondina.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare la Fondina:

- Infilare la fondina nella cintura, assicurandosi che sia posizionata comodamente sul corpo.
- Regola la posizione per consentire un facile accesso alla tua arma da fuoco mantenendo una ritenzione sicura.

2. Regolare la Tensione:

- Individua la vite di tensione sulla fondina.
- Utilizza un cacciavite per regolare la tensione secondo le tue preferenze. Serrando la vite si aumenta la ritenzione, mentre allentandola si consente un accesso più facile.

3. Fissare l'Arma da Fuoco:

- Posiziona la tua arma da fuoco nella fondina, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Attiva la cinghia di ritenzione facendola scattare sopra l'arma. Assicurati che la linguetta in polimero sia fissata saldamente.

4. Estrarre l'Arma da Fuoco:

- Per estrarre la tua arma da fuoco, afferra saldamente la fondina con una mano.
- Utilizza l'altra mano per tirare via la cinghia di ritenzione dall'arma, quindi estrai l'arma da fuoco in modo fluido dalla fondina.

5. Conservare la Fondina:

- Quando non in uso, conserva la fondina in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole per preservare il materiale in pelle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la fondina in conformità con le normative locali. Se la fondina è danneggiata oltre la riparazione, considera di riciclare i componenti in pelle dove possibile.
- Non smaltire la fondina nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti la fondina DUAL ACTION OUTDOORSMAN, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua fondina DUAL ACTION OUTDOORSMAN. Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it