

DAKA™ ESSENTIAL WALLET - MAGPUL DAKA ESSENTIAL WALLET BLACK

Introducing an extension of our Magpul DAKA collection; the Magpul DAKA Essential Wallet. Made to keep everything essential in one convenient place, carry only what you need and access it easily. Made from polymer infused textiles that are welded together on all seams. Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Welded construction creates permanent impenetrable seals
Wallet size: 4.13" X 2.75" Holds 3-7 cards comfortably Suitable for EDC and travel Slim Profile Eliminates Printing Rounded corners that ease entry and exit
Extremely Durable Non-Hygroscopic Made in the USA Available in Black, Stealth Grey, OD Green, and Flat Dark Earth



Attributes

- Name: MAGPUL DAKA ESSENTIAL WALLET BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100022583
- Mfr. No.: MAG758-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815110774

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DAKA™ Essential Wallet Sicherheitshinweise](#)
- [English: DAKA™ Essential Wallet Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Cartera Esencial DAKA™](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le portefeuille essentiel DAKA™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il DAKA™ Essential Wallet](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa portfela DAKA™ Essential](#)
- [Suomi: DAKA™ Essential Wallet Turvaohjeet](#)
- [Svenska: DAKA™ Essential Wallet Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: DAKA™ Essential Wallet Bezpečnostní pokyny](#)

DAKA™ Essential Wallet Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA™ Essential Wallet von Magpul entschieden hast. Dieser Sicherheitshinweis ist darauf ausgelegt, die sichere Verwendung deiner Brieftasche zu gewährleisten und die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du deine Brieftasche sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Brieftasche ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Tragen von Karten und wichtigen Gegenständen.
- Überprüfe die Brieftasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Auffälligkeiten benutze sie nicht mehr.
- Halte die Brieftasche außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um Erstickungsgefahren durch kleine Gegenstände zu vermeiden.
- Setze die Brieftasche nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus, da dies die Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
- Wenn du allergische Reaktionen auf die verwendeten Materialien bemerkst, benutze die Brieftasche nicht mehr und konsultiere einen Arzt.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Beim Einlegen oder Herausnehmen von Karten solltest du vorsichtig vorgehen, um die Brieftasche oder die Karten nicht zu beschädigen.
- Vermeide es, die Brieftasche zu überladen; sie ist so konzipiert, dass sie bequem 37 Karten aufnehmen kann. Wenn du diese Grenze überschreitest, kann dies zu Schäden führen.
- Verwende die Brieftasche nicht zum Tragen von scharfen Gegenständen oder Gegenständen, die das Material durchstechen oder reißen könnten.
- Sei vorsichtig, wenn du die Brieftasche in Taschen trägst, da ihr schlankes Profil dazu führen kann, dass sie herausrutscht, wenn sie nicht richtig gesichert ist.
- Wenn die Brieftasche nass wird, trockne sie gründlich, bevor du sie lagerst, um ihre Integrität zu erhalten.

Gebrauchsanweisungen

- Um die Brieftasche zu verwenden:
 1. Öffne die Brieftasche, indem du die Ränder vorsichtig auseinanderziehst.
 2. Lege deine Karten in die vorgesehenen Fächer, sodass sie gut sitzen.
 3. Schließe die Brieftasche sicher, indem du die Ränder zusammendrückst.
 4. Um auf deine Karten zuzugreifen, öffne die Brieftasche und nimm die gewünschte Karte aus dem Fach.
- Für beste Ergebnisse solltest du nur wesentliche Gegenstände in der Brieftasche aufbewahren, um ihr schlankes Profil und die Benutzerfreundlichkeit zu erhalten.
- Wenn du die Brieftasche nicht verwendest, lagere sie an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Brieftasche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, entsorge sie bitte verantwortungsbewusst.
- Informiere dich über die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Polymermaterialien.
- Verbrenne die Brieftasche nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Verwendung deiner DAKA™ Essential Wallet konsultiere bitte die Kontaktinformationen auf der Verpackung oder besuche die offizielle Website von Magpul für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitshinweise. Viel Freude mit deiner DAKA™ Essential Wallet!

DAKA™ Essential Wallet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA™ Essential Wallet by Magpul. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of your wallet while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to understand how to use your wallet safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wallet is used solely for its intended purpose: carrying cards and essential items.
- Regularly inspect the wallet for any signs of wear or damage. If you notice any issues, discontinue use immediately.
- Keep the wallet out of reach of small children to prevent choking hazards from small items that may be carried inside.
- Do not expose the wallet to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect its durability.
- If you experience any allergic reactions to the materials used in the wallet, stop using it and consult a healthcare professional.

Specific Safety Precautions for Use

- When inserting or removing cards, do so gently to avoid damaging the wallet or the cards.
- Avoid overloading the wallet; it is designed to hold 37 cards comfortably. Exceeding this limit may cause damage.
- Do not use the wallet for carrying sharp objects or items that could puncture or tear the material.
- Be cautious when carrying the wallet in pockets, as its slim profile may lead to it slipping out if not secured properly.
- If the wallet becomes wet, dry it thoroughly before storing it to maintain its integrity.

Instructions for Installation and Usage

- To use the wallet:
 1. Open the wallet by gently pulling apart the edges.
 2. Insert your cards into the designated slots, ensuring they fit snugly.
 3. Close the wallet securely by pressing the edges together.
 4. To access your cards, open the wallet and remove the desired card from the slot.
- For best results, store only essential items in the wallet to maintain its slim profile and ease of use.
- When not in use, store the wallet in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its life cycle, please dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for polymer materials.
- Do not incinerate the wallet, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of your DAKA™ Essential Wallet, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the official Magpul website for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your DAKA™ Essential Wallet!

Instrucciones de Seguridad para la Cartera Esencial DAKA™

Introducción

Gracias por elegir la Cartera Esencial DAKA™ de Magpul. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar el uso seguro de tu cartera, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender cómo usar tu cartera de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cartera se utilice únicamente para su propósito previsto: llevar tarjetas y artículos esenciales.
- Inspecciona regularmente la cartera en busca de signos de desgaste o daño. Si notas algún problema, deja de usarla inmediatamente.
- Mantén la cartera fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia por pequeños objetos que puedan llevarse dentro.
- No expongas la cartera a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar su durabilidad.
- Si experimentas alguna reacción alérgica a los materiales utilizados en la cartera, deja de usarla y consulta a un profesional de la salud.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al insertar o retirar tarjetas, hazlo con suavidad para evitar dañar la cartera o las tarjetas.
- Evita sobrecargar la cartera; está diseñada para llevar de 3 a 7 tarjetas cómodamente. Superar este límite puede causar daños.
- No uses la cartera para llevar objetos afilados o artículos que puedan perforar o rasgar el material.
- Ten cuidado al llevar la cartera en los bolsillos, ya que su perfil delgado puede hacer que se deslice si no está asegurada correctamente.
- Si la cartera se moja, sécala completamente antes de guardarla para mantener su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Para usar la cartera:
 1. Abre la cartera tirando suavemente de los bordes.
 2. Inserta tus tarjetas en las ranuras designadas, asegurándote de que encajen bien.
 3. Cierra la cartera de manera segura presionando los bordes juntos.
 4. Para acceder a tus tarjetas, abre la cartera y retira la tarjeta deseada de la ranura.
- Para obtener los mejores resultados, guarda solo artículos esenciales en la cartera para mantener su perfil delgado y facilitar su uso.
- Cuando no la uses, guarda la cartera en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la cartera llegue al final de su ciclo de vida, por favor, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para materiales de polímero.
- No incinera la cartera, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de tu Cartera Esencial DAKA™, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o visita el sitio web oficial de Magpul para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu Cartera Esencial DAKA™!

Instructions de sécurité pour le portefeuille essentiel DAKA™

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille essentiel DAKA™ de Magpul. Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour garantir une utilisation sûre de votre portefeuille tout en respectant le Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser votre portefeuille en toute sécurité et efficacement.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé uniquement à des fins prévues : transporter des cartes et des objets essentiels.
- Inspectez régulièrement le portefeuille pour tout signe d'usure ou de dommage. Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Gardez le portefeuille hors de portée des jeunes enfants pour éviter les risques d'étouffement liés aux petits objets qui peuvent être transportés à l'intérieur.
- Ne pas exposer le portefeuille à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela pourrait affecter sa durabilité.
- Si vous ressentez des réactions allergiques aux matériaux utilisés dans le portefeuille, arrêtez de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous insérez ou retirez des cartes, faites-le doucement pour éviter d'endommager le portefeuille ou les cartes.
- Évitez de surcharger le portefeuille ; il est conçu pour contenir confortablement de 3 à 7 cartes. Dépasser cette limite peut causer des dommages.
- Ne pas utiliser le portefeuille pour transporter des objets tranchants ou des articles qui pourraient perforer ou déchirer le matériau.
- Soyez prudent lorsque vous transportez le portefeuille dans vos poches, car son profil mince peut entraîner une chute s'il n'est pas correctement sécurisé.
- Si le portefeuille devient humide, séchez-le complètement avant de le ranger pour maintenir son intégrité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Pour utiliser le portefeuille :
 1. Ouvrez le portefeuille en tirant doucement sur les bords.
 2. Insérez vos cartes dans les fentes désignées, en vous assurant qu'elles s'adaptent bien.
 3. Fermez le portefeuille en appuyant fermement sur les bords.
 4. Pour accéder à vos cartes, ouvrez le portefeuille et retirez la carte souhaitée de la fente.
- Pour de meilleurs résultats, ne rangez que les objets essentiels dans le portefeuille afin de maintenir son profil mince et sa facilité d'utilisation.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le portefeuille dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le portefeuille atteint la fin de son cycle de vie, veuillez le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux polymères.
- Ne pas incinérer le portefeuille, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre portefeuille essentiel DAKA™, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou visiter le site web officiel de Magpul pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre portefeuille essentiel DAKA™ !

Istruzioni di Sicurezza per il DAKA™ Essential Wallet

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA™ Essential Wallet di Magpul. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire un uso sicuro del tuo portafoglio, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare il tuo portafoglio in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto: trasportare carte e oggetti essenziali.
- Controlla regolarmente il portafoglio per eventuali segni di usura o danni. Se noti problemi, smetti di usarlo immediatamente.
- Tieni il portafoglio fuori dalla portata dei bambini piccoli per prevenire rischi di soffocamento da piccoli oggetti che potrebbero essere trasportati all'interno.
- Non esporre il portafoglio a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe influire sulla sua durata.
- Se avverti reazioni allergiche ai materiali utilizzati nel portafoglio, interrompi l'uso e consulta un professionista sanitario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando inserisci o rimuovi carte, fallo delicatamente per evitare di danneggiare il portafoglio o le carte.
- Evita di sovraccaricare il portafoglio; è progettato per contenere comodamente da 3 a 7 carte. Superare questo limite potrebbe causare danni.
- Non utilizzare il portafoglio per trasportare oggetti appuntiti o articoli che potrebbero perforare o strappare il materiale.
- Fai attenzione quando porti il portafoglio in tasca, poiché il suo profilo sottile potrebbe portarlo a scivolare fuori se non è ben sicuro.
- Se il portafoglio si bagna, asciugalo accuratamente prima di riporlo per mantenere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Per utilizzare il portafoglio:
 1. Apri il portafoglio tirando delicatamente i bordi.
 2. Inserisci le tue carte negli slot designati, assicurandoti che si adattino perfettamente.
 3. Chiudi il portafoglio in modo sicuro premendo i bordi insieme.
 4. Per accedere alle tue carte, apri il portafoglio e rimuovi la carta desiderata dallo slot.
- Per ottenere i migliori risultati, conserva solo oggetti essenziali nel portafoglio per mantenere il suo profilo sottile e la facilità d'uso.
- Quando non è in uso, riponi il portafoglio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio raggiunge la fine del suo ciclo di vita, ti preghiamo di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali polimerici.
- Non incenerire il portafoglio, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del tuo DAKA™ Essential Wallet, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto fornite sulla confezione o di visitare il sito ufficiale di Magpul per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Buon utilizzo del tuo DAKA™ Essential Wallet!

Instrukcje bezpieczeństwa portfela DAKA™ Essential

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór portfela DAKA™ Essential firmy Magpul. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkownika portfela zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z portfela.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że portfel jest używany wyłącznie do zamierzonego celu: noszenia kart i niezbędnych przedmiotów.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań używania.
- Trzymaj portfel z dala od małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia się małymi przedmiotami, które mogą być w nim przechowywane.
- Nie narażaj portfela na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość.
- Jeśli doświadczysz reakcji alergicznych na materiały użyte w portfelu, zaprzestań jego używania i skonsultuj się z lekarzem.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Przy wkładaniu lub wyjmowaniu kart rób to delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia portfela lub kart.
- Unikaj przeciążania portfela; jest on zaprojektowany do pomieszczenia 37 kart w wygodny sposób. Przekroczenie tego limitu może spowodować uszkodzenie.
- Nie używaj portfela do noszenia ostrych przedmiotów lub rzeczy, które mogą przebić lub rozerwać materiał.
- Bądź ostrożny, nosząc portfel w kieszeniach, ponieważ jego smukły profil może spowodować, że wypadnie, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczony.
- Jeśli portfel stanie się mokry, dokładnie go osusz przed przechowywaniem, aby zachować jego integralność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby używać portfela:
 1. Otwórz portfel, delikatnie rozciągając krawędzie.
 2. Włóż swoje karty do wyznaczonych slotów, upewniając się, że dobrze się wpasowują.
 3. Zamknij portfel, mocno dociskając krawędzie.
 4. Aby uzyskać dostęp do kart, otwórz portfel i wyjmij pożądaną kartę z slotu.
- Dla najlepszych rezultatów przechowuj w portfelu tylko niezbędne przedmioty, aby zachować jego smukły profil i łatwość użytkowania.
- Gdy nie używasz portfela, przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy portfel osiągnie koniec swojego cyklu życia, prosimy o odpowiedzialną utylizację.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji materiałów polimerowych.
- Nie spalaj portfela, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkownika portfela DAKA™ Essential, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Magpul w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem z portfela DAKA™ Essential!

DAKA™ Essential Wallet Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DAKA™ Essential Walletin Magpulilta. Tämä turvaohjeopas on suunniteltu varmistamaan lompakkosi turvallinen käyttö EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka voit käyttää lompakkosi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakkoa käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: korttien ja olennaisten asioiden kantamiseen.
- Tarkista lompakko säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos huomaat ongelmia, lopeta käyttö välittömästi.
- Pidä lompakko pienten lasten ulottumattomissa, jotta vältetään tukehtumisriskit, jotka voivat liittyä sisällä oleviin pieniin esineisiin.
- Älä altista lompakkoa äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, sillä tämä voi vaikuttaa sen kestävyuteen.
- Jos koet allergisia reaktioita lompakossa käytetyistä materiaaleista, lopeta sen käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Kun asetat tai poistat kortteja, tee se varovasti välttääksesi lompakon tai korttien vaurioitumista.
- Vältä lompakon ylikuormittamista; se on suunniteltu pitämään 37 korttia mukavasti. Ylimääräinen kuormitus voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä käytä lompakkoa terävien esineiden tai esineiden kantamiseen, jotka voivat puhkaista tai repiä materiaalia.
- Ole varovainen, kun kuljetat lompakkoa taskuissa, sillä sen ohut profiili voi aiheuttaa sen liukumisen ulos, jos se ei ole kunnolla kiinnitetty.
- Jos lompakko kastuu, kuivaa se perusteellisesti ennen säilyttämistä sen eheyden säilyttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Lompakon käyttämiseksi:
 1. Avaa lompakko vetämällä reunat varovasti erilleen.
 2. Aseta korttisi tarkoitettuihin lokeroihin varmistaen, että ne istuvat tiukasti.
 3. Sulje lompakko turvallisesti painamalla reunat yhteen.
 4. Päästäksesi kortteihisi, avaa lompakko ja poista haluamasi kortti lokerosta.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi säilytä lompakossa vain olennaisia asioita, jotta sen ohut profiili ja käyttöhelppous säilyvät.
- Kun et käytä lompakkoa, säilytä se viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohjeet

- Kun lompakko saavuttaa elinkaarensa lopun, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset polymerimateriaalien asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Älä polta lompakkoa, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä DAKA™ Essential Walletin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaathan pakkaustiedoissa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile virallisella Magpulverkkosivustolla saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nautitaan DAKA™ Essential Walletin käytöstä!

DAKA™ Essential Wallet Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde DAKA™ Essential Wallet från Magpul. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning av din plånbok i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder din plånbok på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att plånboken används endast för sitt avsedda syfte: att bära kort och viktiga föremål.
- Inspektera regelbundet plånboken för tecken på slitage eller skador. Om du märker några problem, sluta använda den omedelbart.
- Håll plånboken utom räckhåll för små barn för att förhindra kvävningrisker från små föremål som kan bäras inuti.
- Utsätt inte plånboken för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan påverka dess hållbarhet.
- Om du upplever några allergiska reaktioner på materialen som används i plånboken, sluta använda den och rådfråga en vårdpersonal.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du sätter in eller tar ut kort, gör det försiktigt för att undvika att skada plånboken eller korten.
- Undvik att överbelasta plånboken; den är designad för att hålla 37 kort bekvämt. Att överskrida denna gräns kan orsaka skador.
- Använd inte plånboken för att bära vassa föremål eller objekt som kan punktera eller riva materialet.
- Var försiktig när du bär plånboken i fickor, eftersom dess slimmade profil kan leda till att den glider ut om den inte är ordentligt säkrad.
- Om plånboken blir blöt, torka den noggrant innan du förvarar den för att bevara dess integritet.

Instruktioner för installation och användning

- För att använda plånboken:
 1. Öppna plånboken genom att försiktigt dra isär kanterna.
 2. Sätt in dina kort i de avsedda facken och se till att de passar tätt.
 3. Stäng plånboken ordentligt genom att trycka kanterna tillsammans.
 4. För att komma åt dina kort, öppna plånboken och ta bort det önskade kortet från facket.
- För bästa resultat, förvara endast nödvändiga föremål i plånboken för att bibehålla dess slimmade profil och användarvänlighet.
- När plånboken inte används, förvara den på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När plånboken når slutet av sin livscykel, vänligen kassera den ansvarsfullt.
- Kontrollera lokala regler för korrekt avfallshandling av polymermaterial.
- Incinera inte plånboken, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av din DAKA™ Essential Wallet, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller besök den officiella Magpulwebbplatsen för hjälp.

Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din DAKA™ Essential Wallet!

DAKA™ Essential Wallet Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA™ Essential Wallet od společnosti Magpul. Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání vaší peněženky v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Přečtěte si prosím tuto příručku pečlivě, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat svou peněženku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla peněženka používána výhradně k jejímu zamýšlenému účelu: k přenášení karet a nezbytných předmětů.
- Pravidelně kontrolujte peněženku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte peněženku používat.
- Uchovávejte peněženku mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku udušení malými předměty, které mohou být uvnitř.
- Nevystavujte peněženku extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu, protože to může ovlivnit její trvanlivost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli alergické reakce na materiály použité v peněžence, přestaňte ji používat a poraďte se se zdravotnickým odborníkem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při vkládání nebo vyjímání karet to dělejte opatrně, abyste předešli poškození peněženky nebo karet.
- Vyhněte se přetěžování peněženky; je navržena tak, aby pohodlně pojala 37 karet. Překročení tohoto limitu může způsobit poškození.
- Nepoužívejte peněženku k přenášení ostrých předmětů nebo předmětů, které by mohly propíchnout nebo roztrhnout materiál.
- Buďte opatrní při nošení peněženky v kapsách, protože její štíhlý profil může vést k tomu, že vypadne, pokud nebude správně zabezpečena.
- Pokud se peněženka namočí, důkladně ji vysušte před uložením, abyste zachovali její integritu.

Pokyny pro instalaci a používání

- K použití peněženky:
 1. Otevřete peněženku jemným odtažením okrajů.
 2. Vložte své karty do určených slotů, přičemž zajistěte, aby byly pevně usazeny.
 3. Uzavřete peněženku bezpečně stisknutím okrajů k sobě.
 4. Pro přístup k vašim kartám otevřete peněženku a vyjměte požadovanou kartu ze slotu.
- Pro nejlepší výsledky ukládejte do peněženky pouze nezbytné předměty, abyste udrželi její štíhlý profil a snadnost použití.
- Když peněženku nepoužíváte, uchovávejte ji na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Když peněženka dosáhne konce své životnosti, prosím, zlikvidujte ji odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace polymerních materiálů.
- Nespalujte peněženku, protože by mohla uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání vaší DAKA™ Essential Wallet se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo navštivte oficiální webové stránky Magpul pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání své DAKA™ Essential Wallet!