

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - BLUE FORCE GEAR LOW RISE M4 MAG POUCH, BLACK

Lightweight, Comfortable, Adjustable Quick-Access Rifle Mag Pouches

Blue Force Gear's Ten-Speed M4 Belt Pouch combines combat-proven, military-grade elasticized fabric with a belt attachment system that conveniently holds one M4 magazine or similar sized. High Rise pouch holds sits higher on the belt for maximum concealability under a jacket. Low Rise holds a magazine lower on the belt for easier access during a reload. Common features of the Blue Force Gear Ten-Speed M4 Belt Pouches include: Accepts one 30-round AR-15 / M4 magazine Can also be used to carry bandages, small radios, flash bangs, and similar sized items May be oriented vertically (belts up to 2" wide) or horizontally (belts up to 1.25" wide) The Ten-Speed M4 Belt Pouch uses a hook-and-loop system to attach on to trouser belts, rigger's belts, or duty belts. It's designed to straddle a belt loop, preventing inadvertent movement rotation.



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR LOW RISE M4 MAG POUCH, BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023704
- Mfr. No.: BT-TSP-M4-LM-BK
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812114022164

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el POUCH DE CARGADOR M4 TENSPEED](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la POCHETTE DE CEINTURE TENSPEED M4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TORBY NA MAGAZYNEK TENSPEED M4](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für die TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung der TenSpeed M4 Gürteltasche zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien:

- Überprüfe die Tasche immer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Stelle sicher, dass die Tasche sicher an deinem Gürtel befestigt ist, bevor du ein Magazin einlegst.
- Überlade die Tasche nicht über ihre vorgesehene Kapazität hinaus.
- Halte die Tasche von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Beachte die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Tragens von Magazinen und verwandten Artikeln.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bei der Verwendung der TenSpeed M4 Gürteltasche ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Verwendung korrekt ausgerichtet ist:
 - Für die vertikale Ausrichtung stelle sicher, dass die Tasche an Gürteln bis zu 2 Zoll Breite befestigt ist.
 - Für die horizontale Ausrichtung stelle sicher, dass die Tasche an Gürteln bis zu 1,25 Zoll Breite befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung der Tasche mit unvereinbaren Gegenständen, die Schäden verursachen oder ein Risiko darstellen könnten.
- Verwende die Tasche nicht für andere Zwecke als ihren vorgesehenen Gebrauch, wie z. B. das Tragen von Munition oder ähnlichen Artikeln.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten oder Vorsprüngen von Gegenständen, die in der Tasche getragen werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Um die TenSpeed M4 Gürteltasche effektiv zu installieren und zu verwenden, befolge bitte die folgenden Schritte:

1. Installation:

- Bestimme die gewünschte Position an deinem Gürtel für die Tasche.
- Öffne das KlettverschlussSystem der Tasche.
- Lege die Tasche über eine Gürtelschleife.
- Sichere das KlettverschlussSystem, um sicherzustellen, dass es fest angebracht ist.

2. Verwendung:

- Lege ein 30Schuss AR15 / M4 Magazin in die Tasche ein.
- Wenn nötig, verwende die Tasche, um andere kompatible Gegenstände wie Verbände oder kleine Funkgeräte zu transportieren.
- Stelle sicher, dass die Tasche während der Bewegung sicher befestigt bleibt.
- Greife beim Nachladen schnell und sicher auf das Magazin zu.

Entsorgungsanweisungen

Wenn die TenSpeed M4 Gürteltasche das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, befolge bitte die folgenden Entsorgungsanweisungen:

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie nicht an einem Ort zurückgelassen wird, an dem sie von Kindern oder Haustieren erreicht werden kann.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TenSpeed M4 Gürteltasche ziehe bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung zu Rate oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for the TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before use and retain it for future reference.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others while using the TenSpeed M4 Magazine Pouch, please follow these guidelines:

- Always inspect the pouch for any signs of wear or damage before use.
- Ensure that the pouch is securely attached to your belt before inserting a magazine.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- Keep the pouch away from children and vulnerable individuals.
- Follow local laws and regulations regarding the carrying of magazines and related items.

Specific Safety Precautions for Use

When using the TenSpeed M4 Magazine Pouch, it is important to adhere to the following safety precautions:

- Ensure that the pouch is oriented correctly before use:
 - For vertical orientation, ensure that the pouch is attached to belts up to 2 inches wide.
 - For horizontal orientation, ensure that the pouch is attached to belts up to 1.25 inches wide.
- Avoid using the pouch with incompatible items that may cause damage or pose a risk.
- Do not use the pouch for any purpose other than its intended use, such as carrying ammunition or similar items.
- Be cautious of sharp edges or protrusions from items carried in the pouch.

Instructions for Installation and Usage

To install and use the TenSpeed M4 Magazine Pouch effectively, please follow these steps:

1. Installation:

- Identify the desired position on your belt for the pouch.
- Open the hookandloop system of the pouch.
- Straddle the pouch over a belt loop.
- Secure the hookandloop system to ensure it is tightly attached.

2. Usage:

- Insert one 30round AR15 / M4 magazine into the pouch.
- If necessary, use the pouch to carry other compatible items, such as bandages or small radios.
- Ensure that the pouch remains securely attached during movement.
- When reloading, access the magazine quickly and safely.

Disposal Instructions

When the TenSpeed M4 Magazine Pouch reaches the end of its usable life, please follow these disposal instructions:

- Dispose of the pouch in accordance with local waste disposal regulations.
- If the pouch is damaged or no longer usable, ensure it is not left in a place where it can be accessed by children or pets.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TenSpeed M4 Magazine Pouch, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el POUCH DE CARGADOR M4 TENSPEED

Introducción

Gracias por elegir el pouch de cargador M4 TenSpeed de Blue Force Gear. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo y consérvalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás mientras usas el pouch de cargador M4 TenSpeed, sigue estas directrices:

- Inspecciona siempre el pouch en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Asegúrate de que el pouch esté correctamente sujeto a tu cinturón antes de insertar un cargador.
- No sobrecargues el pouch más allá de su capacidad prevista.
- Mantén el pouch alejado de niños y personas vulnerables.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el transporte de cargadores y artículos relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el pouch de cargador M4 TenSpeed, es importante seguir las siguientes precauciones de seguridad:

- Asegúrate de que el pouch esté orientado correctamente antes de usarlo:
 - Para la orientación vertical, asegúrate de que el pouch esté sujeto a cinturones de hasta 2 pulgadas de ancho.
 - Para la orientación horizontal, asegúrate de que el pouch esté sujeto a cinturones de hasta 1.25 pulgadas de ancho.
- Evita usar el pouch con artículos incompatibles que puedan causar daños o representar un riesgo.
- No uses el pouch para ningún propósito diferente al uso previsto, como transportar municiones u otros artículos similares.
- Ten cuidado con bordes afilados o protuberancias de los artículos transportados en el pouch.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para instalar y usar el pouch de cargador M4 TenSpeed de manera efectiva, sigue estos pasos:

1. Instalación:

- Identifica la posición deseada en tu cinturón para el pouch.
- Abre el sistema de gancho y bucle del pouch.
- Coloca el pouch sobre un lazo del cinturón.
- Asegura el sistema de gancho y bucle para garantizar que esté bien sujeto.

2. Uso:

- Inserta un cargador AR15 / M4 de 30 disparos en el pouch.
- Si es necesario, usa el pouch para llevar otros artículos compatibles, como vendajes o radios pequeños.
- Asegúrate de que el pouch permanezca bien sujeto durante el movimiento.
- Al recargar, accede al cargador de manera rápida y segura.

Instrucciones de Eliminación

Cuando el pouch de cargador M4 TenSpeed llegue al final de su vida útil, sigue estas instrucciones de eliminación:

- Desecha el pouch de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el pouch está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de que no se deje en un lugar donde pueda ser accesible para niños o mascotas.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el pouch de cargador M4 TenSpeed, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour la POCHETTE DE CEINTURE TENSPEED M4

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

Pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la pochette TenSpeed M4, veuillez suivre ces directives :

- Inspectez toujours la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Assurez-vous que la pochette est solidement attachée à votre ceinture avant d'insérer un chargeur.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité prévue.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant le transport de chargeurs et d'articles connexes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation de la pochette TenSpeed M4, il est important de respecter les précautions de sécurité suivantes :

- Assurez-vous que la pochette est orientée correctement avant utilisation :
 - Pour une orientation verticale, assurez-vous que la pochette est attachée à des ceintures jusqu'à 2 pouces de large.
 - Pour une orientation horizontale, assurez-vous que la pochette est attachée à des ceintures jusqu'à 1,25 pouces de large.
- Évitez d'utiliser la pochette avec des articles incompatibles qui pourraient causer des dommages ou poser un risque.
- N'utilisez pas la pochette à d'autres fins que celles prévues, comme transporter des munitions ou des articles similaires.
- Faites attention aux bords tranchants ou aux protrusions des articles transportés dans la pochette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser efficacement la pochette TenSpeed M4, veuillez suivre ces étapes :

1. Installation :

- Identifiez la position souhaitée sur votre ceinture pour la pochette.
- Ouvrez le système de crochet et boucle de la pochette.
- Enjambez la pochette sur une boucle de ceinture.
- Sécurisez le système de crochet et boucle pour vous assurer qu'il est bien attaché.

2. Utilisation :

- Insérez un chargeur AR15 / M4 de 30 cartouches dans la pochette.
- Si nécessaire, utilisez la pochette pour transporter d'autres articles compatibles, tels que des bandages ou de petites radios.
- Assurez-vous que la pochette reste solidement attachée pendant vos mouvements.
- Lors du rechargement, accédez au chargeur rapidement et en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque la pochette TenSpeed M4 atteint la fin de sa durée de vie utile, veuillez suivre ces instructions de mise au rebut :

- Disposez de la pochette conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si la pochette est endommagée ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'elle n'est pas laissée à un endroit accessible aux enfants ou aux animaux de compagnie.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la pochette TenSpeed M4, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il TenSpeed M4 Magazine Pouch di Blue Force Gear. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso e di conservarlo per future consultazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri durante l'uso del TenSpeed M4 Magazine Pouch, si prega di seguire queste linee guida:

- Controllare sempre la borsa per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Assicurarsi che la borsa sia saldamente attaccata alla cintura prima di inserire un caricatore.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la sua capacità prevista.
- Tenere la borsa lontana da bambini e individui vulnerabili.
- Seguire le leggi e i regolamenti locali riguardanti il trasporto di caricatori e articoli correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il TenSpeed M4 Magazine Pouch, è importante attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza:

- Assicurarsi che la borsa sia orientata correttamente prima dell'uso:
 - Per l'orientamento verticale, assicurarsi che la borsa sia attaccata a cinture fino a 2 pollici di larghezza.
 - Per l'orientamento orizzontale, assicurarsi che la borsa sia attaccata a cinture fino a 1,25 pollici di larghezza.
- Evitare di utilizzare la borsa con articoli incompatibili che potrebbero causare danni o presentare un rischio.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti, come trasportare munizioni o articoli simili.
- Prestare attenzione a bordi affilati o sporgenze da articoli trasportati nella borsa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per installare e utilizzare efficacemente il TenSpeed M4 Magazine Pouch, seguire i seguenti passaggi:

1. Installazione:

- Identificare la posizione desiderata sulla cintura per la borsa.
- Aprire il sistema a gancio e anello della borsa.
- Posizionare la borsa sopra un passante della cintura.
- Fissare il sistema a gancio e anello per garantire che sia saldamente attaccato.

2. Uso:

- Inserire un caricatore AR15 / M4 da 30 colpi nella borsa.
- Se necessario, utilizzare la borsa per trasportare altri articoli compatibili, come bende o piccole radio.
- Assicurarsi che la borsa rimanga saldamente attaccata durante il movimento.
- Quando si ricarica, accedere al caricatore in modo rapido e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando il TenSpeed M4 Magazine Pouch raggiunge la fine della sua vita utile, seguire queste istruzioni per lo smaltimento:

- Smaltire la borsa in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata o non più utilizzabile, assicurarsi che non venga lasciata in un luogo accessibile a bambini o animali domestici.
- Considerare il riciclo dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il TenSpeed M4 Magazine Pouch, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TORBY NA MAGAZYNEK TENSPEED M4

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby na magazynki TenSpeed M4 od Blue Force Gear. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem oraz o zachowanie go na przyszłość.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z torby na magazynki TenSpeed M4, należy przestrzegać następujących zasad:

- Zawsze sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Upewnij się, że torba jest pewnie przymocowana do pasa przed włożeniem magazynka.
- Nie przeciążaj torby ponad jej zamierzona pojemność.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących noszenia magazynków i powiązanych przedmiotów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z torby na magazynki TenSpeed M4 ważne jest, aby przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że torba jest poprawnie ustawiona przed użyciem:
 - Dla orientacji pionowej upewnij się, że torba jest przymocowana do pasów o szerokości do 2 cali.
 - Dla orientacji poziomej upewnij się, że torba jest przymocowana do pasów o szerokości do 1,25 cala.
- Unikaj używania torby z niekompatybilnymi przedmiotami, które mogą spowodować uszkodzenia lub stanowić zagrożenie.
- Nie używaj torby do celów innych niż jej przeznaczenie, takich jak noszenie amunicji czy podobnych przedmiotów.
- Zachowaj ostrożność względem ostrych krawędzi lub wystających elementów z przedmiotów noszonych w torbie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Aby skutecznie zainstalować i używać torby na magazynki TenSpeed M4, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj pożądane miejsce na pasie dla torby.
- Otwórz system haczyków i pętli torby.
- Przełóż torbę przez pętlę pasa.
- Zabezpiecz system haczyków i pętli, aby upewnić się, że jest mocno przymocowana.

2. Użytkowanie:

- Włóż jeden 30rzędowy magazyn AR15 / M4 do torby.
- W razie potrzeby użyj torby do przenoszenia innych kompatybilnych przedmiotów, takich jak bandaż czy małe radia.
- Upewnij się, że torba pozostaje pewnie przymocowana podczas ruchu.
- Podczas przeładowania szybko i bezpiecznie uzyskaj dostęp do magazynka.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Gdy torba na magazynki TenSpeed M4 osiągnie koniec swojego użytkowania, należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących utylizacji:

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do użycia, upewnij się, że nie zostanie pozostawiona w miejscu, gdzie mogą mieć do niej dostęp dzieci lub zwierzęta domowe.
- Rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących torby na magazynki TenSpeed M4, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najważniejszymi priorytetami.

Turvallisuusohjeet TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Blue Force Gearin TenSpeed M4 vyötäröpussin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa viittausta varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden TenSpeed M4 vyötäröpussin käytön aikana, noudata seuraavia ohjeita:

- Tarkista aina pussi ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Varmista, että pussi on tukevasti kiinnitetty vyöhön ennen lippaan asettamista.
- Älä ylikuormita pussia sen tarkoitetun kapasiteetin yli.
- Pidä pussi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lippaiden ja niihin liittyvien esineiden kantamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

TenSpeed M4 vyötäröpussin käytön aikana on tärkeää noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita:

- Varmista, että pussi on oikeassa asennossa ennen käyttöä:
 - Pystysuorassa asennossa varmista, että pussi on kiinnitetty enintään 2 tuuman leveisiin vöihin.
 - Vaakasuorassa asennossa varmista, että pussi on kiinnitetty enintään 1,25 tuuman leveisiin vöihin.
- Vältä pussia yhteensopimattomien esineiden kanssa, jotka saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaaroja.
- Älä käytä pussia muuhun kuin sen tarkoitetun käyttöön, kuten ammuksen tai vastaavien esineiden kantamiseen.
- Ole varovainen teräviä reunoja tai esineiden ulkonevia osia kohtaan, jotka on sijoitettu pussiin.

Asennus ja käyttöohjeet

Asentaaksesi ja käyttääksesi TenSpeed M4 vyötäröpussia tehokkaasti, noudata seuraavia vaiheita:

1. Asennus:

- Valitse haluamasi paikka vyöltä pussia varten.
- Avaa pussin tarrakiinnitysjärjestelmä.
- Aseta pussi vyölenkin yli.
- Kiinnitä tarrakiinnitysjärjestelmä varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Aseta yksi 30laukkuinen AR15 / M4 lippaan pussiin.
- Tarvittaessa käytä pussia myös muiden yhteensopivien esineiden, kuten sidosten tai pienten radioiden, kantamiseen.
- Varmista, että pussi pysyy tukevasti kiinnitettynä liikkeen aikana.
- Lataustilanteessa pääse lippaan nopeasti ja turvallisesti.

Hävittämishojeet

Kun TenSpeed M4 vyötäröpussi saavuttaa käyttöikänsä loppupään, noudata seuraavia hävittämishojeita:

- Hävitä pussi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos pussi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, ettei sitä jätetä paikkaan, josta lapset tai lemmikit voivat sen löytää.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TenSpeed M4 vyötäröpussiin, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin saadaksesi lisäapua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning och behåll det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet vid användning av TenSpeed M4 Magazine Pouch, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Inspektera alltid pungen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Se till att pungen är ordentligt fäst vid ditt bälte innan du sätter in ett magasin.
- Överbelasta inte pungen bortom dess avsedda kapacitet.
- Håll pungen borta från barn och sårbara individer.
- Följ lokala lagar och regler angående bärande av magasin och relaterade föremål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder TenSpeed M4 Magazine Pouch är det viktigt att följa följande säkerhetsåtgärder:

- Se till att pungen är korrekt orienterad innan användning:
 - För vertikal orientering, se till att pungen är fäst vid bälten upp till 2 tum breda.
 - För horisontell orientering, se till att pungen är fäst vid bälten upp till 1,25 tum breda.
- Undvik att använda pungen med inkompatibla föremål som kan orsaka skador eller utgöra en risk.
- Använd inte pungen för något annat ändamål än dess avsedda användning, såsom att bära ammunition eller liknande föremål.
- Var försiktig med vassa kanter eller utstickande delar från föremål som bärs i pungen.

Instruktioner för installation och användning

För att installera och använda TenSpeed M4 Magazine Pouch effektivt, vänligen följ dessa steg:

1. Installation:

- Identifiera den önskade positionen på ditt bälte för pungen.
- Öppna hookandloopsystemet på pungen.
- Sträva pungen över en bältesöglan.
- Säkra hookandloopsystemet för att säkerställa att det är ordentligt fäst.

2. Användning:

- Sätt in ett 30runds AR15 / M4 magasin i pungen.
- Om nödvändigt, använd pungen för att bära andra kompatibla föremål, såsom bandage eller små radioapparater.
- Se till att pungen förblir ordentligt fäst under rörelse.
- När du omladdar, få snabb och säker åtkomst till magasinet.

Avfallsinstruktioner

När TenSpeed M4 Magazine Pouch når slutet av sin användbara livslängd, vänligen följ dessa avfallsinstruktioner:

- Kassera pungen i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om pungen är skadad eller inte längre användbar, se till att den inte lämnas på en plats där den kan nås av barn eller husdjur.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TenSpeed M4 Magazine Pouch, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pouzdro na zásobník TenSpeed M4 od Blue Force Gear. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání pouzdra TenSpeed M4, dodržujte prosím následující pokyny:

- Vždy zkontrolujte pouzdro na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ujistěte se, že je pouzdro bezpečně připevněno k vašemu opasku před vložením zásobníku.
- Nepřetěžujte pouzdro nad jeho zamýšlenou kapacitu.
- Držte pouzdro mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se nošení zásobníků a souvisejících předmětů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

Při používání pouzdra TenSpeed M4 je důležité dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je pouzdro správně orientováno před použitím:
 - Pro vertikální orientaci zajistěte, aby bylo pouzdro připevněno k opaskům širokým až 2 palce.
 - Pro horizontální orientaci zajistěte, aby bylo pouzdro připevněno k opaskům širokým až 1,25 palce.
- Vyhněte se používání pouzdra s nekompatibilními předměty, které mohou způsobit poškození nebo představovat riziko.
- Nepoužívejte pouzdro k jinému účelu, než je zamýšlené použití, například k nošení munice nebo podobných předmětů.
- Buďte opatrní na ostré hrany nebo výčnělky předmětů, které jsou v pouzdře.

Pokyny pro instalaci a používání

Aby bylo možné pouzdro TenSpeed M4 efektivně nainstalovat a používat, dodržujte prosím následující kroky:

1. Instalace:

- Určete požadovanou pozici na vašem opasku pro pouzdro.
- Otevřete systém háčku a smyčky pouzdra.
- Přetáhněte pouzdro přes opaskový smyčku.
- Zajistěte systém háčku a smyčky, aby bylo pevně připevněno.

2. Používání:

- Vložte jeden 30raný AR15 / M4 zásobník do pouzdra.
- Pokud je to nutné, použijte pouzdro k nošení dalších kompatibilních předmětů, jako jsou obvazy nebo malá rádia.
- Ujistěte se, že pouzdro zůstává bezpečně připevněno během pohybu.
- Při přebíjení rychle a bezpečně přistupujte k zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

Když pouzdro TenSpeed M4 dosáhne konce své použitelnosti, dodržujte prosím následující pokyny pro likvidaci:

- Zlikvidujte pouzdro v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je pouzdro poškozeno nebo již není použitelné, zajistěte, aby nebylo ponecháno na místě, kde by k němu mohly mít přístup děti nebo domácí zvířata.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně pouzdra TenSpeed M4, prosím, odkazujte se na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.