

PMAG® GL9® 9X19 MAGAZINE FOR GLOCK® 19 - MAGPUL PMAG 15 GL9 9MM LUGER 15RD FOR GLOCK 19 BLACK 10/PACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Caricatore a doppia fila per Glock 19

Il PMAG® GL9® è un caricatore per pistola Glock® 19 9mm che presenta una costruzione esclusiva interamente in polimero per una affidabilità e durata impeccabili anche dopo migliaia di colpi. Follower anti-inclinazione ad alta visibilità, molla in acciaio inossidabile, fondo rimovibile per una facile pulizia, matrice a punti per la marcatura del caricatore, bordi del fondo scanalati per una migliore presa e finestre indicatrici del numero di colpi. Si svincola facilmente sia carico che scarico. Tutto con la stessa noiosa affidabilità che ci si aspetta da un caricatore OEM. Il PMAG 15 GL9 è compatibile con le pistole Glock G19 e con varianti sub-compatte con una certa protuberanza sotto il grilletto. Disponibile nelle capacità di 15 e 10 colpi.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL PMAG 15 GL9 9MM LUGER 15RD FOR GLOCK 19 BLACK 10/PACK](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100024593
- N. fab.:
- Capacità: 15-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: 19
- Tipo di arma: Glock
- Quantità: 10
- Peso della spedizione: 0.907kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE PMAG® GL9® 9X19 PER GLOCK® 19
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE PMAG® GL9® 9X19 PER GLOCK® 19

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PMAG® GL9® 9X19 per la tua Glock® 19. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e la gestione sicura del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di seguire le linee guida per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e munizioni con cura e rispetto.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello specifico di arma Glock®.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e protetto, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura, danni o malfunzionamenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti delle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità massima del caricatore di 15 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Evita di utilizzare caricatori danneggiati o modificati, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti.
- Usa solo munizioni 9mm Luger in questo caricatore.
- Non puntare mai l'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Usa il pollice per premere verso il basso sul follower e inserire il primo colpo nel caricatore.
- Continua ad aggiungere colpi fino a quando il caricatore è pieno, assicurandoti che ogni colpo sia posizionato correttamente.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia in modalità sicura.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi fermamente il caricatore nel pozzetto fino a sentire un clic, che indica che è bloccato in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore per staccare il caricatore dall'arma.
- Tira il caricatore dritto fuori dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore per garantire un funzionamento corretto.
- Rimuovi il fondo premendo la linguetta di rilascio e facendolo scorrere via.
- Pulisci l'interno del caricatore con un panno morbido e un solvente delicato.
- Rimonta il caricatore facendo scorrere il fondo di nuovo fino a quando non scatta in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non più funzionante.
- Controlla con le strutture di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il caricatore PMAG® GL9® 9X19, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o di visitare il sito web ufficiale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it