

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL CLAMP ON - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL CLAMP ON

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Fornisci al tuo AR-15 il gas di cui ha bisogno

Il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block offre ai proprietari di AR il controllo totale sui sistemi di gas del loro fucile, consentendo di ottimizzare l'arma con diverse munizioni o con un soppressore attaccato. Il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block non utilizza piccole viti o sfere come altri blocchi di gas, eliminando la possibilità che queste parti possano guastarsi o perdere. Costruito in acciaio billette 4140, presenta una finitura QPQ Melonite. Il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block è regolabile con un attrezzo incluso e presenta un design di attacco clamp-on che garantisce una tenuta del gas solida.



Caratteristiche

- Nome: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL CLAMP ON](#)
- Produttore: [SLR RIFLEWORKS](#)
- N. prodotto: 100025363
- N. fab.: SA6-CM
- Diametro interno: .625
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Sentry Adjustable AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Sentry Adjustable AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per fornirti un controllo migliorato sul sistema di gas del tuo fucile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del gas block.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gas block sia compatibile con il tuo specifico modello di AR15 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui i protocolli di sicurezza standard.
- Tieni il gas block e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre munizioni appropriate che siano compatibili con il tuo gas block e fucile.
- Non superare le impostazioni raccomandate dal produttore quando regoli il gas block.
- Assicurati che il gas block sia fissato saldamente prima di sparare.
- Usa l'attrezzo di regolazione incluso per apportare modifiche alle impostazioni del gas; non utilizzare attrezzi improvvisati.
- Se utilizzi un soppressore, assicurati che sia attaccato correttamente e che il gas block sia regolato di conseguenza.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente il tiro e ispeziona l'arma e il gas block per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli attrezzi necessari, incluso l'attrezzo di regolazione incluso e qualsiasi altro attrezzo richiesto.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il gas block esistente, se applicabile.
- Pulisci l'area in cui il gas block sarà installato per garantire una corretta tenuta.
- Posiziona il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block sul barilotto.
- Allinea il port gas con il tubo del gas per garantire un corretto flusso di gas.
- Usa l'attrezzo incluso per fissare saldamente il gas block al barilotto, assicurandoti che sia stretto ma non sovratirato.

3. Regolazione del Gas Block

- Usa l'attrezzo di regolazione incluso per ruotare la vite di regolazione del gas.
- Inizia con la vite di regolazione del gas in posizione chiusa e aprila gradualmente per trovare l'impostazione ottimale.
- Prova a sparare con il fucile e apporta ulteriori regolazioni se necessario per un funzionamento affidabile.

4. Verifica PostInstallazione

- Dopo l'installazione e la regolazione, ispeziona il gas block per assicurarti che sia fissato saldamente.
- Esegui un controllo di funzionamento del fucile per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il gas block in un modo che potrebbe danneggiare l'ambiente.
- Se hai dubbi, consulta le autorità locali per lo smaltimento dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella tua esperienza di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it