

# AR-15 AIRBORNE CHARGING HANDLE - GEISSELE AUTOMATICS

## AIRBORNE CHARGING HANDLE DDC

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Manetta di armamento](#)

### Non interferisce con l'ottica o altri equipaggiamenti - Facile da usare

Geissele ha sviluppato il suo Airborne Charging Handle (ACH) con una leva a profilo basso, che è meno probabile si impigli nella vegetazione e in altri equipaggiamenti. Geissele ha progettato l'ACH su richiesta specifica di un'unità "elite" delle forze armate degli Stati Uniti, in modo che non interferisca con un mirino a punto rosso o un'ottica montata bassa simile. Il Charging Handle Airborne ambidestro a profilo basso non significa che bisogna compromettere l'accessibilità o la facilità d'uso. Le leve accorate dell'ACH presentano tagli a raggio gentilmente concavi sia nei piani verticale che orizzontale, in modo che la mano possa afferrare saldamente. Geissele ha persino dotato la leva dell'ACH di superfici zigrinate per garantire una presa sicura, anche quando le mani sono bagnate o si indossano guanti. Operazione ambidestro affidabile Alluminio 7075 T6 lavorato extra-resistente Anodizzato con trattamento duro di tipo III Disponibile nel classico nero o nel colore Desert Dirt Color (DDC) di Geissele. Come ulteriore vantaggio, l'Airborne Charging Handle di Geissele è dotato di un labbro rialzato all'estremità posteriore che devia il gas di retrocarica lontano dal tiratore quando si utilizzano sistemi d'arma con canne corte o soppressi.



### Caratteristiche

- Nome: [GEISSELE AUTOMATICS AIRBORNE CHARGING HANDLE DDC](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 100025737
- N. fab.: 05-497S
- Finitura: DDC
- Mano: Ambidestro
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 817953022238

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Armamento AR15 AIRBORNE CHARGING HANDLE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Manetta di Armamento AR15 AIRBORNE CHARGING HANDLE

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Manetta di Armamento Airborne Charging Handle (ACH) di Geissele Automatics. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire una manipolazione e un'operazione sicure della tua manetta. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tratta sempre le armi da fuoco con rispetto e segui le regole di base della sicurezza delle armi.
- Tieni la manetta e tutti i componenti dell'arma lontani da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la manetta per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, non utilizzare il prodotto. Contatta un armaiolo qualificato per una valutazione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare la manetta.
- Non tentare di modificare la manetta o alcun componente dell'arma.
- Quando utilizzi l'ACH, mantieni una presa salda per prevenire scivolamenti, specialmente in condizioni di bagnato o indossando guanti.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un ambiente di tiro sicuro quando utilizzi armi dotate di ACH.
- Utilizza la manetta solo con piattaforme AR15 compatibili per evitare malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, come un punzone o un martello, se richiesto per il tuo modello specifico.

#### 2. Rimuovi la Manetta Esistente:

- Tira indietro il gancio della manetta del ricevitore superiore.
- Fai scorrere la manetta esistente fuori dal ricevitore.

#### 3. Installa la Manetta Airborne:

- Allinea il nuovo ACH con il ricevitore.
- Fai scorrere l'ACH nel ricevitore fino a quando non è completamente inserito.
- Assicurati che la leva sia posizionata correttamente per un'operazione ambidestra.

#### 4. Controlla la Funzionalità:

- Tira indietro la manetta per assicurarti che funzioni senza intoppi.
- Verifica che la manetta si blocchi in posizione in modo sicuro.

### Uso

- Per operare l'ACH, afferra saldamente la leva e tirala indietro per caricare l'arma.
- Il design a profilo basso consente un facile accesso senza ostacolare il tuo campo visivo.
- Assicurati che la tua presa sia sicura, specialmente in condizioni avverse.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la manetta in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire la manetta nei rifiuti domestici normali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale di Geissele Automatics o contattare il tuo distributore locale. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti richiami di prodotto e avvisi di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua Manetta di Armamento Airborne Charging Handle di Geissele Automatics. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)