

AR-15 BCMGUNFIGHTER CHARGING HANDLE GEN 2 BLACK - BRAVO COMPANY BCMGUNFIGHTER CHARGING HANDLE MOD 4B MEDIUM LATCH

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Manetta di armamento](#)

Più Facile da Trovare, Afferrare & Operare - e Più Robusto - Rispetto ai Manici "Mil-Spec"

Il caricatore BCMGunfighter AR-15 originale era un notevole miglioramento rispetto al manico "mi-spec" standard. Ora BCM presenta il suo caricatore Gen 2 - migliorato, aggiornato e perfezionato rispetto all'ottimo originale. Una differenza chiave è che non devi più preoccuparti di rompere il perno di pivot quando devi esercitare un po' di "energia" sul manico. La geometria riprogettata riduce lo stress sul perno di bloccaggio e lo reindirizza nel manico a T molto più robusto. Il risultato è una trazione più diretta che mantiene l'energia più vicina alla linea centrale del fucile, evitando di torcere il manico e rischiare di romperlo, specialmente quando si opera il caricatore con la mano di supporto. Il caricatore BCMGunfighter Gen2 ha anche uno scudo riprogettato che impedisce ai gas di tornare nel tuo viso quando stai utilizzando il tuo fucile con silenziatore. I bordi smussati ottimizzano i contorni del manico per un profilo facile da afferrare e senza impigli. Si adatta a tutti i ricevitori superiori AR-15 a impatto diretto mil-spec configurazioni Snag-free Mod 3B e Mod 4B (descritte di seguito) Costruzione robusta in alluminio forgiato 7075 T6 Mil-A-8625F, Tipo III, Classe 2 anodizzato a rivestimento duro per una maggiore resistenza della superficie NON compatibile con gruppi di percussione / carrier a gas regolabili Il caricatore BCMGunfighter Gen 2 AR-15 offre una superficie di contatto per la mano più ampia rispetto a un manico mil-spec unita a un profilo più snello. È disponibile nelle configurazioni Mod 3B (gancio grande) e Mod 4B (gancio medio). In ogni caso, sicuramente migliorerà l'affidabilità, la facilità d'uso e, sì, l'aspetto del tuo AR-15.



Caratteristiche

- Nome: [BRAVO COMPANY BCMGUNFIGHTER CHARGING HANDLE MOD 4B MEDIUM LATCH](#)
- Produttore: [BRAVO COMPANY](#)
- N. prodotto: 100027144
- N. fab.: BCM-GFH-MOD4B-5
- Peso della spedizione: 0.075kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 812526021229

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore BCMGUNFIGHTER AR15 GEN 2](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore BCMGUNFIGHTER AR15 GEN 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore BCMGUNFIGHTER AR15 GEN 2. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la facilità d'uso del tuo fucile AR15. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR) e fornisce informazioni vitali per l'uso sicuro del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il caricatore e altri accessori lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente il caricatore per segni di usura o danni. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esercitare una forza eccessiva sul caricatore durante l'uso, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Evita di utilizzare il caricatore con gruppi di percussione/carrier a gas regolabili, in quanto non è compatibile.
- Utilizza il caricatore in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il tuo fucile con il caricatore installato.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Posiziona il caricatore BCMGUNFIGHTER AR15 GEN 2 nel ricevitore superiore, allineando correttamente il perno di bloccaggio.
- Spingi il caricatore verso il basso fino a quando non si blocca in posizione.

2. Uso del Caricatore:

- Utilizza la mano di supporto per operare il caricatore, mantenendo una presa salda.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di forzare il caricatore. Rimuovilo e controlla se ci sono ostruzioni o danni.
- Se utilizzi un silenziatore, fai attenzione ai gas che possono tornare verso il tuo viso.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore verso il basso per rimuoverlo dal ricevitore.

Istruzioni per il Dispositivo

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali pericolosi.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente, ma portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto al momento della richiesta.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Segui attentamente tutte le istruzioni e goditi l'uso del tuo caricatore BCMGUNFIGHTER AR15 GEN 2 in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it