

AR-15 RIFLE BUFFER SPRING - LUTH-AR AR-15 RIFLE BUFFER SPRING

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

Molla di Ricambio per Fucile 223 Luth-AR. Adatta per fucili AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: [LUTH-AR AR-15 RIFLE BUFFER SPRING](#)
- Produttore: [LUTH-AR](#)
- N. prodotto: 100028015
- N. fab.: BS-10B
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 356mm
- UPC: 859819007157

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Ricambio LuthAR per Fucile AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Ricambio LuthAR per Fucile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Ricambio per Fucile AR15 LuthAR. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la molla solo con fucili AR15 standard.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva la molla in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o sostituzione della molla.
- Non tentare di modificare o alterare la molla in alcun modo.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del fucile AR15.
- Mantieni sempre la molla e il fucile lontani da fonti di calore e umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Verifica il Prodotto

- Controlla che la molla sia in buone condizioni e priva di difetti.

2. Preparazione all'Installazione

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'installazione.

3. Installazione della Molla

- Segui le istruzioni specifiche per il tuo modello di fucile AR15.
- Inserisci la molla nel buffer tube seguendo le linee guida del produttore.
- Assicurati che la molla sia correttamente posizionata e fissata.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia in ordine e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento del fucile in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la molla in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la molla nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo alla Molla di Ricambio per Fucile AR15 LuthAR, ti invitiamo a contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Ricorda, la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it