

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 338-06 TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rfila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [**LITTLE CROW GUNWORKS. 338-06 TRIM CHAMBER**](#)
- Produttore: [**LITTLE CROW GUNWORKS.**](#)
- N. prodotto: 100028211
- N. fab.: LCG-WFT2-338/06
- Cartuccia: 338-06
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .33806 TRIM CHAMBER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .33806 TRIM CHAMBER

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .33806 TRIM CHAMBER. Questo documento è stato redatto per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il trimmer lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il trimmer se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di sicurezza durante l'uso del trimmer per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Utilizzare guanti protettivi per evitare tagli o lesioni durante la manipolazione delle camere di rifilatura e degli inserti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità progettate; utilizzare solo camere di rifilatura compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il trimmer da soli; contattare il supporto tecnico per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione della Camera di Rifilatura

1. Posizionare la camera di rifilatura su una superficie piana.
2. Rimuovere il cutter dal trimmer.
3. Utilizzare il perno di espulsione fornito per spingere fuori la camera di rifilatura esistente.
4. Posizionare la nuova camera di rifilatura sull'alloggiamento del trimmer.
5. Spingere costantemente l'alloggiamento sulla camera fino a quando non è saldamente in posizione.

Uso del Trimmer

1. Posizionare un "master case" nella camera di rifilatura.
2. Regolare la profondità del cutter scorrendo fino alla bocca del bossolo.
3. Serrate le viti di regolazione per mantenere la posizione del cutter.
4. Azionare il trimmer con un mandrino di mezzo pollice.
5. Controllare il risultato del rifilamento per assicurarsi che sia preciso e pulito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il trimmer o i suoi componenti nell'ambiente in modo irresponsabile.
- Contattare un centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il supporto clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS .33806 TRIM CHAMBER. Per qualsiasi dubbio o necessità di assistenza, non esitate a contattare il supporto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it