

AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT - SCALARWORKS

AIMPOINT PRO 1.57" LEAP/02 MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Impermeabile al rinculo - Mantiene il punto d'impatto dell'ottica dopo molti cicli di rimozione/reinstallazione

Il team di Scalarworks ha progettato il loro Mount Aimpoint PRO Leap per essere più leggero, più piccolo, più elegante e più resistente rispetto a un tradizionale mount QR per punti rossi. L'obiettivo era creare un mount Aimpoint che non perdesse il punto d'impatto quando l'unità mount/ottica viene rimossa e reinstallata sull'arma più volte. Per testarlo, il personale di Scalarworks ha installato un Aimpoint PRO su un FN SCAR 17 (calibro 7.62 NATO) con un mount Leap e ha sparato dieci serie da 10 colpi, rimuovendo e reinstallando il Mount Leap tra ogni serie. Il risultato? Dopo il 100° colpo, il punto d'impatto dell'ottica non si era spostato affatto dalla sua posizione originale. Obiettivo raggiunto. Il Mount PRO Leap di Scalarworks può essere utilizzato con qualsiasi punto rosso Aimpoint con un tubo da 30 mm, inclusi il Patrol Rifle Optic (PRO), ACO, CompM2, CompM3 e punti rossi simili da 30 mm di altri produttori. Realizzato in lega di alluminio ultra-resistente e ultra-leggero 7075 T6 Finitura anodizzata dura nera opaca Montaggio senza attrezzi su rotaie Picatinny MIL-STD 1913 La morsa a vite a pressione a pallina resistente al rinculo non lascerà andare la rotaia La morsa si adatta automaticamente alle variazioni nelle specifiche della rotaia Nessun pomello o leva sporgente per impigliarsi in altri equipaggiamenti o vegetazione Co-Witness Inferiore-Terzo (centro dell'ottica a 40 mm sopra la rotaia) Il Mount Aimpoint PRO Leap è dotato dell'anello unico a cerniera di Scalarworks che avvolge il corpo dell'ottica e fornisce automaticamente una pressione uniforme per bloccarla in posizione senza tutta la noiosa e imprecisa configurazione richiesta dagli anelli tradizionali. Due viti in acciaio forniscono tensione uniforme e fungono da elementi strutturali, rendendo l'intero assemblaggio dell'anello estremamente rigido e sicuro.



Caratteristiche

- Nome: [SCALARWORKS AIMPOINT PRO 1.57" LEAP/02 MOUNT](#)
- Produttore: [SCALARWORKS](#)
- N. prodotto: 100029281
- N. fab.: SW0210
- Colore: Nero Opaco
- Peso della spedizione: 0.045kg
- UPC: 867442000070

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT SCALARWORKS
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount AIMPOINT PRO LEAP ULTRALIGHT MOUNT SCALARWORKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount AIMPOINT PRO LEAP di Scalarworks. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile della vostra ottica Aimpoint. Per garantire un uso sicuro e ottimale, è importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Mount solo con ottiche compatibili, come specificato nel manuale.
- Verifica regolarmente il montaggio e le viti per assicurarti che siano ben fissati e in buone condizioni.
- Non utilizzare il Mount se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Mount in conformità con le istruzioni fornite per evitare incidenti durante l'uso.
- Non tentare di smontare o modificare il Mount in alcun modo.
- Quando rimuovi o reinstalli l'ottica, assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Non utilizzare il Mount in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature molto elevate o basse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Controlla che tutte le parti del Mount siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il Mount sulla rotaia Picatinny dell'arma.
- Utilizza la morsa a vite a pressione a pallina per fissare il Mount. Assicurati che il Mount sia ben saldo e non si muova.
- Controlla che il Mount si adatti automaticamente alle variazioni delle specifiche della rotaia.

3. Utilizzo:

- Monta l'ottica Aimpoint sul Mount seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'ottica.
- Dopo aver installato l'ottica, verifica che sia ben fissata e che non ci siano movimenti.

4. Rimozione:

- Quando rimuovi l'ottica, segui le istruzioni del produttore e assicurati che l'arma sia sempre in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e materiali metallici.
- Se possibile, ricicla il prodotto attraverso i punti di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito ufficiale di Scalarworks.

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantisce un uso sicuro e responsabile del Mount AIMPOINT PRO LEAP, contribuendo a mantenere l'integrità del prodotto e la sicurezza dell'utente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it