

# PICATINNY BIPODS - PICATINNY BIPOD BLACK

The Magpul Bipod for 1913 Picatinny Rail offers serious strength and versatility at a price that provides unmatched value. Magpul's lightweight Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum and injection-molded polymer bipod brings innovation in ergonomics, functionality, strength and value together. Its low-profile design conceals its internal mechanisms and hardware, smoothly brushing off snags and bumps. Optimized for rapid one-handed adjustments, the bipod quickly and quietly transitions between user configurations. In the shooting position, it is easily loaded with stabilizing forward tension without fear of failure or warping. Its aluminum and stainless steel components, along with its injection-molded reinforced polymer, ensure years of dependable performance and reliability, all while shaving weight. It's extremely light weight, at just over 11 oz. Leg extensions slide and lock securely with the push of a button on any of the seven half-inch spaced locking detents. The legs extend 3.5 inches, from 6.8" to 10.3". An industry-exclusive 50° of total tilt and 40° of total pan are controlled by a glove-friendly knurled tool-less bipod locking knob located between the extended legs. It also has the exclusive ability to lock pan at 0° while maintaining full tilt functionality. Folded, the streamlined housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide. Anodized surfaces and tight, precision tolerances mitigate squeaks and rattles. A soft rubber bipod locking knob cap is attached to the locking knob gives users a steady, non-marring forward rest while the bipod is folded. Additionally, its staggered soft rubber feet hold fast on a variety of shooting surfaces and are easily removed with a roll pin punch. Should users choose to change feet, the Magpul Bipod's legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet, except for the Atlas 5-H style. Made in the U.S.A. FEATURES Designed for streamlined storage until deployment Folded, the sleek housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide Leg extensions slide and lock securely with the push of a button and a tool-less knurled bipod locking knob allows easy adjustment between shots Legs extend from 6.8" to 10.3" with seven locking detents Spring-tensioned legs stow forward when not in use, and then quickly snap down and lock into place with one hand Legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet to best match the needs of your environment SPECS Attachment: 1913 Picatinny Rails Materials: Steel, Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum, polymer Height, max: 10.45" Pan and Tilt: 50° tilt and 40° pan Weight: 11 oz.



## Attributes

- Name: PICATINNY BIPOD BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100029337
- Mfr. No.: MAG941-BLK
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 6.3 to 10.3
- Style: Swivel
- Weight: 11.0 oz
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 74mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 840815119333

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Magpul Picatinny Bipod](#)
- [English: PICATINNY BIPODS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Magpul Picatinny](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Bipiede Magpul Picatinny](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bipodu Magpul Picatinny](#)
- [Suomi: PICATINNY BIPODS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY BIPODS MAGPUL PICATINNY BIPOD BLACK](#)
- [Český: Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny pro PICATINNY BIPODS MAGPUL PICATINNY BIPOD BLACK](#)

# Sicherheitshinweise für das Magpul Picatinny Bipod

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Magpul Picatinny Bipods! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige Unterstützung beim Schießen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Bipod und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Bipod regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende das Bipod nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass du das Bipod auf einer stabilen und ebenen Oberfläche verwendest, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Informiere dich über die richtige Verwendung und Pflege des Produkts, um seine Lebensdauer zu verlängern.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Bipod sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, das Bipod unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Beine des Bipods vollständig ausgezogen und verriegelt sind, bevor du das Gewehr ablegst.
- Verwende das Bipod nicht, während du dich in einer unsicheren Position befindest oder wenn du abgelenkt bist.
- Halte das Bipod und das Gewehr immer in einem sicheren Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

## Anleitungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr sicher und stabil ist, bevor du das Bipod installierst.
- Befestige das Bipod an der PicatinnySchiene, indem du den Befestigungsmechanismus entsprechend anpasst.
- Überprüfe, ob das Bipod fest sitzt und keine Spielräume aufweist.

### 2. Nutzung:

- Ziehe die Beine des Bipods auf die gewünschte Länge (6,3" bis 10,3") und verriegle sie sicher.
- Nutze den Feststellknopf, um die Neigung und die Drehung des Bipods anzupassen.
- Achte darauf, dass du das Gewehr in einer stabilen Position hältst, während du das Bipod verwendest.
- Nach der Benutzung klappe die Beine des Bipods zusammen und verriegle sie zur sicheren Aufbewahrung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Bipods, einschließlich der Gummifüße, ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Vermeide es, das Bipod in den normalen Hausmüll zu werfen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Magpul Picatinny Bipod, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit zu gewährleisten und die Nutzung des Produkts zu optimieren. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießenerlebnis zu gewährleisten.



# PICATINNY BIPODS SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for purchasing the Magpul Bipod for 1913 Picatinny Rail. This product is designed to provide strength and versatility for your shooting needs. To ensure your safety and the optimal performance of the bipod, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before use to ensure all components are in good condition.
- Use the bipod only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Keep the bipod away from children and unauthorized users.
- Store the bipod in a safe place when not in use to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings when using the bipod, ensuring a clear shooting area.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bipod is securely attached to the Picatinny rail before use.
- Do not exceed the maximum weight limit specified for the bipod.
- Always use the bipod on stable and level surfaces to prevent tipping.
- When adjusting the legs, make sure they are locked in place before applying weight.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Regularly check the condition of the rubber feet and replace them if they show signs of wear.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Align the bipod with the 1913 Picatinny rail on your firearm.
- Slide the bipod onto the rail until it locks securely in place.
- Ensure that the bipod is firmly attached by pulling it slightly to check for movement.

### 2. Adjusting the Legs:

- To extend the legs, press the button on the locking detent and slide the legs to the desired length.
- Release the button to lock the legs in place.
- Ensure the legs are fully extended and locked before using the bipod.

### 3. Tilting and Panning:

- To adjust the tilt, use the knurled locking knob located between the legs.
- Turn the knob to achieve the desired tilt angle, ensuring it is securely locked afterward.
- For panning, loosen the knob to allow movement, and tighten it once the desired position is achieved.

### 4. Folding the Bipod:

- To fold the bipod, press the legs upward until they lock into the folded position.
- Ensure that the bipod is fully folded before storing or transporting.

## Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling components where possible.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product performance, or support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Magpul Bipod. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Bipode Magpul para riel Picatinny 1913. Este producto ha sido diseñado para ofrecer resistencia y versatilidad en su uso. Para garantizar una experiencia segura y satisfactoria, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Verifica que el bipode esté en buenas condiciones antes de cada uso. No utilices el bipode si presenta daños visibles.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Utiliza el bipode únicamente de la manera para la que fue diseñado.
- Si el bipode se utiliza en condiciones climáticas adversas, asegúrate de secarlo y almacenarlo adecuadamente después de su uso.
- Revisa periódicamente si hay actualizaciones de seguridad o retiradas del producto en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al ajustar el bipode, asegúrate de que tus manos estén alejadas de las partes móviles para evitar lesiones.
- No excedas la capacidad de carga recomendada del bipode. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- Utiliza el bipode en una superficie estable y nivelada para evitar caídas o accidentes.
- Durante el uso, mantén una postura segura y estable para evitar lesiones personales.
- No uses el bipode si está dañado o si las patas no se bloquean correctamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca el bipode sobre el riel y deslízalo hasta que se ajuste en su lugar.
- Presiona el botón de bloqueo para asegurar el bipode en su posición.

### 2. Ajuste de las Patas:

- Para extender las patas, presiona el botón de bloqueo y desliza la pata hasta la longitud deseada.
- Suelta el botón de bloqueo para fijar la pata en su lugar.
- Repite este proceso para cada pata, asegurándote de que todas estén bloqueadas antes de usar el bipode.

### 3. Uso del Bipode:

- Ajusta el bipode a la altura deseada (de 6.8" a 10.3").
- Utiliza el botón de bloqueo del bipode para controlar la inclinación y la panorámica.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente apoyado en el suelo o en una superficie estable antes de disparar.

### 4. Plegado del Bipode:

- Para plegar el bipode, presiona el botón de bloqueo y pliega las patas hacia adelante.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente plegado y almacenado en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímero.
- Si es posible, recicla el bipode y sus componentes en instalaciones de reciclaje adecuadas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de este producto, consulta con el fabricante o el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia con el Bipode Magpul para riel Picatinny 1913.



# Guide de Sécurité pour le Bipied Magpul Picatinny

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied Magpul Picatinny. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une stabilité et une fonctionnalité supérieures. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le bipied.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées.
- Utilisez le bipied uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez pas le bipied sur des surfaces instables ou glissantes.
- Assurez-vous que le bipied est correctement verrouillé avant de tirer.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le bipied ou n'utilisez pas d'accessoires non approuvés.
- Ne laissez pas le bipied sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation:

- Assurez-vous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Alignez le bipied sur le rail et poussez-le en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Vérifiez que le bipied est solidement attaché avant de l'utiliser.

### 2. Utilisation:

- Déployez les jambes du bipied en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Ajustez la hauteur des jambes selon vos besoins en utilisant les détentes de verrouillage.
- Pour un tir stable, inclinez le bipied à l'angle souhaité en utilisant le bouton de verrouillage.
- Assurez-vous que le bipied est bien en place avant de tirer.

### 3. Rangement:

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, pliez le bipied pour un stockage compact.
- Rangez le bipied dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et de la chaleur.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Nous vous remercions de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre bipied Magpul Picatinny.

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Bipiede Magpul Picatinny

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipiede Magpul Picatinny. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e versatilità durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il bipiede.
- Utilizza il bipiede solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'uso, assicurati che il bipiede sia saldamente fissato alla tua attrezzatura.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre il limite di peso specificato dal produttore.
- Evita di utilizzare il bipiede su superfici irregolari o instabili che potrebbero compromettere la stabilità.
- Non tentare di modificare o riparare il bipiede da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.
- Indossa sempre guanti protettivi se necessario, specialmente durante l'installazione o la regolazione del bipiede.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posiziona il bipiede in modo che il sistema di attacco si allinei correttamente con il rail Picatinny della tua attrezzatura.
- Premi il pulsante di bloccaggio per inserire il bipiede nel rail e assicurati che sia bloccato in posizione.
- Controlla che il bipiede sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.

### 2. Uso

- Estendi le gambe del bipiede premendo il pulsante di bloccaggio e tirando le gambe fino alla lunghezza desiderata (da 6,8" a 10,3").
- Regola l'inclinazione e il pan utilizzando la manopola di bloccaggio. Assicurati che le regolazioni siano sicure prima di utilizzare il bipiede.
- Quando non in uso, ripiega le gambe del bipiede in avanti per una conservazione compatta.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali del bipiede.
- Non gettare il bipiede nell'indifferenziato. Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.
- Assicurati che il bipiede sia completamente disassemblato e privo di parti pericolose prima dello smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il Bipiede Magpul Picatinny. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro!

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bipodu Magpul Picatinny

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Magpul Picatinny. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie bipodu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj bipod w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepełnoletnich.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą spowodować jego uszkodzenie, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgoć.
- Zawsze upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj bipodu na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia się.
- Podczas regulacji nóg bipodu, zawsze trzymaj ręce z dala od mechanizmów blokujących.
- Nie przeciążaj bipodu ponad jego maksymalne obciążenie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Podczas składania bipodu, upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód w pobliżu, które mogłyby spowodować obrażenia.

## Instrukcje montażu i użytkowania

### 1. Montaż bipodu

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść bipod na szynie Picatinny i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zablokuj bipod, używając mechanizmu blokującego.

### 2. Regulacja nóg bipodu

- Aby wydłużyć nogi, naciśnij przycisk blokujący i pociągnij nogi do pożądanej długości.
- Upewnij się, że nogi są zablokowane na miejscu przed użyciem bipodu.

### 3. Użytkowanie bipodu

- Używaj bipodu do stabilizacji broni w czasie strzelania.
- Możesz regulować kąt przechyłu i obrotu, korzystając z pokrętła blokującego.
- Po zakończeniu użytkowania, złoż bipod, aby zaoszczędzić miejsce.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod Magpul Picatinny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia bipodu, nie wyrzucaj go do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub recyklingu.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że posiadasz dane dotyczące produktu, takie jak model i numer seryjny, aby przyspieszyć proces pomocy.

## **Podsumowanie**

Bipod Magpul Picatinny to produkt zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie bipodu oraz uniknięcie potencjalnych zagrożeń. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

# PICATINNY BIPODS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa PICATINNY BIPODS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Pidä tuote poissa kosteista ympäristöistä, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi kosteissa olosuhteissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

## Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty Picatinnykiinnitykseen ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää bipodia, jos se ei ole täysin avattu ja lukittu paikoilleen.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja bipodiin, kun se on käytössä.
- Käytä bipodia vain sellaisten aseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia sen kanssa.
- Huolehdi, että jalat ovat täysin lukittuneet ennen käyttöä, jotta estetään kaatumiset tai onnettomuudet.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Kiinnitä bipodi Picatinnyrautalle varmistaen, että se on täysin paikoillaan.
- Tarkista, että lukitusmekanismi toimii oikein ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Avaa jalat ja varmista, että ne lukittuvat paikalleen.
- Säädä jalkojen pituus haluamallasi korkeudelle käyttämällä lukitusnappia.
- Varmista, että bipodi on tasapainossa ennen ampumista.

### 3. Säilytys:

- Käännä jalat sisäänpäin, kun tuotetta ei käytetä, ja säilytä se kuivassa ja viileässä paikassa.
- Varmista, että tuote on suojattu pölyltä ja kosteudelta.

## Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämisestä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista, onko alueellasi erityisiä kierrätysmahdollisuuksia metallille ja muoville.

## Lisätietoja

- Tuotteen käytön aikana, jos kohtaat ongelmia tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista, jotka voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.

## Loppusanat

Kiitos, että valitsit PICATINNY BIPODS tuotteen. Oikean käytön ja huolellisten turvallisuusohjeiden noudattamisen avulla voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

# Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY BIPODS MAGPUL PICATINNY BIPOD BLACK

## Introduktion

Tack för att du valt Magpul Bipod för 1913 Picatinny Rail. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet vid skjutning. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera bipoden för skador innan användning. Använd inte en skadad bipod.
- Håll bipoden borta från barn och andra sårbara individer.
- Använd bipoden endast med kompatibla vapen och tillbehör.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av skjututrustning.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är korrekt monterad och låst på Picatinnyrälsen innan du använder den.
- Justera benen noggrant för att undvika plötsliga rörelser eller instabilitet under skjutning.
- Använd bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Rör dig försiktigt när du flyttar bipoden för att undvika att skada dig själv eller andra.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av bipoden:

- Placera bipoden på 1913 Picatinny Rails.
- Tryck ned låsknappen för att låsa bipoden på plats.
- Kontrollera att bipoden sitter fast och inte kan röra sig.

### 2. Justering av ben:

- Tryck på knappen för att glida ut benen till önskad längd.
- Välj en av de sju låspunkterna för att låsa benen på plats.
- Kontrollera att benen är ordentligt låsta innan du använder bipoden.

### 3. Användning av bipoden:

- Justera lutning och panorering med den knurlade låsningsknappen.
- Se till att panoreringen är låst vid 0° om det behövs.
- Använd bipoden för att stabilisera ditt skott genom att ladda den framåtriktat.

### 4. Fällning av bipoden:

- Tryck på knappen för att fälla ihop benen.
- Se till att bipoden är helt hopfälld innan du förvarar den.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av bipoden ska göras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Material som aluminium och polymer kan återvinnas. Kontrollera med din lokala återvinningsstation för korrekt hantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Magpul Bipod, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

## **Avslutande anmärkningar**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Magpul Bipod. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.



# Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny pro PICATINNY BIPODS MAGPUL PICATINNY BIPOD BLACK

## Úvod

Děkujeme vám za zakoupení bipodu Magpul pro 1913 Picatinny Rail. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň stability a versatility při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a bezpečnostní opatření.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtete všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že bipod je správně nainstalován a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte bipod na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavení bipodu se ujistěte, že je v bezpečné a stabilní poloze.
- Nohy bipodu rozšiřujte a zajišťujte pouze podle pokynů v této příručce.
- Při manipulaci s bipodem dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému sklopení nebo zranění.
- Při používání bipodu se vyhněte jakémukoli kontaktu s hlavní zbraně.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a bezpečná.
- Umístěte bipod na Picatinny Rail a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Zajistěte bipod stisknutím zajišťovacího knoflíku.
- Zkontrolujte, zda je bipod stabilní a bezpečně připevněný.

### 2. Použití bipodu:

- Rozšiřte nohy bipodu stisknutím tlačítka na kterémkoli ze sedmi zajišťovacích detentů.
- Nastavte požadovanou výšku roztažením nohou od 6,8" do 10,3".
- Ujistěte se, že nohy jsou správně zajištěny a stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že bipod poskytuje potřebnou stabilitu a oporu.

### 3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na opotřebení nebo poškození.
- Čistěte bipod měkkým hadříkem a nezapomeňte na všechny pohyblivé části.
- Pokud dojde k poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.
- V případě pochybností se obraťte na místní úřady pro správnou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všichni výrobci musí mít k dispozici kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

## **Závěr**

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i dlouhou životnost a spolehlivost vašeho bipodu Magpul. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám hodně úspěchů při střílbě.