

GAME CHANGER, RANGER GREEN

Weird Shooting Surfaces are No Longer a Problem

New from Reasor Precision Solutions and Armageddon Gear! The Patent Pending Game Changer provides the ultimate in versatility and stability when shooting from barricades, fenceposts, window openings, and just about any other irregular surface. Almost five pounds of pelletized-polymer fill gives the Game Changer just enough weight to form around the shape of supporting objects to create a rock-solid and steady for support of your rifle, even allowing you to go hands free for glassing, ranging, changing mags, or other tasks. Sturdy webbing handles on both ends for grab and go portability plus removable velcro-lined straps across the top of the Game Changer ensure that you have multiple configuration options when it's time for the shot and portability afterwards. Hidden zippered opening allows the addition and removal of fill for a customized bag weight and firmness. Approximate dimensions, depending on fill: 6" Wide 9" Long 7" Tall A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: GAME CHANGER, RANGER GREEN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033323
- Mfr. No.: AG0626-RG
- Color: Ranger Green
- Material: Cordura
- Delivery weight: 2.722kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAME CHANGER GAME CHANGER, RANGER GREEN](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Game Changer Armageddon Gear](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN](#)
- [Suomi: GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN](#)

Sicherheitshinweise für den GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER in Ranger Green! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen auf unregelmäßigen Oberflächen maximale Stabilität und Vielseitigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates über die Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Füllmaterial im Inneren des Produkts ordnungsgemäß gesichert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor Sie es verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Füllmaterial an den vorgesehenen Stellen korrekt platziert ist.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie den Game Changer auf der gewünschten Schießfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil und sicher positioniert ist.
- Verwenden Sie die Tragegriffe, um das Produkt bei Bedarf zu bewegen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und Textilien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for GAME CHANGER GAME CHANGER, RANGER GREEN

Introduction

Congratulations on your purchase of the GAME CHANGER GAME CHANGER in Ranger Green from Reasor Precision Solutions and Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and versatility. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product away from children and vulnerable individuals unless under direct adult supervision.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Game Changer is designed to be used as a shooting support. Avoid using it for any other purposes.
- Ensure that the fill is properly adjusted to achieve the desired weight and firmness before use.
- When using the Game Changer on uneven surfaces, ensure that it is stable and secure to prevent slipping.
- Do not exceed the weight limit of the product as specified by the manufacturer.
- Always maintain a safe distance from the shooting area when others are present.
- Be cautious of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of obstructions and bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Remove the Game Changer from its packaging.
- Inspect the product for any visible damage or defects.

2. Adjusting Fill:

- Locate the hidden zippered opening.
- Add or remove fill as needed to achieve the desired weight and firmness.
- Ensure the zipper is securely closed before use.

3. Using the Game Changer:

- Position the Game Changer on a stable surface such as a barricade or fencepost.
- Place your rifle on top of the Game Changer, ensuring it is secure.
- Use the sturdy webbing handles for portability when moving the product.
- When finished, remove the rifle and store the Game Changer in a safe location.

4. PostUse Care:

- Clean the exterior with a damp cloth to remove dirt or debris.
- Store the Game Changer in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the Game Changer responsibly according to local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the GAME CHANGER GAME CHANGER, please contact the manufacturer or your retailer for assistance. It is important to have access to support for any safety inquiries.

Thank you for choosing the GAME CHANGER GAME CHANGER. Your safety is our priority. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Game Changer de Armageddon Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecer versatilidad y estabilidad al disparar desde superficies irregulares. Antes de utilizar el Game Changer, es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Mantén el Game Changer fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Nunca utilices el Game Changer en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Sigue todas las normativas locales y nacionales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficies Irregulares:** Asegúrate de que el Game Changer esté colocado de manera segura sobre la superficie antes de disparar.
- **Manos Libres:** Utiliza el Game Changer para estabilizar tu rifle, permitiéndote tener las manos libres para otras tareas.
- **Ajuste del Relleno:** Ten cuidado al añadir o quitar relleno a través de la abertura oculta con cremallera. Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de usar el producto.
- **Uso de Asas:** Utiliza las asas de webbing para transportar el Game Changer de manera segura. No lo levantes por el relleno.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Guarda el Game Changer en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial:

- Revisa el Game Changer en busca de daños visibles.
- Asegúrate de que todas las costuras y cremalleras estén intactas.

2. Configuración:

- Coloca el Game Changer en la superficie deseada.
- Asegúrate de que esté estable y no se deslice.

3. Ajuste del Relleno:

- Abre la cremallera en la parte inferior del Game Changer.
- Añade o quita el relleno de polímero según sea necesario para personalizar el peso y la firmeza.
- Cierra la cremallera completamente antes de usar.

4. Uso Durante el Disparo:

- Coloca tu rifle sobre el Game Changer, asegurándote de que esté bien equilibrado.
- Verifica que el rifle esté seguro y no se deslice.

5. Transporte:

- Usa las asas de webbing para llevar el Game Changer.
- Asegúrate de que el relleno esté asegurado y que no se derrame durante el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Game Changer, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el producto está dañado o desgastado, considera llevarlo a un centro de reciclaje.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de materiales sintéticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Game Changer, asegúrate de buscar información adicional a través de los canales de soporte de Armageddon Gear. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Game Changer. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Game Changer Armageddon Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le Game Changer Armageddon Gear. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une stabilité et une polyvalence optimales. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Game Changer pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le Game Changer au-delà de sa capacité de poids recommandée.
- Évitez d'utiliser le produit sur des surfaces instables ou glissantes.
- Assurez-vous que le remplissage est correctement ajusté pour éviter tout déséquilibre lors du tir.
- Utilisez les poignées en sangle pour le transport et ne tirez pas sur le produit par les sangles.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, y compris l'ajout de matériaux non recommandés.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation du produit :

- Vérifiez que le Game Changer est propre et en bon état avant utilisation.
- Assurez-vous que le remplissage est ajusté selon vos préférences.

2. Installation :

- Placez le Game Changer sur une surface stable et plane.
- Ajustez la position du produit pour qu'il épouse la forme des objets de soutien.

3. Utilisation :

- Positionnez votre fusil sur le Game Changer.
- Utilisez les sangles en velcro pour sécuriser votre arme si nécessaire.
- Gardez les mains libres pour observer ou mesurer en toute sécurité.

4. Après utilisation :

- Retirez tout remplissage supplémentaire si nécessaire via l'ouverture zippée.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en Cordura et des remplissages en polymère.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants conformément aux normes environnementales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Game Changer, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN

Introduzione

Grazie per aver scelto il GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e versatilità durante le attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare periodicamente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il Game Changer sia posizionato su una superficie stabile e sicura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Non sovraccaricare il Game Changer oltre il suo peso raccomandato.
- Utilizzare sempre il prodotto con la massima attenzione e responsabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovere il Game Changer dall'imballaggio.
- Controllare che non ci siano danni visibili.
- Assicurarsi che le maniglie siano in buone condizioni.

2. Riempimento del Prodotto

- Utilizzare l'apertura con zip nascosta per aggiungere o rimuovere il riempimento.
- Regolare il riempimento per ottenere il peso e la rigidità desiderati.

3. Posizionamento del Prodotto

- Posizionare il Game Changer su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il fucile sia ben supportato e che il prodotto non si muova.

4. Utilizzo del Prodotto

- Utilizzare le maniglie per spostare il Game Changer facilmente.
- Liberare le mani per altre attività senza compromettere la stabilità del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, seguire le procedure di smaltimento appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza e sull'uso del GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER w kolorze Ranger Green. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia z używaniem tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do używania w warunkach strzeleckich i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z bronią i sprzętem strzeleckim.
- Upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie przed każdym użyciem. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia (np. nadmierna wilgoć, ekstremalne temperatury).
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał Cordura.
- Nie przeciążaj worka, aby nie zmniejszyć jego stabilności i funkcjonalności.
- Zachowaj ostrożność przy dodawaniu lub usuwaniu wypełnienia, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia produktu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy worek jest odpowiednio wypełniony, aby zapewnić stabilność.
- Upewnij się, że wszystkie paski i uchwyty są w dobrym stanie.

2. Użycie produktu:

- Umieść worek na stabilnej powierzchni, takiej jak barykada lub inny solidny obiekt.
- Użyj worka jako wsparcia dla broni, aby umożliwić swobodne korzystanie z rąk podczas strzelania.
- W razie potrzeby dostosuj położenie worka, aby uzyskać najlepszą stabilność.

3. Dostosowanie wypełnienia:

- Aby dodać lub usunąć wypełnienie, otwórz ukryte zapięcie na zamek błyskawiczny.
- Upewnij się, że worek jest odpowiednio zbalansowany po każdej zmianie wypełnienia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli worek jest uszkodzony lub nieużywany, rozważ jego recykling lub oddanie do odpowiednich punktów zbiórki.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa i korzystać z produktu w odpowiedzialny sposób.

GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, jotka on syytä ymmärtää ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä tuotteen käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttötarkoitusta.
- Varmista, että käyttöympäristö on turvallinen, eikä siinä ole esteitä tai vaaroja.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Huomioi, että tuote voi olla painava, joten käytä sitä varovasti.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja turvallisuusohjeista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan varovasti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Sijoita tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta tuote tukevasti haluamallesi ampumaalustalle.
- Varmista, että tuote on muotoutunut tukevasti ympäröivien objektien mukaan.
- Käytä vankkoja verkkokahvoja kantamiseen ja siirtämiseen.
- Hyödynnä irrotettavia hihnoja konfiguroidaksesi tuotteen ampumisen ajaksi.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja että täyte on oikeassa määrässä.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ympäristömääräykset ja noudata niitä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Kiitos, että valitsit GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Säkerhetsanvisningar för GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN

Introduktion

Tack för att du valt GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och mångsidighet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att fyllningen i produkten är korrekt och att den inte är överfylld eller underfylld.
- Använd produkten på stabila och säkra ytor för att undvika olyckor.
- Undvik att placera produkten i närheten av öppen eld eller extrema temperaturer.
- Kontrollera att dragkedjan är helt stängd innan användning för att förhindra att fyllningen läcker ut.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera produkten:**
 - Inspektera produkten för synliga skador eller defekter före användning.
2. **Fyllning:**
 - Om du behöver justera fyllningen, använd den dolda dragkedjeöppningen för att lägga till eller ta bort fyllning.
3. **Placering:**
 - Placera produkten på en stabil yta, som en barrikad eller ett fönster, för att maximera stabiliteten.
4. **Användning:**
 - Använd produkten som stöd för ditt gevär och se till att den formar sig kring stödobjektens konturer.
5. **Portabilitet:**
 - Använd webbhandtagen för enkel transport av produkten mellan användningsområden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om möjligt, återvinn materialet för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, RANGER GREEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER v barvě Ranger Green. Tento výrobek je navržen pro maximální všestrannost a stabilitu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte výrobce.
- Ujistěte se, že máte správné vybavení a znalosti pro bezpečné používání výrobku.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze na stabilním a bezpečném povrchu.
- Při střelbě z barikád, sloupků nebo okenních otvorů se ujistěte, že je výrobek správně umístěn a stabilní.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Při přenášení výrobku používejte pevné popruhy k zajištění stability a pohodlí.
- Pokud přidáváte nebo odstraňujete výplň, ujistěte se, že je výrobek správně uzavřen.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Před použitím:** Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a čistý.
2. **Přízpůsobení hmotnosti:**
 - Otevřete skrytý zip a přidejte nebo odstraňte výplň podle potřeby.
 - Ujistěte se, že zip je zcela uzavřen před použitím.
3. **Umístění výrobku:**
 - Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
 - Ujistěte se, že výrobek je správně umístěn pro maximální stabilitu.
4. **Přenášení:**
 - Používejte pevné popruhy na obou koncích pro snadné přenášení.
 - Pokud je to možné, použijte odnímatelné popruhy s suchým zipem pro další stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Výrobek by měl být recyklován, pokud je to možné, nebo zlikvidován v souladu s místními zákony.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím uvedeného kontaktního místa v EU. Všechny produkty musí mít EU kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.