

TRIPLE WEDGE SHOOTING REST-DRY EARTH

Professional Sniper Designed Rifle-Butt Rest

The Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest is a rifle-butt rest developed by a professional sniper—it is their proprietary take on the traditional "happy sock." Filled with just the right amount of polystyrene beads, the Triple Wedge is as close to weightless as a shooting-aid can get, yet provides firm support for your rifle. Easy to manipulate, it combines a handy size and innovative ramp shape. By changing the orientation you choose from three different wedge sizes to get the rough elevation support you need. Then, small lateral movements combined with flexing the bag with your hand allow for fine tuning, giving you precise control over the amount of rear-end support. Color: Black, Dry Earth Material: 1000 Denier Cordura Style: Wedge This simple system provides for an infinite range of fine elevation changes, from near-ground to 5 ½ inches Made of 1000 denier nylon, with 25mm webbing straps on three of its sides. Use the latter to hang it from your pack or range bag, or simply sling it over your rifle barrel if you need to make a quick movement.



Attributes

- Name: TRIPLE WEDGE SHOOTING REST-DRY EARTH
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100033947
- Mfr. No.: ABWME
- Color: Dry Earth
- Material: 1000 Denier Cordura
- Style: Wedge
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 188mm
- UPC: 812028016815

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ReposeJoue Eberlestock Triple Wedge](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest. Diese Gewehrschulterstütze wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Triple Wedge Shooting Rest nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achten Sie darauf, dass der Rest stabil auf einer festen Oberfläche platziert wird.
- Vermeiden Sie es, den Rest in der Nähe von Personen oder Tieren zu verwenden.
- Seien Sie vorsichtig bei der Anpassung der Höhe, um ein Verrutschen oder Umkippen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Rest nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie den Triple Wedge Shooting Rest auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Rest sauber und trocken ist.

2. Platzierung

- Platzieren Sie den Triple Wedge Shooting Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Wählen Sie die gewünschte Keilgröße, indem Sie die Ausrichtung des Rests ändern.

3. Verwendung

- Legen Sie Ihr Gewehr sicher auf den Rest.
- Justieren Sie den Rest nach Bedarf, um die gewünschte Höhe und Stabilität zu erreichen.
- Verwenden Sie kleine seitliche Bewegungen, um die Feinabstimmung vorzunehmen und die Kontrolle über die Rückstütze zu optimieren.

4. Nach der Nutzung

- Entfernen Sie das Gewehr vorsichtig vom Rest.
- Lagern Sie den Triple Wedge Shooting Rest an einem trockenen und sauberen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Rest beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest

Introduction

Thank you for choosing the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest. This product is designed to provide stability and support for your rifle during shooting activities. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding the safe handling, usage, and disposal of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the shooting rest is placed on a stable surface before use.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the shooting rest out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting equipment.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the shooting rest in wet or slippery conditions to prevent slipping.
- Ensure that the rifle is securely placed in the rest to avoid accidental falls.
- Do not overload the shooting rest beyond its intended use. It is designed for standard rifle support only.
- When adjusting the shooting rest, ensure that your hands are clear of any moving parts to avoid injury.
- Use the webbing straps only as intended; do not use them for any other purpose.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Shooting Rest:

- Place the shooting rest on a flat, stable surface.
- Ensure the rest is oriented correctly to use the desired wedge size.

2. Adjusting the Wedge Size:

- Change the orientation of the shooting rest to select between the three wedge sizes for elevation support.
- Make small lateral movements and flex the bag with your hand to finetune the support.

3. Securing the Shooting Rest:

- Use the 25mm webbing straps to hang the rest from your pack or range bag as needed.
- For quick movements, sling the shooting rest over your rifle barrel.

4. Using the Shooting Rest:

- Place the butt of your rifle securely into the rest.
- Ensure that the rifle is stable before taking any shots.
- Make any necessary adjustments to the rest for optimal support.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the shooting rest in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling options for the materials used in the shooting rest where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the product packaging or your retailer for contact details.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le ReposeJoue Eberlestock Triple Wedge

Introduction

Merci d'avoir choisi le reposejoue Eberlestock Triple Wedge. Ce produit a été conçu pour offrir un soutien optimal lors de vos activités de tir. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions et recommandations ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le reposejoue est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures ou de dommages.
- Utilisez le produit uniquement comme spécifié dans ce guide. Toute utilisation non conforme peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Gardez le reposejoue hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez pas le reposejoue sur des surfaces instables ou glissantes.
- Évitez d'utiliser le reposejoue dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne surchargez pas le reposejoue avec un poids excessif, car cela pourrait compromettre sa stabilité.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que votre fusil est en sécurité et correctement positionné sur le reposejoue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Retirez le reposejoue de son emballage et vérifiez qu'il est en bon état.

2. Positionnement:

- Placez le reposejoue sur une surface plane et stable.
- Ajustez l'orientation du reposejoue pour choisir parmi les trois tailles de coins disponibles selon vos besoins d'élévation.

3. Utilisation:

- Placez votre fusil sur le reposejoue.
- Effectuez de petits mouvements latéraux pour ajuster le soutien selon vos préférences.
- Utilisez la flexion du sac avec votre main pour un contrôle précis de la quantité de soutien.

4. Transport:

- Utilisez les sangles en webbing de 25 mm pour attacher le reposejoue à votre sac ou votre sac de tir.
- Si vous devez vous déplacer rapidement, passez le reposejoue sur le canon de votre fusil pour un transport facile.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le reposejoue ou qu'il est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des matériaux en nylon et en polystyrène.
- Ne jetez pas le produit dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre reposejoue Eberlestock Triple Wedge, veuillez consulter les informations de contact fournies avec votre produit ou sur le site web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de vos activités de tir. Profitez de votre expérience avec le reposejoue Eberlestock Triple Wedge en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto stabile e sicuro per il calcio del fucile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST solo su superfici stabili e piane.
- Assicurati che il fucile sia posizionato correttamente sul supporto per evitare cadute.
- Non sovraccaricare il supporto con pesi superiori a quelli raccomandati.
- Evita movimenti bruschi o improvvisi mentre utilizzi il supporto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che possano comprometterne la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Trova una superficie piana e stabile per posizionare il supporto.
- Assicurati che il supporto sia ben bilanciato prima di posizionare il fucile.

2. Orientamento:

- Cambia l'orientamento del supporto per utilizzare uno dei tre cunei disponibili.
- Scegli il cuneo che offre il miglior supporto per la tua posizione di tiro.

3. Regolazione:

- Effettua piccoli movimenti laterali per regolare la posizione del fucile.
- Usa la flessione della borsa con la mano per ottenere una regolazione fine.

4. Sicurezza del Fucile:

- Assicurati che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura.
- Non toccare il grilletto finché non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente materiali non biodegradabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK. Ricorda sempre di rimanere vigile e di utilizzare il prodotto responsabilmente.