

# REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Torce per armi](#)

## Testa di Luce Sostitutiva ad Alta Potenza

**TESTE DI RICAMBIO** La testa luminosa OKW è un sostituto diretto della testa Surefire M600DF. Può essere utilizzata con il corpo Modlite 18650 o il corpo più piccolo Modlite 18350. Sebbene la potenza luminosa sia di soli 680 lumen, la portata è circa il 400% maggiore rispetto all'M600DF. Questa testa luminosa è particolarmente adatta per situazioni in cui è necessaria una portata estrema. Assemblata a mano e testata negli Stati Uniti. Garanzia a vita. Circa 680 lumen in uscita e la candela è di circa 69.000. Questa luce è un'ottima scelta per chi ha bisogno di una portata massima. Bezel in alluminio della serie 6061 con anodizzazione dura Mil-Spec. La lente BOROFLOAT® ultra chiara consente una trasmittanza della luce del 98-99%. La testa luminosa IR-850 può essere utilizzata con il nostro corpo 18650, il nostro corpo più piccolo 18350 o il corpo Surefire® M600DF Dual Fuel. Questa è una testa di illuminazione IR dedicata, progettata per emettere luce IR nello spettro IR a 850nm. Il riflettore è progettato per fornire una buona quantità di spill e un hotspot ben definito a distanze fino a 300 yard a seconda delle condizioni atmosferiche. Assemblata a mano e testata negli Stati Uniti. Garanzia a vita. Uscita IR di circa 1100mW. (per confronto, il SF 952v è 160mW) Bezel in alluminio della serie 6061 con anodizzazione dura Mil-Spec. La lente BOROFLOAT® ultra chiara consente una trasmittanza della luce del 98-99%. **NOTA:** Le celle CR123 al litio non sono supportate e se utilizzate possono surriscaldarsi e possibilmente esplodere o prendere fuoco. Raccomandiamo le celle ad alta scarica KeepPower 18650/18350 che possono essere trovate qui. L'autonomia è di circa 120 minuti con celle 18650 e circa 50 minuti con celle 18350 più piccole. Non impilare le celle 18350 in un corpo 18650, poiché ciò può causare il malfunzionamento della luce. Utilizzare solo celle 18650 nei corpi 18650 e celle 18350 nei corpi 18350.



## Caratteristiche

- Nome: [MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD](#)
- Produttore: [MODLITE SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 100037370
- N. fab.: MM-OKW-HEAD-BLK
- Colore: -
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 850008965052

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Uso dei Modlite Systems OKW Light Heads](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per l'Uso dei Modlite Systems OKW Light Heads

## Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di teste di luce Modlite Systems OKW. Questo prodotto è progettato per fornire un'illuminazione di alta qualità e prestazioni eccellenti. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Seguire le istruzioni per la sostituzione delle batterie e l'uso delle stesse.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare celle al litio CR123, poiché possono surriscaldarsi e causare esplosioni o incendi.
- Utilizzare solo celle ad alta scarica KeepPower 18650/18350.
- Non impilare le celle 18350 in un corpo 18650, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia assemblato correttamente prima dell'uso.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi di persone o animali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Testa di Luce:

- Assicurarsi che il corpo Modlite sia spento.
- Avvitare saldamente la testa di luce OKW o PLH al corpo Modlite 18650 o 18350.
- Verificare che l'assemblaggio sia sicuro e privo di giochi.

### 2. Uso della Luce:

- Accendere la luce utilizzando l'interruttore appropriato.
- Regolare l'angolo di illuminazione secondo necessità.
- Monitorare l'autonomia della batteria e sostituire le celle quando necessario.

### 3. Sostituzione delle Batterie:

- Spegner la luce prima di sostituire le batterie.
- Rimuovere le batterie usate e smaltirle secondo le normative locali.
- Inserire nuove celle 18650 o 18350 nel corpo, seguendo le indicazioni di polarità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali sullo smaltimento delle batterie.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento di dispositivi elettronici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il sito ufficiale del produttore per ottenere assistenza.

## Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile utilizzare il sistema di teste di luce Modlite Systems OKW in modo sicuro ed efficace. Si prega di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)