

HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA

Looking for an easy way to record your shots without investing into a completely new smart spotting scope? This LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera converts your standard spotting scope into a smartscope with ease. All users have to do is slide the Hawk over the eyepiece of their go-to spotting scope and download the company's TargetVision app. Once a user has these two elements ready to roll, the LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera allows them to view their target in a live feed while tracking and numbering shots, taking and saving photos, recording video and reviewing previous shooting sessions! The battery-powered scope camera can run for up to 7 hours and is designed to deal with the weather and abuse of the range. No cell service or Wi-Fi access is required to use this device.



Attributes

- Name: HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA
- Manufacturer: LONGSHOT TARGET CAMERAS
- Product no.: 100038717
- Mfr. No.: TV-CF301
- Color: Gray
- Delivery weight: 0.676kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 656114672604

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera](#)
- [English: HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cámara LONGSHOT Hawk Spotting Scope](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Caméra de Lunette de Tir LONGSHOT Hawk](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Telecamera per Mirini LONGSHOT Hawk Spotting Scope](#)
- [Suomi: HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)

Sicherheitshinweise für die LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für die LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera! Diese Kamera ist eine großartige Ergänzung für Ihr Spotting Scope und ermöglicht es Ihnen, Ihre Schüsse einfach aufzuzeichnen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir einige wichtige Sicherheitsrichtlinien zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Spottingscopes und Kameras.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera nicht bei extremen Wetterbedingungen, wie starken Regenfällen oder Gewittern.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera sicher am Okular Ihres Spottingscopes befestigt ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Schützen Sie die Kamera vor Stößen und Stürzen.
- Vermeiden Sie es, die Kamera während des Schießens zu bewegen oder zu verstellen.
- Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Kamera

- Entfernen Sie die LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera vorsichtig aus der Verpackung.
- Schieben Sie die Kamera über das Okular Ihres Spottingscopes. Stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Kamera stabil und fest am Spottingscope befestigt ist.

2. Verwendung der TargetVisionApp

- Laden Sie die TargetVisionApp auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist, um die Kamera mit der App zu verbinden.
- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung und Verbindung mit der Kamera.

3. Aufnahme von Videos und Fotos

- Starten Sie die App und wählen Sie die gewünschten Funktionen (LiveFeed, Foto, Video).
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist und die Verbindung zur App besteht.
- Nehmen Sie Ihre Schüsse auf, indem Sie die entsprechenden Schaltflächen in der App verwenden.

4. Betriebsdauer und Aufladung

- Die Kamera kann bis zu 7 Stunden mit einer vollständigen Ladung betrieben werden.
- Achten Sie darauf, die Kamera rechtzeitig aufzuladen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera und ihre Komponenten umweltgerecht recycelt werden.
- Informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten bei Ihrem Händler oder lokalen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrer LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle relevanten Sicherheitsvorschriften einhalten.

HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera. This innovative device allows you to enhance your spotting scope experience by recording and reviewing your shooting sessions. To ensure safe and effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the user manual.
- Regularly check the device for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the device away from children and pets to prevent accidents.
- Always be aware of your surroundings when using the spotting scope camera, especially in outdoor environments.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of cameras and recording devices in public spaces.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the camera in extreme weather conditions, such as heavy rain or snow, unless it is specifically stated as weatherresistant.
- Do not expose the device to strong impacts or vibrations that could cause damage.
- Ensure that the eyepiece of your spotting scope is clean and free of debris before attaching the Hawk Spotting Scope Camera.
- Use the camera in accordance with the instructions provided in this manual to avoid malfunction or damage.
- Do not attempt to disassemble or modify the device, as this may void the warranty and pose safety risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully slide the Hawk Spotting Scope Camera over the eyepiece of your spotting scope.
- Ensure that it fits snugly and securely to prevent it from falling off during use.
- Download and install the TargetVision app on your smartphone or tablet.
- Follow the app instructions to connect to the Hawk Spotting Scope Camera.

2. Usage:

- Power on the device using the designated power button.
- Open the TargetVision app and follow the prompts to start viewing the live feed.
- To track and number shots, use the app's features as guided.
- You can take photos and record videos directly through the app.
- Review previous shooting sessions within the app for analysis and improvement.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not throw the device in regular household waste.
- If the device contains batteries, ensure they are removed and disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or on the official website.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cámara LONGSHOT Hawk Spotting Scope

Introducción

Gracias por elegir la Cámara LONGSHOT Hawk Spotting Scope. Este dispositivo está diseñado para ayudarte a grabar tus disparos y mejorar tu experiencia en el campo de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- La Cámara LONGSHOT Hawk Spotting Scope es un dispositivo electrónico. Asegúrate de usarlo en condiciones adecuadas para evitar daños y riesgos.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños. No se recomienda su uso por menores de edad sin la supervisión de un adulto.
- Evita el contacto con agua o humedad excesiva. Aunque el dispositivo está diseñado para soportar inclemencias del tiempo, no es completamente impermeable.
- No intentes abrir o reparar el dispositivo por tu cuenta. Si encuentras un problema, contacta a un profesional.
- Mantén el dispositivo alejado de fuentes de calor y fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar la cámara, asegúrate de que esté completamente cargada. La batería puede durar hasta 7 horas.
- Siempre verifica que la cámara esté correctamente colocada sobre el ocular de tu visor antes de comenzar a grabar.
- No uses la cámara mientras estés en movimiento. Establece tu posición y asegúrate de que el área esté despejada.
- Asegúrate de que la aplicación TargetVision esté instalada y actualizada en tu dispositivo móvil antes de usar la cámara.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, desconecta la cámara y verifica las conexiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Desliza la Cámara LONGSHOT Hawk Spotting Scope sobre el ocular de tu visor favorito.
- Asegúrate de que esté bien ajustada para una transmisión clara.
- Descarga e instala la aplicación TargetVision desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

2. Uso

- Abre la aplicación TargetVision.
- Conecta la cámara a la aplicación siguiendo las instrucciones en pantalla.
- Una vez conectado, podrás ver tu objetivo en una transmisión en vivo.
- Utiliza las funciones de la aplicación para rastrear y numerar tus disparos, tomar y guardar fotos, y grabar videos.
- Revisa tus sesiones de tiro anteriores a través de la aplicación.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil de la Cámara LONGSHOT Hawk Spotting Scope, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- No tires el dispositivo en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor, consulta a tu distribuidor o busca información en la página web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva con la Cámara LONGSHOT Hawk Spotting Scope. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour la Caméra de Lunette de Tir LONGSHOT Hawk

Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra de lunette de tir LONGSHOT Hawk. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la caméra de lunette de tir LONGSHOT Hawk dans un environnement sécurisé et approprié.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la caméra pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
- Évitez d'utiliser la caméra dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient endommager l'appareil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de Choc Électrique:** Ne pas exposer la caméra à l'eau ou à des liquides. Assurez-vous que les ports de chargement sont secs avant de brancher l'appareil.
- **Utilisation en Extérieur:** Bien que la caméra soit conçue pour résister aux intempéries, protégez-la des chocs violents et des chutes.
- **Batterie:** Utilisez uniquement la batterie recommandée par le fabricant. Ne tentez pas de remplacer la batterie par un modèle non compatible.
- **Surveillance des Enfants:** Ne laissez pas les enfants utiliser la caméra sans supervision. Assurez-vous qu'ils comprennent l'importance de la sécurité lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre lunette de tir est propre et en bon état avant d'installer la caméra.
2. **Fixation:** Glissez délicatement le Hawk sur l'oculaire de votre lunette de tir.
3. **Application:** Téléchargez l'application TargetVision sur votre appareil mobile.
4. **Connexion:** Suivez les instructions de l'application pour connecter la caméra à votre appareil.

Utilisation

- **Vision en Temps Réel:** Une fois connecté, vous pourrez voir votre cible en temps réel via l'application.
- **Suivi des Tirs:** Utilisez l'application pour suivre et numéroté vos tirs.
- **Photographies et Vidéos:** Prenez des photos et enregistrez des vidéos de vos sessions de tir.
- **Révision des Sessions:** Consultez vos sessions de tir précédentes pour analyser vos performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin de la caméra, ne la jetez pas avec les déchets ménagers.
- Déposez-la dans un point de collecte approprié pour les appareils électroniques.
- Consultez votre municipalité pour connaître les options de recyclage disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre caméra de lunette de tir LONGSHOT Hawk, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre caméra de lunette de tir LONGSHOT Hawk en toute sécurité. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per la Telecamera per Mirini LONGSHOT Hawk Spotting Scope

Introduzione

Grazie per aver scelto la LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera. Questo dispositivo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, consentendoti di registrare e rivedere i tuoi tiri in modo semplice e intuitivo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Evita l'uso del dispositivo in luoghi dove è vietato o pericoloso.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai la telecamera verso persone o animali.
- Assicurati che il mirino sia montato saldamente prima di utilizzare la telecamera.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si è in movimento o su superfici instabili.
- Evita di utilizzare la telecamera in prossimità di sostanze chimiche pericolose o ambienti infiammabili.
- Utilizza solo batterie raccomandate dal produttore per evitare rischi di incendio o esplosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Dispositivo

- Rimuovi la telecamera dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Assicurati di avere l'app TargetVision installata sul tuo dispositivo mobile.

2. Installazione della Telecamera

- Fissa la LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera sull'oculare del tuo mirino standard.
- Assicurati che la telecamera sia ben salda e allineata correttamente.

3. Utilizzo della Telecamera

- Accendi la telecamera e apri l'app TargetVision sul tuo dispositivo mobile.
- Segui le istruzioni nell'app per collegare la telecamera e iniziare a visualizzare il feed live.
- Utilizza le funzioni dell'app per registrare video, scattare foto e rivedere le sessioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Rimuovi le batterie prima di smaltire il dispositivo e smaltiscile separatamente in conformità con le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, è possibile contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto la LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera. Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista laite ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä laitetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Vältä laitteen käyttöä sateessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Älä yritä avata tai muokata laitetta itse. Tämä voi aiheuttaa vaurioita ja kumota takuun.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että laite on kunnolla kiinnitetty ja vakaasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä laitetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten kohteen tarkkailuun ja kuvaamiseen.
- Huolehdi siitä, että laite on riittävän kaukana muista ihmisistä ja eläimistä käytön aikana.
- Vältä laitteen käyttöä liikkuvissa ajoneuvoissa tai muissa epävakaisissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Liitä Hawk silmäkuori laitteeseen ohjeiden mukaisesti.
- Lataa TargetVisionsovellus älypuhelimellesi ja seuraa sovelluksen ohjeita.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja varmista, että se on ladattu.
- Avaa TargetVisionsovellus ja yhdistä laite sovellukseen.
- Käytä sovellusta kohteen seuraamiseen, kuvien ottamiseen ja tallentamiseen.
- Varmista, että laite on suunnattu kohteeseen ja että se on vakaasti paikallaan ennen kuvaamista.

Hävittämishojeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteys paikallisiin kierrätys tai jätteenkeräyspalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit LONGSHOT Hawk Spotting Scope Camera tuotteen. Turvallinen ja nautinnollinen käyttö!

Säkerhetsinstruktioner för HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS

Introduktion

Tack för att du valt HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att spela in dina skott på ett enkelt och effektivt sätt. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den har skadats eller om du misstänker att den är defekt.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att produkten är ordentligt fäst vid ditt sikte innan du använder den.
- Använd inte produkten när du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skjutbanan där du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Hawk Spotting Scope Camera:

- Ta bort kameran från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Placera Hawk över okularet på ditt sikte så att den sitter ordentligt.
- Se till att kameran är korrekt inriktad mot målet.

2. Nedladdning av TargetVisionapp:

- Ladda ner TargetVisionappen från din enhets appbutik.
- Följ installationsanvisningarna i appen för att koppla den till din Hawk Spotting Scope Camera.

3. Användning av kameran:

- Slå på kameran och öppna TargetVisionappen.
- Använd appen för att se livefeed av ditt mål.
- Spåra och numrera dina skott, ta foton och spela in video direkt via appen.
- Kom ihåg att stänga av kameran efter användning för att spara batteri.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Ta kontakt med din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av elektronik.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren som du köpte produkten från.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av produkten och skyddar dig själv och andra.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval snadný způsob, jak zaznamenávat vaše výstřely a zlepšit vaše pozorovací zážitky. Je důležité dodržovat pokyny a bezpečnostní opatření uvedená v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na poškození nebo opotřebení.
- Pokud se vyskytne jakýkoli problém s výrobkem, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně namontováno na dalekohledu.
- Nepoužívejte zařízení v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh, mráz), pokud není specifikováno jinak.
- Dbejte na to, abyste zařízení nepoužívali v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického rušení.
- Nezapojte zařízení do elektrické sítě, pokud není uvedeno jinak.
- Při manipulaci s kamerou buďte opatrní, aby nedošlo k jejímu pádu nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty, včetně Hawk Spotting Scope Camera a aplikace TargetVision.

2. Instalace:

- Nasuňte Hawk Spotting Scope Camera přes okulár vašeho dalekohledu.
- Ujistěte se, že je zařízení pevně a bezpečně umístěno.

3. Nastavení aplikace:

- Stáhněte a nainstalujte aplikaci TargetVision na svůj chytrý telefon.
- Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce pro připojení zařízení.

4. Použití:

- Po úspěšném připojení můžete sledovat svůj cíl v živém přenosu.
- Používejte funkce pro sledování a číslování výstřelů, pořizování fotografií a nahrávání videí.
- Ujistěte se, že zařízení je plně nabitě nebo má dostatek baterie (až 7 hodin provozu).

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů pro ekologickou likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat nebo opravovat sami.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již nefunguje, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy týkající se HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho HAWK SPOTTING SCOPE CAMERA LONGSHOT TARGET CAMERAS. Děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení!